



CoreNVR 9/16

**Skrócona instrukcja instalacji
sieciowego rejestratora video**

Wsparcie

można pobrać kompletne instrukcje i oprogramowanie wspierające z <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/download>, lub zeskanować kod QR.



CoreNVR 9

Zapoznaj się z FAQ <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/faq> przed kontaktem z pomocą techniczną OvisLink.



można pobrać kompletne instrukcje i oprogramowanie wspierające z <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/download>, lub zeskanować kod QR.



CoreNVR 16


Zapoznaj się z FAQ <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/faq> przed kontaktem z pomocą techniczną OvisLink.




W przypadku pytań, proszę przeczytać instrukcję dostępną na CD lub skontaktować się mailowo pod adresem tech@airlive.com aby uzyskać wsparcie techniczne.

Zawartość pudełka kamery CoreNVR 9/16


Proszę sprawdzić zawartość zestawu, a w razie braku któregośkolwiek elementu proszę o kontakt z dystrybutorem.



CoreNVR 9/16



Szyny dysku
HDD x 4



Zasilacz sieciowy
12V / 4.16A



Śrubki
obudowy x 5



Srebrne
śrubki x 8




Czarne
śrubki x 8



Instrukcja
użytkownika
na CD



Instrukcja
szybkiej
instalacji



Kabel
zasilający
HDD
x 2

Kabel
transmisji
danych
HDD x 2

Interfejsy kamery

Dioda LED "Alarm"

Dioda LED "Wyjście cyfrowe"



Dioda LED
"Status"

Dioda LED
"Wejście cyfrowe"


USB

Wyjście video

Port LAN

USB

Wyjście audio



Włącznik
zasilania

Złącze
zasilania

Interfejs
Wejścia/
Wyjścia


Złącze
e-SATA

Złącze
mikrofonu

01 Instalacja dysku HDD


Rejestrator CoreNVR 9/CoreNVR 16 wymaga do działania dysku twardego SATAII. Aby zainstalować dysk HDD prześledź kroki 1 ~ 7.

1. Odkręć śrubki pokrywy obudowy rejestratora.




02 Instalacja dysku HDD

2. Podnieś pokrywę obudowy.




03 Instalacja dysku HDD

3. Zamontuj szyny dysku HDD za pomocą srebrnych śrubek.




04 Instalacja dysku HDD

4. Zamontuj dysk w obudowie za pomocą czarnych śrubek.




05 Instalacja dysku HDD

5. Podłącz kabel zasilający SATA oraz kabel do transmisji danych do dysku twardego i do płyty głównej rejestratora




06 Instalacja dysku HDD

6. Zamontuj dysk w obudowie za pomocą czarnych śrubek.



07 Instalacja dysku HDD

7. Zamontuj pokrywę obudowy i przykręć śrubki.



Start to use CoreNVR

Po zainstalowaniu dysku twardego podłącz monitor z HDMI/VGA oraz mysz USB.

Następnie włącz zasilanie i poczekaj na uruchomienie się systemu.

CoreNVR



Zewnętrzny ekran



Mysz USB

Monitor

Zaloguj się do CoreNVR

Zaloguj się do CoreNVR korzystając z domyślnej nazwy użytkownika i hasła

Domyślna nazwa użytkownika: ***admin***

Domyślne hasło: ***airlive***

Login

Username

Password


Ustawienia systemowe

Kliknij aby przejść do strony z ustawieniami.



Ustawienia automatyczne

Wybierz "Ustawienia automatyczne" na stronie z ustawieniami, a następnie kliknij "OK" bez wprowadzania żadnych danych. CoreNVR 9/16 automatycznie zainstaluje kamery AirLive połączone do tej samej sieci co rejestrator.



Auto Setting

Auto Setting Filter

Model Name

IP Address

MAC Address


Please enter the filtering rule or keep empty to search all

OK Cancel

Uwaga: Jeśli zmienisz nazwę użytkownika i hasło kamery pamiętaj, aby zmienić te dane w sekcji "**Ustawienia kamery**".

Wykrywanie ruchu

Skonfiguruj ustawienia wykrywania ruchu w sekcji **"Ustawienia systemowe"** -> **"Wykrywanie ruchu"**.



Harmonogram nagrywania

Domyślnym trybem nagrywania jest tryb **"Ciągłe nagrywanie"**. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku zmień tryb na **"Ruch"** w menu **"Ustawienia systemowe" -> "Harmonogram"**.

