



CoreNVR 9/16

**Príručka rýchlej inštalácie
sieťového video rekordéru**

Podpora

Pre viac informácií je možné stiahnuť úplnú príručku a podporné programy z <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/download>, alebo naskenovaním nasledovného QR kódu.



CoreNVR 9

Pred písaním na technickú podporu OvisLink si pozrite databázu často kladených otázok na <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/faq>



Pre viac informácií je možné stiahnuť úplnú príručku a podporné programy z <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/download>, alebo naskenovaním nasledovného QR kódu.



CoreNVR 16


Pred písaním na technickú podporu OvisLink si pozrite databázu často kladených otázok na <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/faq>




Pre zodpovedanie ďalších otázok si otvorte manuál na CD alebo napíšte mail na tech@airlive.com

Obsah balenia CoreNVR 9/16


Skontrolujte obsah balenia a pokiaľ akákoľvek súčasť chýba kontaktujte predajcu.



CoreNVR 9/16



4 x kolíska
pevného disku



Napájací adaptér
12V / 4.16A



5 x skrutka
z púzdra



8 x strieborná
skrutka




8 x čierna
skrutka



CD s
manuálom





Príručka
rýchlej
inštalácie



2 x
napájací
kábel
pevného
disku

2 x
dátový
kábel
pevného
disku


Vstupno-výstupné rozhranie



01 Postup inštalácie pevného disku


Pred použitím CoreNVR 9 / CoreNVR 16 by mal byť nainštalovaný SATA2 pevný disk. Postupujte podľa krokov 1 – 7 pre montáž pevného disku.

1. Odskrutkujte skrutky z púzdra.




02 Postup inštalácie pevného disku

2. Zdvihnite a odstráňte kryt.




03 Postup inštalácie pevného disku

3. Pomocou strieborných skrutiek priskrutkujte kolísku k pevnému disku.




04 Postup inštalácie pevného disku

4. Pomocou čiernych skrutiek priskrutkujte pevný disk do púzdra.




05 Postup inštalácie pevného disku

5. K základnej doske a pevnému disku pripojte SATA napájací a dátový kábel.




06 Postup inštalácie pevného disku

6. Pomocou čiernych skrutiek priskrutkujte pevný disk do púzdra.



07 Postup inštalácie pevného disku

7. Všetky skrutky priskrutkujte na pôvodne miesto.




Začatie používania CoreNVR

Po inštalácii pevného disku pripojte VGA / HDMI monitor a myš. Potom zapnete napájanie CoreNVR 9/16 a počkajte, kým bude systém pripravený.

CoreNVR



Lokálne
zobrazenie



USB myš



Monitor

Prihlásenie do CoreNVR

Prihláste sa do systému CoreNVR 9/16 pomocou predvoleného prihlasovacieho mena a hesla.

Predvolené prihlasovacie meno: ***admin***

Predvolené heslo: ***airlive***

Login

Username

Password

Systemové nastavenia

Kliknite na „System setting“ pre vstup na stránku nastavení.



Automatické nastavenia

Kliknite na „Auto Setting“ na stránke nastavení a stlačte „OK“ bez zadania akýchkoľvek informácií. CoreNVR 9/16 automaticky nainštaluje AirLive kamery, ktoré sú v rovnakej sieti.

Auto Setting

Auto Setting Filter

Model Name

IP Address

MAC Address

Please enter the filtering rule or keep empty to search all


OK

Cancel

Poznámka: Ak majú kamery zmenené prihlasovacie meno alebo heslo, nezabudnite ho zmeniť v "**Camera Parameter**".

Detekcia pohybu

Nastavte parametre detekcie pohybu v
"System Setting" -> "Motion Detection".



Schedule Recording

Predvolený typ nahrávania je Nepretržitý záznam „**Continuous Recording**“. Pre zmenu typu nahrávania na Pri pohybe „**Motion**“ vstúpte do „**System Setting**“ -> „**Schedule**“.

