



## AirLive APPCAM Instrukcja obsługi



### Wstęp

Niniejszy dokument prezentuje w jaki sposób używać oprogramowania APPCAM APP dedykowanego dla urządzenia SmartCube 300W.

SmartCube 300W oraz smarfon muszą być połączone z siecią Internet przed skorzystaniem z aplikacji APPCAM.



#### 1.2 Pobieranie aplikacji

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play oraz AppStore.





### Ustawienia

Połączenie SmartCube 300W z aplikacją APPCAM

#### 2.1 Dodawanie urządzenie SmartCube 300W do aplikacji APPCAM

2.1.1 Kliknij przycisk "Camera", aby dodać SmartCube 300W.



2.1.2 Kliknij przycsk "+", aby zeskanować kod QR.



# Zeskanuj kod QR znajdujący się z tyłu kamery oraz na specjalnej karcie znajdującej się w zestawie.



1.1.1 Domyślne hasło to **airlive**. Naciśnij przycisk **V**. Wybierz opcję "**SmartCube seria**" – nieważne czy kamera łączy się z siecią za pomocą kabla czy też bezprzewodowo.



1.1.2 Zmień hasło.



1.1.3 Materiały wideo wyświetlają się na ekranie.



#### 2.2 Ustawienia wideo

2.2.1 Kliknij określony strumień wideo, aby go powiększyć.



2.2.2 Objaśnienie funkcjonalności przycisków.



<b>\$</b>	Dwukierunkowe audio: możesz słyszeć dźwięk z kamery oraz nacisnąć przycisk mikrofonu, aby przekazać komunikat. Press to talk Press to talk (1) () () () () () () () () () () () () ()
	<b>Interfejs WWW:</b> możesz konfigurować wszystkie opcje za pomocą mobilnego interfejsu. Funkcja wymaga, aby kamera i smartfon znajdowały się w tej samej sieci lokalnej.
	Nagrywanie wideo
	Migawka

• Użytkownik może przeglądać migawki i wideo w sekcji Album.



Lustro pionowe
Lustro poziome

• Po utworzeniu lustra, kamera rozłączy się na 30 sekund. Wróć do widoku podglądu ekranów i zobacz materiał ponownie.



QVGA	<b>Jakość wideo:</b> użytkownik może zmniejszyć jakość nagrywa- nego materiału jeśli występują problemy z siecią. Domyślnie		
	ustawiona jest jakość wysoka.	Video Quality	
		High	
		Medium	
		Low	

_//+//_	<b>Środowisko:</b> Użytkownik może zmi zasilania na PAL 50Hz/NTSC 60 Hz. <b>tryb zewnętrzny:</b> Tryb dnia. <b>Tryb nocny:</b> Tryb nocny.	enić częstotliwość Environment Mode 50hz 60hz Outdoor Mode Night Mode	
<b>בּיַב</b> וֹ	<b>Present:</b> SmartCube 300W nie wspiera tego trybu.		
¢	<b>Tryb Cruise:</b> SmartCube 300W nie wspiera tego trybu.		

#### 2.3 Ustawienia kamery

2.3.1 Naciśnij ikonę setup.







