

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the product

Broadband Firewall Router

Air Live IP-1000R v2

is in conformity with

In accordance with 2004/108 EEC-EMC Directive

Clause

■ EN 55022:2006/A1:2007

Description

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment.

■ EN 61000-3-2:2006

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics".

■ EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations".

■ EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement.

■ CE marking



Manufacturer/Importer

Signature :

Name : Albert Yeh

Position/ Title : Vice President

Date : 2009/5/1



① Power LED ② Status LED ③ WAN LED ④ LAN LED



⑤ LAN Port ⑥ WAN Port ⑦ Reset Button
⑧ Power Jack (DC 5V, 800mA)

Regulatory Approvals

• FCC Statement

The IP-1000R v2 has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio interference in a commercial environment. This equipment can generate, use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions in this manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference, in which case the user, at his own expense, will be required to take whatever measures are necessary to correct the interference.

• CE Marking Warning

This is a Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

■ EN 55022:2006/A1:2007

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment.

■ EN 61000-3-2:2006

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics".

■ EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations".

■ EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits And methods of measurement.



Tested To Comply
With FCC Standards.
FOR HOME OR OFFICE USE



English

Important Information

- The default IP address is **192.168.1.1**
- The default Subnet Mask is **255.255.255.0**
- The default login name is **admin**
- The default password is **airlive**
- Please check manual on CD for more detail configuration

Deutsch

Wichtige Informationen

- Die Standard-IP des ist **192.168.1.1**
- Das Standard-Subnet Mask ist **255.255.255.0**
- Der Standard Login ist "**admin**"
- Das Standard Passwort ist "**airlive**"
- Weitere detaillierte Informationen über die Konfiguration entnehmen Sie bitte dem auf der beiliegenden CD enthaltenen Benutzerhandbuch.

Français

Information Importante

- L'adresse IP par défaut est **192.168.1.1**
- Le masque de sous réseau par défaut est **255.255.255.0**
- Le nom login par défaut est **admin**
- Le mot de passe par défaut est **airlive**
- Pour les informations détaillées sur la configuration Web, Veuillez vous référer au guide Utilisateur sur le CD

Magyar

Fontos információk

- Az alapértelmezett IP címe: **192.168.1.1**
- Alapértelmezett alhálózati maszk: **255.255.255.0**
- Alapértelmezett felhasználói név: **admin**
- Alapértelmezett jelszó: **airlive**
- Részletesebb leírás a telepítő CD-n lévő kézikönyvben található

日本語

重要な情報

- デフォルトのIPアドレスは、**192.168.1.1**
- デフォルトサブネットマスクは、**255.255.255.0**
- デフォルトログイン名は '**admin**'
- デフォルトパスワードは '**airlive**'
- より多くの詳細構成のためにCDの上でマニュアルをチェックしてください

Português

Informação importante

- O endereço IP por defeito do é **192.168.1.1**
- Por defeito a subnet mask é **255.255.255.0**
- O nome do login por defeito é "**admin**"
- A palavra-chave por defeito é "**airlive**"
- Por favor verifique as configurações em detalhe no manual que vem no CD.

Slovensky

Dôležité informácie

- Štandardná IP smerovača s je **192.168.1.1**
- Štandardná maska podsieci je **255.255.255.0**
- Štandardné prihlasovacie meno je '**admin**'
- Štandardné heslo je '**airlive**'
- Opis detailnej konfigurácie nájdete na CD dodávanom spolu s výrobkom

Česky

Důležité informace

- Základní IP adresa je **192.168.1.1**
- Základní maska sítě **255.255.255.0**
- Základní přihlašovací jméno je '**admin**'
- Základní heslo je '**airlive**'
- Doporučujeme nastudovat detaily v uživatelském manuálu

Español

Información Importante

- La dirección IP por defecto del Enrutador es **192.168.1.1**
- La máscara de red por defecto es **255.255.255.0**
- El nombre de acceso por defecto '**admin**'
- La clave de acceso por defecto es '**airlive**'
- Por favor lea el manual en el CD para mayor información sobre la configuración.

Ελληνικός

Βασικές Πληροφορίες

- Η IP προκαθορισμένη IP διεύθυνση του είναι **192.168.1.1**
- Η προκαθορισμένη Μάσκα υποδικτύου είναι **255.255.255.0**
- Το προκαθορισμένο όνομα χρήστη είναι **admin**
- Το προκαθορισμένο password είναι **airlive**
- Παρακαλούμε ελέγξτε τον ηλεκτρονικό οδηγό που βρίσκετε στο CD

Italiano

Informazioni importanti

- L'IP leader della porta: **192.168.1.1**
- La maschera di sottorete di default: **255.255.255.0**
- il nome di login di default: **admin**
- La password è default: **airlive**
- Per informazioni più dettagliate sulla configurazione, fare riferimento alla guida utente presente sul CD

Polski

Ważne informacje

- Standardowy adres IP to **192.168.1.1**
- Standardowa maska podsieci to **255.255.255.0**
- Standardowa nazwa użytkownika to **admin**
- Standardowe hasło to **airlive**
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika na płycie CD

Русский

Важная информация

- IP-адрес по умолчанию **192.168.1.1**
- Мaska подсети по умолчанию **255.255.255.0**
- Имя пользователя по умолчанию "**admin**"
- Пароль по умолчанию '**airlive**'
- Для более детальной информации о Web конфигурациях, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя доступном на CD.

