



Quick Setup Guide

	English	•••	1
-	Español	•••	8
	Deutsch	•••	15
٢	Português	•••	22
	Русский	•••	29
	日本語	•••	36

Powered by OvisLink Corp.



English





Connect your PDA to your computer and make sure Active-Sync® 2. has established for a connection between the two devices. Insert the CD-ROM to your PC. The main screen will apeear, click 3. Install Driver to start driver installation. After driver installation is complete, clik Install Utility to start utility installation. 3. Click "YES" to continue the installation. Add/Remove Programs x Select a program's check box if you want to install it on your mobile device, or clear the check box if you want to remove the program from your device. Note: If a program that you installed is not listed, the program was not designed to be used on your mobile device. Installing Applications X Install "NBWLAN ADAPTER ADML AN 11B Driver" using the default application install directory? Yes No Cancel Space required for selected programs: Space available on device: Install program into the default installation folder Remove from both locations To remove the selected program from both your device and this computer, click Remove. Help Click "OK" to complete the driver installation. 4. Application Downloading Complete X Please check your mobile device screen to see if additional steps are necessary to complete this installation. OK. 802.11b Wireless SD Card English

WL-1100SD

Englist



	Config	guring IPC WLAN Utility
Engl	 Status 	s tab
ish		<i>援</i> IPC WLAN Utility 🛛 € ◀€ 8:34 🚱
		SSID ANY
		Type Infrastructure Station
		Channel 6 Tx Rate
		IP
		MAC 00-08-E1-FF-39-B2
		Signal 0 %
		Quality 0 %
		Status Statistics Site Survey Radio About
		™
	SSID	The current access point name (ESS ID)
	Status	The current connection status.
	Туре	The current connection mode.
	Channel	The wireless radio channel currently used by the card.
	Tx Rate	The current transmit rate. This can be 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps.
	IP	The IP address of the card.
	MAC	The MAC address of the card.
	Signal	Shows the signal strength of the received signal.
	Quality	Shows the signal quality of the received signal.





(4)

Statio	tics tab	
Olalis		AN Utility 🥰 🗲 09:20 🚱
	Tx Surcess	
	Tx Error	
	(Kbps)	0.00
	Rx Success	0
	Rx CRC Succ	ess 2549109264
	Rx CRC Error	0
	Rx Through; (Kbps)	out 0.00
		Reset
	Status Stati	stics Site Survey Radic
x Success		The number of successfully transmitted
		packets.
x Error		The number of unsuccessfully transmitted
		packets.
x Throughp	ut (kbps)	The actual instantaneous transmit rates, in
v Success		Kops.
A Success		nackets
X CRC Suco	cess	The number of successfully reveived CRC
		packets.
x CRC Erro	r	The number of unsuccessfully reveived
		CRC packets.
x Throughp	ut (kbps)	The actual instantaneous receive rates, in
		Kbps.
Reset		Click to clear the previously settings.





	1PC WL	AN Utility 🥰 🗲 08:21 🚯
	Available Ne	tworks Rescan
	BSSID 00-90-cc-11 00-e0-98-c7 00-11-20-9c	SSID Mode W -11-33 AP ('ee-54 FSW410 AP (-0a-b0 AP (
	Status Stat	istics Site Survey Radic
Rescan		Searches for all available networks. Clicking on the button, the device will start to rescan and list all available sites.
BSSID		The MAC address for the Access Point or station.
SSID		The current access point name (ESS ID).
Mode		The currently connected device mode.
WEP		WEP (Wired Equivalent Privacy)shows the current WEP used in the AP. WEP can be enabled or disabled.
СН		The wireless radio channel currently used



English



A Radio tab	C WLAN Utility → ← € 8:37 🚯
S/W Chan Chan	Radio: Off On nel: 11 (2462 MHz) • r Saving: Enable (Fast) •
S/W Radio	Statistics Site Survey Radio About
	Frequency function.
Channel	Select from the pull-down list, there are 13 channels in the list.
Power Saving	Disable: Select to disable power saving function. Enable (Max): Select to enter power saving mode instantly. Enable (Fast): Select to enter power saving mode later (Under the circumstances of not
	receving/transitting packets, the system will enter Power Saving mode in 10 seconds.)

About tab

The driver version and the setup utility software version.



5

802.11b Wireless SD Card WL-1100SD









	establecido una conexión entre los dos dispositivos.
3.	Inserte el CD-ROM en su PC. La pantalla principal aparecerá. Haz click en Install Driver para iniciar la instalación. Al terminar la instalación del driver haz clik en Install Utility para iniciar la instalación del utilitario.
4.	Haz Click en "YES" para continuar con la instalación
	Select a program's check box if you want to install it on your mobile device, or clear the check box if you want to remove the program from your device. Note: If a program that you installed is not listed, the program was not designed to be used on your mobile device.
	Install "NBWLAN ADAPTED ABILS AN 11B Driver" using the default application install directory? Yes No Cancel Space required for selected program:
	Space available on device: Image: Install program into the default installation folder Remove from both locations To remove the selected program from both your device and this computer, click Remove.
	OK Cancel Help
4.	Haz Click en " OK " para completar la instalación del driver
4. Ar	Haz Click en " OK " para completar la instalación del driver.
4. Ar	Haz Click en " OK " para completar la instalación del driver.
4. <u>A</u> r	Haz Click en " OK " para completar la instalación del driver.



Conf	igurando el Utilitario IPC WLAN	
Seco	ción de Estado	
	ह IPC WLAN Utility 🛛 €रे ◄< 8:34 🚳	
	SSID ANY	
	Status Disconnected.	
	Type Infrastructure Station	
	Channel 6 Tx Rate	
	IP	
	MAC 00-08-E1-FF-39-B2	
	Signal 0 %	
	Quality 0 %	
	Status Statistics Site Survey Radio About	
	<u></u>	
SSID	El nombre del access point en uso (ESS ID)	
Status	El estado de la conexión en curso.	
Туре	El modo de la conexión en curso.	
Channel	El canal de radio utilizada por la tarjeta.	
Tx Rate	La velocidad de transmisión en curso. Puede ser 1	
	Mbps, 2 Mbps o 5.5 Mbps.	
IP	La Dirección IP de la tarjeta.	
MAC	La dirección MAC de la tarjeta.	
Signal	Muestra la intensidad de señal de recepción.	







2) Secci	ón de E	stadística
	1PC WLA	N Utility 🚓 🗲 08:20 🐟
	Tx Success	0
	Tx Error	0
	Tx Through (Kbps)	out 0.00
	Rx Success	0
	Rx CRC Succ	ess 2549109264
	Rx CRC Error	0
	Rx Through: (Kbps)	out 0.00
		Reset
	Status Stati	stics Site Survey Radid
		▲ □
Tx Success		El número de paquetes transmitidos exitosamente.
Tx Error		El número de paquetes transmitidos en forma errónea.
Tx Throughpu	ut (kbps)	La velocidad de transmisión instántanea en curso, en Kbps.
Rx Success		El número de paquetes recibido exitosamente.
Rx CRC Succ	ess	El número de paquetes CRC recibidos exitosamente.
Rx CRC Error		El número de paquetes CRC recibidos en forma errónea.
Rx Throughp	ut (kbps)	La velocidad de recepción instántanea en curso, en Kbps.
Posot		Hacer Click para borrar la configuración







3 Secci	fón de E iPC WL Available Ne BSSID 00-90-cc-11 00-e0-98-7 00-11-20-9c i Status Statu	AN Utility A COB:21 C tworks Rescan SSID Mode W -11-33 AP -ee-54 FSW410 AP -0a-b0 AP
Rescan		Busca todas las redes disponibles. Haciendo Click en este botón, el dispositivo iniciará una busqueda y listará todos lo i stios disponibles.
BSSID		La dirección MAC para el Access Point o estación.
SSID		Nombre del access point activo (ESS ID).
Mode		El modo del dispositivo conectado.
WEP		WEP (Wired Equivalent Privacy) muestra la WEP utilizada en el AP. WEP puede habilitarse o deshabilitarse.
СН		El canal de radio utilizado por la tarjeta activo para el momento.







Æ	🖅 IPC WLAN Utility 🛛 🕂 📢 8:37 🚳
	S/W Radio: Off On Channel: 11 (2462 MHz) V Power Saving: Enable (Fast) V
s	tatus Statistics Site Survey Radio About
S/W Radio	Selecciona Off o On para apagar la función de
S/W Radio	Selecciona Off o On para apagar la función de Radio Frecuencia.
S/W Radio	Selecciona Off o On para apagar la función de Radio Frecuencia. Selecciona de la lista a escoger uno de los 13 canales
S/W Radio Channel Power Saving	Selecciona Off o On para apagar la función de Radio Frecuencia. Selecciona de la lista a escoger uno de los 13 canales. Disable: Selecciona esta opción para deshabilitar
S/W Radio Channel Power Saving	Selecciona Off o On para apagar la función de Radio Frecuencia. Selecciona de la lista a escoger uno de los 13 canales. Disable: Selecciona esta opción para deshabilitar la función de ahorro de energía.
S/W Radio Channel Power Saving	Selecciona Off o On para apagar la función de Radio Frecuencia. Selecciona de la lista a escoger uno de los 13 canales. Disable: Selecciona esta opción para deshabilitar la función de ahorro de energía. Enable (Max): Selecciona para entrar a modo
S/W Radio Channel Power Saving	Selecciona Off o On para apagar la función de Radio Frecuencia. Selecciona de la lista a escoger uno de los 13 canales. Disable: Selecciona esta opción para deshabilitar la función de ahorro de energía. Enable (Max): Selecciona para entrar a modo Ahorro de energía inmediatamente.
S/W Radio Channel Power Saving	Selecciona Off o On para apagar la función de Radio Frecuencia. Selecciona de la lista a escoger uno de los 13 canales. Disable: Selecciona esta opción para deshabilitar la función de ahorro de energía. Enable (Max): Selecciona para entrar a modo Ahorro de energía inmediatamente. Enable (Fast): Selecciona para iniciar más tarde al
S/W Radio Channel Power Saving	Selecciona Off o On para apagar la función de Radio Frecuencia. Selecciona de la lista a escoger uno de los 13 canales. Disable: Selecciona esta opción para deshabilitar la función de ahorro de energía. Enable (Max): Selecciona para entrar a modo Ahorro de energía inmediatamente. Enable (Fast): Selecciona para iniciar más tarde al Modo Ahorro de Energía. Si no hay paquetes de
S/W Radio Channel Power Saving	Selecciona Off o On para apagar la función de Radio Frecuencia. Selecciona de la lista a escoger uno de los 13 canales. Disable: Selecciona esta opción para deshabilitar la función de ahorro de energía. Enable (Max): Selecciona para entrar a modo Ahorro de energía inmediatamente. Enable (Fast): Selecciona para iniciar más tarde al Modo Ahorro de Energía. Si no hay paquetes de Rx/Tx, el sistema entrará en modo Ahorro de

Sección de Ayuda

La versión del driver y el software de configuración del utilitario.









WL-1100SD

Deutsch

<u>Deuts</u>ch

- 2. Verbinden Sie Ihren PDA mit Ihrem Computer und stellen Sie sicher, dass Active-Sync® eine Verbindung zwischen den beiden Geräten aufgebaut hat.
- Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk ihres PCs. Um die Treiberinstallation zu starten, klicken Sie bitte im nun erscheinenden Fenster auf "Install Driver". Nachdem die Installation beendet wurde, starten Sie bitte die Installation des Utilitys durch einen Klick auf "Install Utility".
- 3. Klicken Sie nun auf "YES" um mit der Installation fortzufahren.

🚔 Add/Remov	e Programs		×	
Select a program's che mobile device, or clear program from your devi	eck box if you want to the check box if you ice.	o install it on your I want to remove th	he	
Note: If a program than not designed to be use	t you installed is not ad on your mobile dev	isted, the program rice.	was	
Installing Applications				×
Install "NBWLAN ADAPTED LOW AN	11B Driver" using	the default app	lication install o	lirectory?
Yes	No	Cancel		
Space required for set Space available on d I Install program in	lected programs: evice: to the default installa	tion folder		
Remove from both lo To remove the selec your device and this	cations ted program from bot computer, click Rem	h ove. <u>Bemove</u>		
OK	Cancel	Help		
4. Klicken Sie auf "OK" u	ım die Install	ation zu be	enden.	
Application Downloading Con	nplete			×
Please check your mobile device screen installation.	n to see if additior	nal steps are ne	cessary to comp	lete this
	OK			
802.11b Wireless S	D Card	De	eutsch	16

ovislink.com.tw



Deutsch

Konfi	Konfiguration des IPC WLAN-Utility			
 Statu 	Status-Tabulator			
	🔊 IPC WLAN Utility 🕂 🗲 🗲 8:34 🚱			
	SSID ANY Status Disconnected. Type Infrastructure Station Channel Tx Rate IP			
SSID	Aktueller Name des Access-Points (ESS ID)			
Status	Derzeitiger Verbindungsstatus			
Туре	Derzeitiger Verbindungsmodus			
Channel	Aktuell durch die Karte benutzer Wireless-Übertragungskanal			
Tx Rate	Derzeitige Übertragungsrate (1 Mbps, 2 Mbps oder 5,5 Mbps)			
IP	IP-Adresse der Karte			
MAC	MAC-Adresse der Karte			
Signal	Stärke des empfangenen Signals			
Quality	Qualität das sanfanssen Cispala			



Deutsch

 Statis 	tik-Tab	ulator
	🥂 IPC WL	AN Utility 🚓 🗲 08:20 🐽
	Tx Success	0
	Tx Error	0
	Tx Through (Kbps)	.000
	Rx Success	0
	Rx CRC Suc	Cess 2549109264
	Rx CRC Erro	r
	Rx Through (Kbps)	put 0.00
		Reset
	Status Stat	istics Site Survey Radic
		<u>+ </u> c
Tx Success		Anzahl erfolgreich übertragener Pakete
Tx Error		Anzahl erfolglos übertragener Pakete
Tx Throughpu	ut (kbps)	Derzeitige Übetragungsrate in Kbps
Rx Success		Anzahl erfolgreich empfangener Pakete
Rx CRC Succ	ess	Anzahl erfolgreich empfangener CRC-Pakete
Rx CRC Error		Anzahl erfolglos empfangener CRC-Pakete
Rx Throughp	ut (khns)	Derzeitige Empfangsrate in Kbps

Deutsch



Reset

Klicken Sie hierauf um die vorherigen

Werte zurückzusetzen.









Tabulat	or für Wireless-Frequenzen
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	IPC WLAN Utility + + € 8:37 03
	/W Radio: Off On
	hannel: 11 (2462 MHz) 🔻
	ower Saving: Enable (Fast)
S	tus Statistics Site Survey Radio About
	- E
S/W Radio	Wählen Sie Off oder On um die
	Funkübertragung ein- oder auszuschalten.
Channel	Wählen Sie in der Auswahlbox aus einem
	von 13 Kanälen.
Power Saving	Disable: Auswählen um die
	Stromsparfunktion abzuschalten
	Enable (Max): Auswählen um sofort in den
	Stromsparmodus zu schalten
	Enable (Fast): Auswählen um später in den
	Stromsparmodus zu schalten. (Dies
	geschieht, sobald 10 Sekunden lang keine

"About"-Tabulator

Version des Treibers und des Software-Utilitys



5

802.11b Wireless SD Card WL-1100SD

Deutsch

(21)



WL-1100SD

Portugues

	Install Driver para iniciar a instalação do driver. Após a instalação estar completa, clique em Install Utility para iniciar a instalação do
	utilities.
4.	Clique em "YES" para continuar a instalação.
	Add/Remove Programs
	Select a program's check box if you want to install it on your mobile device, or clear the check box if you want to remove the program from your device.
	Note: If a program that you installed is not listed, the program was not designed to be used on your mobile device.
	Yes No Cancel
4.	Yes No Cancel Space required for selected program: Space available on device: Image: Space available on device: Image: Imag
4. Ap	Yes No Cancel Space required for selected program: Space available on device: Install program into the default installation folder Remove from both locations To remove the selected program from both Bernove To remove the selected program from both Bernove Bernove Install program into the default installation folder To remove the selected program from both Install program into the default installation Bernove Bernove Install program into the default installation folder Bernove Bernove Install program into the default installation folder Bernove Bernove Install program into the default installation folder Bernove Bernove Install program into the default installation folder Bernove Bernove Install program into the default installation folder Bernove Bernove Install program into the default installation folder Bernove Bernove Install program into the default installation folder Bernove Bernove Install program into the default installation folder Bernove Bernove Install program into the default installation folder Bernove Bernove Install program into the defa
4.	Yes No Cancel Space required for selected program: Space available on device: Install program into the default installation folder Remove from both locations To remove the selected program from both Berrover To remove the selected program from both Berrover Install program into the default installation folder To remove the selected program from both Berrove Install program from both Berrover Install program from both Berrover Help Clique em "OK" para completer a installação do driver. Installação do driver. plication Downloading Complete X viease check your mobile device screen to see if additional steps are necessary to complete this nstallation.



Conf	igurar IPC WLAN Utility
) Esta	do
	🍠 IPC WLAN Utility 🕂 ◀€ 8:34 🚳
	SSID ANY Status Disconnected. Type Infrastructure Station Channel 6 Tx Rate IP
SSID	Nome do ponto de acesso actual (ESS ID).
Status	Estado da ligação actual.
Туре	Modo actual de ligação.
Channel	Canal de radio sem fios usado actualmente pelo cartão.
Tx Rate	Taxa de transmissão actual. Pode ser 1 Mbps, 2
	Mbps, 5.5 Mbps.
IP	Mbps, 5.5 Mbps. Endereço IP do cartão.
IP MAC	Mbps, 5.5 Mbps. Endereço IP do cartão. Endereço MAC do cartão.
IP MAC Signal	Mbps, 5.5 Mbps. Endereço IP do cartão. Endereço MAC do cartão. Exibe a potência do sinal recebido.





Esta	tisticas	
	🎥 IPC WLAN Utility 🛛 🚓 🗲 08:20 🚳	
	Tx Success 0	
	Tx Error 0	
	Tx Throughput 0.00 (Kbps)	
	Rx Success 0	
	Rx CRC Success 2549109264	
	Rx CRC Error	
	Rx Throughput 0.00 (Kbps)	
	Reset	
	Status Statistics Site Survey Radic	
	- ا ت	

Tx Success	Número de pacotes transmitidos.
Tx Error	Número de pacotes não transmitidos.
Tx Throughput (kbps)	Taxas de transmissão instantânea actuais, em Kbps.
Rx Success	Número de pacotes recebidos.
Rx CRC Success	Número de pacotes CRC recebidos.
Rx CRC Error	Número de pacotes CRC não recebidos.
Rx Throughput (kbps)	Taxas de recepção instantânea actuais, em Kbps.
Reset	Clique para limpar as definições anteriores.







	19 IPC WLAN Utility 🚓 📢 08:21 🐠
	Available Networks Rescan
	BSSID Mode W 00-90-cc-11-11-33 AP 00-e0-98-c7-ee-54 FSW410 AP 00-11-20-9c-0a-b0 AP Status Statistics Site Survey Radic
Rescan	Procura todas as redes disponíveis. Se clicar neste botão, o dispositivo irá iniciar o varrimento bem como listar todos os sites disponíveis
BSSID	Endereço MAC para o Ponto de Acesso ou estação.
SSID	Nome do actual ponto de acesso (ESS ID).
Mode	Modo do dispositivo que está actualmente ligado.
WEP	WEP (Wired Equivalent Privacy) exibe o WEP actualmente usado no Ponto de Acesso. Pode activar/desactivar WEP.
<u></u>	





A Rádio		
<u> </u>	🎊 IPC WLAN U	Hillity tੇ d€ 8:37 🚯
	S/W Radio:	⊖ off ● ^{On}
	Channel:	11 (2462 MHz) 🔻
	Power Saving:	Enable (Fast) 🔻
	Status Statistics	Site Survey Radio About
S/W Radio	Sele	eccione Off ou On para desligar/ligar a
Channel	Sele	eccione a partir da lista exibida; existem
	13 c	anais na lista.
Power Saving	Desa	activar: Seleccione para desactivar a função de
	poup	bança de energia.
	Activ	var (Max): Seleccione para dar entrada do
	mode	o Poupança instantaneamente.
	Activ	var (Fast): Seleccione para dar entrada do
	mode	o Poupança mais tarde. (Sob condições de não
	rece	pção/a transmitir pacotes, o sistema dá entrada
	do m	odo Poupança em 10 segundos.)

Questões

Versão do driver e do software de instalação de Utility.



5

Português

802.11b Wireless SD Card WL-1100SD





	между двумя устройствами.
3.	Вставьте компакт-диск в привод вашего компьютера. Чтобы начать установку драйвера, в главном окне программы нажмите кнопку Install Driver (Установить драйвер). Чтобы начать установку служебной программы, по завершении установки драйвера нажмите кнопку Install Utility (Установить служебную программу).
1 .	Чтобы продолжить установку, нажмите кнопку Yes (Да)
	Add/Remove Programs
	Select a program's check box if you want to install it on your mobile device, or clear the check box if you want to remove the program from your device.
	Note: If a program that you installed is not listed, the program was not designed to be used on your mobile device.
In	stalling Applications
	to a literative data and an entering and a set of the s
	Install "NBWLAN ADAPTED 1994 AN 11B Driver" using the default application install directory? Yes No Cancel
	Install "NBWLAN ADAPTED ADAPTAD AN 11B Driver" using the default application install directory? Yes No Cancel Space required for selected programs: Space available on device: Finital program into the default installation folder
	Install "NBWLAN ADAPTED LOWLAN_11B Driver" using the default application install directory? Yes No Cancel Space required for selected programs: Space available on device: Image: Concel Image: Concel Image: Concel Image: Concel Image: Concel Image: Concel Image
	Install "NBWLAN ADAPTED LOWLAN_11B Driver" using the default application install directory? Yes No Cancel Space required for selected programs: Space available on device: Image: Space available on device: Image: Image
	Install "NBWLAN ADAPTED LOWLAN_11B Driver" using the default application install directory? Yes No Cancel Space required for selected programs: Space available on device: Image: Space available on device: Image: Image
4.	Install "NBWLAN ADAPTED LIGHTAN, 11B Driver" using the default application install directory? <u>Yes</u> <u>No</u> <u>Cancel</u> Space required for selected program: Space available on device: Install program into the default installation folder Remove from both locations To remove the selected program from both pour device and this computer, click Remove. <u>Bemove</u> <u>OK</u> <u>Cencel</u> <u>Help</u> Чтобы завершить установку, нажмите кнопку OK (Да).
4. At	Install "NBWLAN ADAPTED LIGHT 4N_11B Driver" using the default application install directory? <u>Yes</u> No Cancel Space required for selected programs: Space available on device: Install program into the default installation folder Remove time both locations To remove the selected program from both your device and this computer, click Remove Profile and the computer, click Remove Help Чтобы завершить установку, нажмите кнопку OK (Да). pplication Downloading Complete
4. At	Install "NBWLAN ADAPTED LIGHTAN, 11B Driver" using the default application install directory? Yes No Cancel Space required for selected programs: Space available on device: Install program into the default installation folder Remove theselected program from both your device and this complete, click Remove. Bemove UTODEJ SABEPEIJUTE YCTAHOBKY, HAXMUTE KHORKY OK (Да). Diplication Downloading Complete Please check your mobile device screen to see if additional steps are necessary to complete this installation.



🗋 Закл	адка Status (Состояние)
<i>y</i>	IPC WLAN Utility + + € 8:34 🚱
	SSID ANY
	Status Disconnected.
	Type Infrastructure Station
	Channel 6 Tx Rate
	IP
	MAC 00-08-E1-FF-39-B2
	Signal 0 %
	Quality 0 %
	Status Statistics Site Survey Radio About
SSID	Название текущей точки доступа (ESS ID)
Status	Состояние текущего соединения
Туре	Текущий режим подключения.
Channel	Текущий радиоканал, который использует карта.
Tx Rate	Текущая скорость передачи данных. Возможные
	значения: 1 Мбит/с, 2 Мбит/с, 5,5 Мбит/с.
IP	IP-адрес карты
	МАС-адрес карты.
MAC	
MAC Signal	Интенсивность принимаемого сигнала.





ir Live

802.11b Wireless SD Card WL-1100SD 33

Russian

	19 IPC WLAN Utility 🥰 📢 08:21 🕸
	Available Networks Rescan
	BSSID SSID Mode W
	00-e0-98-c7-ee-54 FSW410 AP (00-11-20-9c-0a-b0 AP (
	Status Statistics Site Survey Radid
Rescan	Поиск всех доступных сетей. После
	нажатия на эту кнопку устройство
	осуществит поиск и выведет список всех
	доступных сетей.
BSSID	МАС-адрес точки доступа или станции.
SSID	Название текущей точки доступа (ESS ID).
Mode	Режим работы устройства, с которым
	установлено соединение.
NEP	WEP (Wired Equivalent Privacy)
	показывает протокол, используемый ТД.
	WEP можно активировать или
	деактивировать.





		ATT 1 4 4 9.97
	IPC WLAIN U	
	S/W Radio:	⊖ Off ● On
	Channel:	11 (2462 MHz) 🔻
	Power Saving:	Enable (Fast) 🔻
	Cables Casteria	a com act they
	Status Statistics	Sike Survey Radio About
S/W Radio	Status Statistics	Site Survey Radio About
S/W Radio	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб	Site Survey Radio About
S/W Radio	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб (Выключено) ил	Site Survey Radio About ты/включить функцию Radio верите селективную кнопку Off ли On (Включено).
S/W Radio Channel	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб (Выключено) ил Выберите из ни	Site Survey Radio About ты/включить функцию Radio верите селективную кнопку Off пи On (Включено). испадающего списка один из
S/W Radio	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб (Выключено) ил Выберите из ни 13 каналов.	Site Survey Radio About
S/W Radio Channel Power Saving	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб (Выключено) ил Выберите из ни 13 каналов. Disable (Откли отключено усть фун	Site Survey Radio About Вали Аронт ить/включить функцию Radio іерите селективную кнопку Off пи On (Включено). испадающего списка один из очено): выберите этот вариант, чтобы кцию энергосбережения
S/W Radio Channel Power Saving	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб (Выключено) ил Выберите из ни 13 каналов. Disable (Откли отключить фун. Enable (Мах): ч	Site Survey Radio About Валиконски странов каканов ка
S/W Radio Channel Power Saving	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб (Выключено) ил Выберите из ни 13 каналов. Disable (Откли отключить фун Enable (Max): ч режим энергосі	Site Survey Radio About Вало Аронт ить/включить функцию Radio іерите селективную кнопку Off пи On (Включено). испадающего списка один из очено): выберите этот вариант, чтобы кцию энергосбережения. нтобы немедленно переключиться в бережения, выберите этот вариант.
S/W Radio Channel Power Saving	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб Геацепсу, выб (Выключено) ил Выберите из ни 13 каналов. Disable (Отклисотключить фун Епаble (Мах): ч режим энергосс Enable (Fast): ч	Site Survey Radio About мть/включить функцию Radio йерите селективную кнопку Off пи On (Включено). испадающего списка один из очено): выберите этот вариант, чтобы кцию энергосбережения. чтобы немедленно переключиться в бережения, выберите этот вариант. чтобы переключиться в режим
S/W Radio Channel Power Saving	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб Геоцепсу, выб (Выключено) ил Выберите из ни 13 каналов. Disable (Отклисотключить фун Епаble (Мах): срежим энергосс Епаble (Fast): срежим энергосбережее Энергосбережее	Site Survey Radio About мть/включить функцию Radio іерите селективную кнопку Off пи On (Включено). испадающего списка один из очено): выберите этот вариант, чтобы кцию энергосбережения. чтобы немедленно переключиться в бережения, выберите этот вариант. чтобы переключиться в режим ния позднее, выберите этот вариант
S/W Radio Channel Power Saving	Status Statistics Чтобы выключи Frequency, выб Геоцепсу, выб (Выключено) ил Выберите из ни 13 каналов. Disable (Откли отключить фун Enable (Max): ч режим энергосс Enable (Fast): ч энергосбережее (При отсутстви (При отсутстви)	Site Survey Radio About ить/включить функцию Radio iерите селективную кнопку Off пи On (Включено). испадающего списка один из очено): выберите этот вариант, чтобы кцию энергосбережения. нтобы немедленно переключиться в бережения, выберите этот вариант. чтобы переключиться в режим ния позднее, выберите этот вариант и входящих/исходящих пакетов

Закладка About (О программе)

Версия драйвера и служебной программы установки.



802.11b Wireless SD Card WL-1100SD

Russian

(35)



,	$PC \land \phi \in D \cap D \cap A$
	でしょう、ドライバー設置を始めるためにインストールドライバー
	をクリックします。ドライバー設置が完全な後、クリックして、ユ
	ーティリィティ設置を始めるために ユーティリィティをインストー ルレキオ
ŀ.	インストールを続けるために"YES"とクリックします。
	Add (Donowa Programs
	Select a program's check box if you want to install it on your mobile device, or clear the check box if you want to remove the
	program from your device. Note: If a program that you installed is not listed, the program was not designed to be used on your mobile device.
Ir	Istalling Applications
	Install "NBWLAN ADAPTED 1941 AN_11B Driver" using the default application install directory?
	Ves No Cancel
_	Space required for selected programs: Space available on device:
	Install program into the default installation folder Remove from both locations
	To remove the selected program from both your device and this computer, click Remove.
	OK Cencel Help
4.	ドライバー設置を完成したら「OK」にクリックしてください。
	pplication Downloading Complete
Αp	Please check your mobile device screen to see if additional steps are necessary to complete this
Ap	
Ap	
Ap	Inscene our n.

日本語



IPC V	VLAN ユーティリティの構成						
① ステータス・タブ							
	🄊 IPC WLAN Utility 🛛 🕂 🗲 🗲 8:34 🚱						
	SSID ANY						
	Status Disconnected.						
	Type Infrastructure Station						
	Channel 6 Tx Rate						
	IP						
	MAC 00-08-E1-FF-39-B2						
	Signal 0 %						
	Quality 0 %						
	Status Statistics Site Survey Radio About						
	_						
SSID	現在のアクセス・ポイント名(ESS ID)						
ステータス	現在の接続形態						
タイプ	現在の接続モード						
チャネル	現在カードによって使用されている無線のラジオチ						
	ャンネル						
Txレート	現在のものは割合を送信します。これは 1Mbps、2						
	Mbps(5.5 Mbps) (ありえまう						
112							
MAC	カートの MAC アドレス						
シグナル	受信信号の信号の強さを示します						
クオリティー	受信信号の信号の質を示します						







	// IPC V	VLAN Util	ity + \$ 4 € 08:20 03	
	Tx Succe	ss	0	
	Ty Error			
	Tx Throu (Kbps)	ghput	0.00	
	Rx Succes	ss	0	
	Rx CRC Succ		2549109264	
	Rx CRC Er	ror	0	
	Rx Throu	ghput	0.00	
	(KUUPS)		Reset	
	Status St	atistics	Site Survey Radid	
			-	
Tx サクセス		成功に	こ送信されたパケットの数	
Tx エラー		不成功	功に送信されたパケットの数	
Tx T スループ (kbps)	ット	Kbps	で実際の瞬間の送信割合	
Rx サクセス		成功に	こ受信されたパケットの数	
Rx CRC サク	セス	成功に	こ受信された CRC パケットの数	
Rx CRC エラー Rx スループット (kbps)		不成功に受信された CRC パケットの数 Kbps で実際の瞬間の受信割合		



日本語



5) T1 r	•
	Status Statistics Site Survey Radic
再スキャン	すべての利用可能なネットワークの検索。 ボタン をクリックして、デバイスは、すべての利用可能 なサイトを再スキャンして、記載し始めるでしょ う。
BSSID	アクセス・ポイントかステーションのための MAC アドレス。
SSID	現在のアクセスポイント名(ESS ID) 。
Mode	現在接続している装置モード。
WEP	WEP (ワイアードと等価なプライバシー) は AP で 使用される現在の WEP を見せます。WEP を有効 にするか、または無効にすることができます。
СН	カードによって現在使用される無線ラジオチャン







④ ラジオ	タブ
	🖉 IPC WLAN Utility 🕂 ◀€ 8:37 🚳
	S/W Radio: Off On Channel: 11 (2462 MHz) V Power Saving: Enable (Fast) V
	Status Statistics Site Survey Radio About
	™
S/W フジオ	無線周波数機能を切る/付けのために オフ/オン を選択 してください。
チャネル	プルダウンリストから選択する、リスト中で 13 チャ ンネルがあります。
節電	動作しないようにする: 節電機能を無効にするのを選 択します。 動作可能にする (Max): 即座に節電モードを入れる ために、選びます。
	動作可能にする(ファースト):後で節電モードを入れるために、選びます。(こういう状況なので、どんな受信/トランジットパケットでも、システムは節電モードを10秒記録しないでしょう。)
5 タブに ドライバー フト・バー	. 関して ・バージョンおよびセットアップ・ユーティリティーソ ・ジョン。
802. Sir Live WL	.11b Wireless SD Card

日本語

MEMO

MEMO



OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC





OvisLink Corp. 2F, NO.8 Lane 130, Min Chuan Road, Hsin-Tien City Taipei, Taiwan