

WT-2000ARM 802.11/g Wireless LAN ADSL2+Router

Quick Setup Guide

## **Table of Contents**

List of Languages





#### **Declaration of Conformity**

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the product

802.11g Wireless LAN ADSL2+ Router

AirLive WT-2000ARM

#### is in conformity with

In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

#### Clause

EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

EN 301 489-1 V1.5.1 (2004-11)
 EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
 EN 50371:2002

EN 60950-1:2001/All:2004

CE marking

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); wideband transmission equipment operating in the 2.4GHz ISM ban and using spread spectrum modulation techniques; Part 1: technical Characteristics and test Conditions Part2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for wideband data and HIPERLAN equipment Generic standard to demonstrate the compliance of low power Electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic field (10MHz – 300GHz)-General public Safety for information technology equipment including electrical business equipment  $\mathbf{C} \in \mathbf{O}$ 

Manufacturer/Importer

Signature : Name : Position/ Title : Date :

Albert Yeh Vice President

WT-2000ARM

Description



Enalish

#### Note on the FCC standard

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

#### Note on CE Marking

This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio interference, in which case the user can be required to take the appropriate measures. OvisLink Corp. hereby declares that AirLive WT-2000ARM meets the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the accuracy of these data:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

#### Warranties

This product has undergone various quality controls to ensure proper operation.

This product is covered by a two-year warranty for countries inside European Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repaired by OvisLink Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow. This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor any future incompatibility with third party products.





### **Important Information**

- The Router mode's default IP address is 192.168.2.1
- The default Subnet Mask is 255.255.255.0
- The default login name is airlive
- The default password is airlive
- The default SSID is *airlive*
- The default Channel is **11**
- Please use only the power adapter provided with the Router

**WT-2000ARM** 

### **LED Indicators**

WT-2000ARM

LED		Status		
Indicator	Color	Indicator	Color	
Power	<ul> <li>Green</li> </ul>	Power on	-	
ADSL	<ul> <li>Green</li> </ul>	Link established	-	
WLAN	• Green	-	Wireless Sending/Receiving	
LAN	<ul> <li>Green</li> </ul>	-	LAN Sending/Receiving	

PWR

WLAN

ADSL





Rear Panel

### **Installation Steps**

- 1. Please install your network cards first before the Router
- 2. Screw-in the antenna (clockwise) into the Antenna connector
- 3. Connect the power, LAN cable and ADSL cable to the back
- Use your wireless card to do a site survey, the default ADSL SSID is "airlive" and Channel is "6"
- 5. If you need to change router configuration, please follow the procedure below:
  - The Router default IP address is 192.168.2.1. Please make sure your computer IP is in the same subnet as the AP (i.e. 192.168.2.x)

WT-2000ARM

• Open the web browser and enter 192.168.2.1. When asked for Login and Password, just type **admin** for login name and **airlive** for Password.





### Auto Setup Wizard

#### Interenet: Basic Setting

This setup wizard can be run in Win 98SE/Me/2000/XP. Please make sure that you have connect your PC to the LAN port of the ADSL router, the ADSL line is connected to the router before using the Setup Wizard.

 Please insert the driver CD that came with your device into your CD-ROM drive, the driver CD will auto start and show the installation guide. If not, please double click the CD-ROM device icon in "My computer", and execute the Run.exe. The following screen will be displayed. Click "Setup Wizard".

2. This wizard will be executed and try to search for the ADSL Router.









 If the router cannot be found, please enter the IP Address and the Password of the router to search again. Click "Next" to continue.

4. Please select the country you have installed the ADSL router and click "Next".









English

5. Please select the ISP (Internet Service Provider) of your ADSL service.

 If your country or ISP is not in the wizard. Please go to "Manual setup wizard" section for installion instruction. AirLive ADSL Setup Witard www.airlive.com

 Enter the Username and Password which your ISP has provided to you if it is needed. Click "Next".









7. Click "Save" to save the settings and reboot the router.

Very Country UK SP-AOL Country UK SP-AOL VCI:38 WCI:38 WCI:39 W

 The ISP Setting are all finished. If your want to configure more settiungs. Please Click "Advanced Settings" or click "Finish" to close the wizard



**WT-2000ARM** 





English

# Manual Setup Wizard

Once your Pc has obtained an IP address from upir router, enter default ip address **192.168.2.1** (router's IP address) into your PC's web browser and press <enter>

The login screen below will appear. Enter the "User Name" and "Password" and then click <OK> to login. By default the user name is "**admin**" and the password is "**airlive**". For security reasons it is recommended that you change the password as soon as possible.

 The HOME page screen below will appear. The Home Page is divided into seven sections: Quick Start, Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status and Help.









1. Select the Quick Start menu, then click "Run Wizard" to start the configuration.









#### Ostrzeżenie FCC

Ten produkt został przetestowany i uzyskał potwierdzenie zgodności z rozporządzeniami na temat urządzeń cyfrowych należących do Klasy B (Class B), według części 15 Reguł FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi interferencjami, które mogą powstać podczas użytkowania produktu w środowisku miejskim. Urządzenie wytwarza, używa i może promieniować energię w postaci fal radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Może wtedy spowodować powstanie szkodliwych interferencji i zakłócać łączność radiową. Jeśli używanie tego produktu w terenie zamieszkałym spowoduje szkodliwe interferencje, użytkownik może spotkać się z wymaganiem usunięcia tych interferencji na własny koszt.

#### Ostrzeżenie CE

To urządzenie Klasy B (Class B). W środowisku zabudowanym może ono spowodować powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takim przypadku obowiązkiem jego użytkownika jest wykonanie odpowiednich poprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszym oświadcza, że urządzenie AirLive WT-2000ARM spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 99/05/CE. Podaje też swoje dokładne dane:

> OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

#### Gwarancje

Niniejszy produkt przeszedł szczegółową kontrolę jakości, która zweryfikowała jego właściwe działanie. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją na terenie wszystkich krajów Umii Europejskiej. W innych krajach okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub błędów producenta, będzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych informacji o przebiegu procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu, wypadków losowych, a także błędów spowodowanych samodzielną próbą zmian parametrów produktu oraz niekompatybilności z urządzeniami innych producentów.





### Ważne informacje

- Standardowy adres IP routera to 192.168.2.1
- Domyślna maska podsieci to 255.255.255.0
- Standardowa nazwa użytkownika to airlive
- Domyślne hasło brzmi airlive
- Domyślne SSID to airLive
- Domyślny kanał 11
- Proszę używać tylko z oryginalnym zasilaczem dołączanym do routera.

### Wzkaźniki LED

WT-2000ARM WLAN ADSL PWR

LED		Status		
Wskaźnik	Kolor	Światło stałe	Światło błyskające	
Power	<ul> <li>Zielony</li> </ul>	Zasilanie włączone	-	
ADSL	<ul> <li>Zielony</li> </ul>	Połączenie ustanowione	-	
WLAN		-	Bezprzewodowe wysyłanie/odbieranie	
			Wysyłanie/odbieranie poprzez przewodową	
LAN	-		sieć LAN	

**WT-2000ARM** 



Polski

POISKI



### Procedura instalacji

- 1. Najpierw zainstaluj karty sieciowe, potem ruter
- Podłącz zewnętrzną antenę do złącza antenowego, nakręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- 3. Z tyłu urządzenia podłącz kable: zasilania, sieciowy oraz ADSL
- Za pomocą karty sieciowej uruchom na komputerze funkcję wyszukiwania sieci bezprzewodowych. Domyślne ADSL SSID to "airlive", a kanał ustawiony jest na 6.
- 5. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienia rutera, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
  - Domyślny adres IP rutera to 192.168.2.1. Upewnij się, że IP twojego komputera należy do tej samej podsieci, co IP rutera (np. 192.168.2.x)
  - Otwórz przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisz 192.168.2.1. Kiedy zostaniesz poproszony o nazwę i hasło, wpisz "admin" jako login i "airlive" jako hasło



WT-2000ARM

Polski

### Automatyczny kreator instalacji

#### Podstawowe ustawienia internetowe

Ten kreator instalacji może być uruchomiony na systemach Win 98SE/Me/2000/XP. Upewnij się, że podłączyłeś komputer do portu sieciowego (Ethernet) rutera oraz że kabel ADSL jest również podłączony do rutera.

 Umieść załączoną w opakowaniu płytę ze sterownikami w napędzie optycznym. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, dwa razy kliknij na ikonkę napędu optycznego w folderze Mój Komputer, a następnie również dwa razy na pliku Run.exe. Pojawi się następujący ekran. Kliknij "Kreator instalacji".

2. Kreator instalacji zostanie uruchomiony i automatycznie zacznie szukać połączenia z ruterem ADSL.





Polski

 Jeśli ruter nie może zostać znaleziony, wpisz adres IP i hasło rutera, aby ponownie uruchomić wyszukiwanie. Następnie kliknij "Dalej".

 Wybierz z listy kraj, w którym dokonywana jest instalacja rutera ADSL i kliknij "Dalej".











 Wybierz ISP (Operatora usług internetowych), z którego usług korzystasz.

① Jeśli kraj albo operator usług internetowych ISP nie znajdują się na listach kreatora, przejdź do sekcji "Procedura samodzielnej instalacji".

Air Live	AirLive ADSL Setup Wizard	www.airlive.com
	Lang	uage: English 🗾
Please	Select ISP:	
British T	elecom	
	Back	Next Cancel

 Wpisz nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez twojego operatora usług internetowych. Następnie kliknij "Dalej".



**WT-2000ARM** 



Polski

7. Kliknij "Zapisz", aby dokonać zapisu ustawień, a następnie uruchom ponownie ruter.















### Procedura samodzielnej instalacji

Kiedy komputer uzyska adres IP od rutera, wpisz domyślny adres IP: **192.168.2.1** (adres IP rutera) w okno adresu przeglądarki internetowej. Następnie wciśnij klawisz Enter.



Pojawi się następujący ekran logowania. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij OK. Domyślna nazwa użytkownika to "**admin**", a hasło to "**airlive**". Ze względów bezpieczeństwa zaleca się szybką zmianę loginu i hasła.



www.airlive.com

WT-2000ARM

Pojawi się strona startowa, która podzielona jest na siedem sekcji: Szybki start, Ustawienia podstawowe, Ustawienia zaawansowane, Zarządzanie połączeniami, Konserwacja, Status urządzenia i pomoc.

6

Polski

 Wybierz sekcję Szybki start, a następnie kliknij "Uruchom instalację", aby rozpocząć proces konfiguracji.







#### Pozn, o štandarde FCC

Toto zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia Class B zodpovedajúceho časti číslo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom ochrany proti škodlivým interferenciám pre zariadenia pracujúce v komerčnom sektore. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované podľa návodu na použítie, môže spôsobiť interferencie v rádiovej komunikácii. Ak je používané v obývanej oblasti, môže spôsobiť ohrozujúce interferencie, ktoré môže používateľ odstrániť podľa vlastného uváženia.

#### Poznámka o značke CE

Toto je product triedy B. V obývanej oblasti môže tento product spôsobiť rádiové interferencie, ktoré používateľ odstráni. OvisLink Corp. tu deklaruje, že AirLive WT-2000ARM spĺňa základné požiadavky direktívy 99/05/CE. Za toto tvrdenie zodpovedá:

> OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd. Hsin-Tien Citv. Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

#### Zárukv

Aby bola zaručená správnosť fungovania, tento product podlieha náročným kontrolám kvality.

V krajinách Európskej únie je na tento product poskytovaná dvojročná záruka. V iných krajinách je záruka 1 rok. V prípade zlyhania z dôvodu výrobnej chyby bude product opravený spoločnosťou OvisLink Corp. Prosím kontaktuite vášho dodávateľa, ktorý vám podá viac informácií. Táto záruka nemôže byť aplikovaná v prípade zlyhania z dôvodu nesprávneho použitia produktu, fyzického poškodenia či nesprávneho uloženia alebo manipulácii či z dôvodu nekompatibility so zariadeniami tretei strany.





### Dôležité informácie

Štandardná IP smerovača s ADSL je 192.168.2.1

**WT-2000ARM** 

- Štandardná maska podsiete je 255.255.255.0
- Štandardné prihlasovacie meno je 'airlive'.
- Štandardné heslo je 'airlive'.
- Štandardný SSID to airlive
- Štandardný kanál: 11
- Prosím používajte iba ten napäťový adaptér, ktorý ste dostali v škatuli so smerovačom.

### Signalizácia LED

WT-2000ARM	PWR	WLAN	ADSL	L/	AN	4

LED		Stav		
Popis	Farba	Svieti	Bliká	
Power	<ul> <li>Zelená</li> </ul>	Zapnutie	-	
ADSL	<ul> <li>Zelená</li> </ul>	Nadviazané spojenie	-	
WLAN	<ul> <li>Zelená</li> </ul>	-	Komunikácia pomocou Wi-Fi	
LAN	<ul> <li>Zelená</li> </ul>	-	Komunikácia pomocou LAN	









# Inštalácia

- 1. Prosím nainštalujte najprv sieťové karty, až potom začnite s inštaláciou routera
- 2. Priskrutkujte anténu
- 3. Pripojte napájanie, eternetový kábel a kábel ADSL
- 4. Štandardné SSID je "airlive", smerovač štandardne vysiela na kanáli č. 6
- 5. Ak potrebujete zmeniť nastavenia, vykonajte tieto kroky:
  - Adresa IP je 192.168.2.1. Prosím skontrolujte či váš PC má adresu z rovnakej podsiete (napr. 192.168.2.25)
  - Vo webovom prehliadači zadajte adresu 192.168.2.1. Zadajte prístupové meno admin a heslo airlive.

WT-2000ARM

Air Live



Slovensky

# Automatické nastavenie pomocou sprievodcu

#### Internet: Základné nastavenie

Tento sprievodca môže byť spustený v prostredí Windows 98SE/Me/2000/XP. Prosím skontrolujte či je váš PC pripojený do rozhrania LAN na routeri a či je linka ADSL pripojená do smerovača.

 Vložte CD s ovládačmi, sprievodca sa spustí automaticky. Ak sa nespustí, spustite súbor Run.exe, ktorý sa nachádza na CD. V otvorenom okne kliknite na "Setup Wizard".

2. Sprievodca sa pokúsi nájsť ADSL Router.











 Ak sa nepodarilo nájsť router, prosím zadajte IP zariadenia a heslo. Kliknite na "Next".

 Vyberte krajinu v ktorej sa nachádzate a kliknite na "Next".









5. Vyberte názov ISP (Poskytovateľ pripojenia do internetu).

① Ak sa krajina alebo ISP nenachádza v zozname, prezrite si v tomto návode "Ručné nastavenie".

<b>Air Live</b>	AirLive ADSL Setup Wizard	www.airlive.com
Please AOL British T	Select ISP: elecom	
	Batk	Next Cancel

 Zadajte meno a heslo, ktoré vám pridelil ISP. Kliknite na "Next".









 Nastavenia ADSL sú ukončené. Ak chcete zmeniť nastavenia ďalších parametrov, kliknite na "Advanced Settings". Ak chcete ukončiť nastavenia, kliknite na "Finish"



**WT-2000ARM** 



Slovensky

### Ručné nastavenie

Potom, ako vaše PC získalo IP, vo webovom prehliadači zadajte IP **192.168.2.1** (adresa routera) a stlačte <enter>

Zadajte prístupové meno "admin" a heslo "airlive". Z bezpečnostných dôvodov si čím skôr heslo zmeňte.





Connect to 192.1	68.2.1 🤶 🔀
ADSL Modem	
User name:	🖸 admin 💌
Password:	••••
	Remember my password
	OK Cancel







 Zobrazí sa stránka HOME. Je rozdelená na sedem častí: Quick Start, Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status and Help.

1. Kliknite na Quick Start, potom kliknite na "Run Wizard", kde budete môcť zmeniť nastavenia.







#### Nota sobre o padrão FCC

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar protecção contra interferências prejudiciais quando o equipamento está a funcionar numa área comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência e se não for instalado de acordo com o manual de utilizador, pode causar interferências na transmissão de comunicações via rádio. Se está a ser utilizado em área residencial, é provável que este equipamento cause interferências prejudiciais, e nesse caso o utilizador deverá tentar corrigir esta interferência usando os seus próprios meios.

#### Nota sobre a Etiqueta CE

Este é um produto de Classe B. Numa área residencial este produto pode causar rádio interferência, e nesse caso o utilizador deverá tomar as devidas medidas para a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o AirLive WT-2000ARM cumpre os requisitos básicos da Directiva 99/05/CE e é por conseguinte responsável pela precisão destes dados:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

#### Garantias

Este produto sofre vários controlos de qualidade para assegurar o funcionamento adequado.

WT-2000ARM

Este produto está coberto por uma garantia de dois anos para os países da União Europeia. Para outros países, o período de garantia é de um ano. Em caso de algum defeito de fabrico ou falha, será reparado pela OvisLink Corp. Contacte o seu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Esta garantia não se aplica em caso de avaria causada por utilização imprópria do produto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulação nem por quaisquer incompatibilidades futuras com outros produtos.







# Informação impotante

- O endereço IP por defeito do Router ADSL é 192.168.2.1
- Por defeito a subnet mask é 255.255.255.0
- O nome do login por defeito é "airlive"
- A palavra-chave por defeito é "airlive"
- SSID por defeito to airlive
- Canal por defeito 11
- Use por favor só o alimentador fornecido com o router.

### **Indicadores LED**

WT BOOMERS				L/		
WI-2000ARM	PWR	ADSL	•	2	3	•

LED		Status		
Indicator	Color	On Flashing		
Power	•Verde	Power on	-	
ADSL	<ul> <li>Verde</li> </ul>	Link established	-	
WLAN	<ul> <li>Verde</li> </ul>	-	Recepção/Envio de dados	
LAN	<ul> <li>Verde</li> </ul>	-	Recepção/Envio de dados	











### Procedimentos de Instalação:

1. Instale as suas placas de rede antes do Router

- 2. Fixe a antena (sentido dos ponteiros do relógio) no conector de antena
- 3. Ligue a corrente, cabo LAN e cabo ADSL na parte de trás do equipamento
- Use a sua placa sem fios para efectuar um site survey; o SSID ADSL por defeito é "airlive" e o Canal é "6"
- Se necessitar de alterar a configuração do router, siga os passos abaixo:

   O endereço IP do Router por defeito é 192.168.2.1. Certifique-se que o IP do seu PC se encontra na mesma subnet do AP (ex.: 192.168.2.x)
   Abra o web browser e dê entrada de 192.168.2.1. Quando solicitado o Login e Password, escreva admin para Login e airlive para Password.







# Auto Setup Wizard

#### Internet: Definição Básica

Este setup wizard pode correr em Win 98SE/Me/2000/XP. Certifique-se de que liga o seu PC à porta LAN do router ADSL e que a linha ADSL está ligada ao router, antes de utilizar o Setup Wizard.

 Insira o CD Driver que acompanha o seu dispositivo na drive de CD-ROM; este CD faz o arranque automático e exibe o guia de instalação. Se não, faça duplo clique no icon do CD-ROM em "My computer" e execute o Run.exe. Será exibido o ecrã seguinte. Clique em "Setup Wizard".

2. Este wizard sera executado e irá pesquisar o Router ADSL.





Português

 Se o router não for encontrado, dê entrada do endereço IP e da Password do router para dar início a uma nova pesquisa. Clique em "Next" para continuar.

4. Seleccione o país com que instalou o router ADSL e clique em "Next".















5. Seleccione o ISP (Internet Service Provider) do seu serviço ADSL.

① Se o seu país ou ISP não se encontra no wizard, vá para a secção "Manual setup wizard" e procure instruções de instalação.

Language (Engline 3)	Air Live	AirLive ADSL Setup Wizard	www.airlive.com
Please Select ISP: AOL British Telecom		Lang	uage: English 🗾
British Telecom	Please AOL	Select ISP:	
	British T	elecom	

 Dê entrada do Username e Password que foram fornecidas pelo seu ISP caso necessário. Clique em "Next".








7. Clique em "Save" para guarder as definições e fazer o reboot do router.

8. As definições ISP estão completas. Se deseja configurar mais definições, clique em "Advanced Settings" ou em "Finish" para fechar o wizard.

WT-2000ARM







Português



## **Manual Setup Wizard**

Assim que o seu PC obtenha um endereço IP do seu router, de entrada do endereço IP 192.168.2.1 (endereço IP do router) no web browser do PC e prima "enter".



Irá aparecer o ecrã de Login (abaixo). Dê entrada do Username e Passwrod e clique em "Ok" para fazer o login. Por defeito, o nome de utilizador é "admin" e a palavra chave é "airlive". Por razões de segurança, recomendamos a alteração da palavra chave.









Irá aparecer o ecrã da Home page (abaixo). Esta página está dividida em sete secções: Quick Start, Interface Setup, Advanced Setup, Access Managment, Maintenance, Status and Help.

1. Seleccione o menu Quick Start, clique em "Run Wizard" para dar início à configuração.









## Важная информация

- Ip address невыполнения обязательства режима router 192.168.2.1
- Subnet mask невыполнения обязательства 255.255.255.0
- имя login невыполнения обязательства admin
- пароль невыполнения обязательства airlive
- невыполнение обязательства SSID airlive
- канал невыполнения обязательства 11
- пожалуйста польза только переходника силы, котор предусмотрел с router

## Светодиодные индикаторы



Инди	катор	Состояние	
Название	Цвет	Горит Мигает	
Питание	• Зелёный	Есть питание	-
ADSL	• Зелёный	Соединение установлено -	
WLAN	• Зелёный	-	Передача данных по беспроводной сети
LAN	• Зелёный	-	Передача данных по локальной сети





## Установка

- Перед установкой роутера, пожалуйста, установите беспроводные сетевые карты на все компьютеры, которые будут подключены к беспроводной сети.
- 2. Подключите антенну к соответствующему разъёму (закручивать по часовой стрелке).
- 3. Вставьте в роутер шнур питания, а также кабели локальной сети и ADSL.
- Просканируйте беспроводную сеть с компьютера, по умолчанию роутер имеет SSID "airlive" и номер канала "6".
- 5. Если вы хотите изменить настройки роутера, следуйте этим указаниям:

WT-2000ARM

- IP-адрес роутера по умолчанию 192.168.2.1. Убедитесь, что IP-адрес компьютера находится в той же подсети (т.е. 192.168.2.х)
- Откройте веб-браузер и перейдите по адресу 192.168.2.1. В качестве логина укажите admin, в качестве пароля – airlive.



Russian

# Мастер настройки роутера

#### Интернет: Основная настройка

Мастер настройки роутера может быть запущен в ОС семейства Windows: 98SE/Me/2000/XP. Перед запуском мастера убедитесь в том, что ваш компьютер подключён к роутеру через локальную сеть, а так же в том, что существует соединение ADSL.

 Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM, на экране появится окно установки. Если на компьютере отключён автозапуск, откройте список файлов компакт-диска и запустите файл Run.exe. Нажмите "Setup Wizard".

 Откроется мастер настройки и попробует найти роутер в сети.



Russian

 Если мастер не смог найти роутер, попробуйте вручную указать его IP-адрес и пароль. После этого нажмите "Далее".

4. Выберите страну, в которой вы находитесь и нажмите "Далее".



Air Live	AirLive ADSL Setup Wizard	www.airlive.com
	Lang	uage: English 👱
Please New Zer Norway Poland Portugal Spain Sweden Taiwan UK	Select Country: Iland	
		Next Cancel







5. Выберите своего интернет-провайдера ADSL.

 Если вашего провайдера нет в списке, см. раздел «Ручная настройка роутера».

Air Live'	AirLive ADSL Setup Wizard	www.airlive.com
	Lang	uage: English 🗾
Please S AOL British Te	Select ISP:	

 Укажите логин и пароль доступа в интернет, нажмите "Далее".





 Теперь вы можете сохранить настройки и перезагрузить роутер.



 Теперь ваш роутер имеет доступ в интернет. Если вы хотите задать другие параметры, нажмите "Дополнительные настройки" или нажмите "Закончить" чтобы закрыть программу.









# Ручная настройка роутера

Когда ваш компьютер получит IP-адрес от роутера, откройте веб-браузер и перейдите по адресу 192.168.2.1 (IP-адрес роутера по умолчанию)



Укажите логин и пароль доступа в настройки роутера (по умолчанию логин – admin, и пароль – airlive). В целях безопасности рекомендуется сменить их во время настройки роутера.

Connect to 192.1	68.2.1 ? 🔀
	EF
ADSL Modem	
User name:	🖸 admin 💌
Password:	••••
	Remember my password
	OK Cancel

WT-2000ARM



**Russian** 

 В окне браузера откроется главная страница, на ней расположены следующие разделы меню: Быстрая настройка, Настройка интерфейса, Дополнительные настройки, Управление доступом, Обслуживание, Состояние и Помощь.

1. Выберите раздел Быстрая настройка, и нажмите "Запустить мастера настройки" чтобы начать.









## Note on the FCC standard

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

## Note on CE Marking

This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio interference, in which case the user can be required to take the appropriate measures. OvisLink Corp. hereby declares that AirLive WT-2000ARM meets the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the accuracy of these data:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

## Warranties

This product has undergone various quality controls to ensure proper operation.

This product is covered by a two-year warranty for countries inside European Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repaired by OvisLink Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow. This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor any future incompatibility with third party products.





# Važne informacije

- Zadana IP adresa routera je 192.168.2.1
- Zadani Subnet Mask je 255.255.255.0
- Zadano korisničko ime je airlive
- Zadana lozinka je airlive
- Zadani SSID je airlive
- Zadani Channel je 11
- Molilmo da uz urđaj koristi samo orginalni adapter za napajanje

# LED indikatori

WT-2000ARM

LI	ED	Stanje		
Indikator	Boja	Indikator	Boja	
Napajanje	<ul> <li>Zelena</li> </ul>	Napajanje	<ul> <li>Zelena</li> </ul>	
ADSL	<ul> <li>Zelena</li> </ul>	ADSL	<ul> <li>Zelena</li> </ul>	
WLAN	<ul> <li>Zelena</li> </ul>	WLAN	<ul> <li>Zelena</li> </ul>	
LAN	<ul> <li>Zelena</li> </ul>	LAN	<ul> <li>Zelena</li> </ul>	

**WT-2000ARM** 





ADSL

PWR

WLAN

# Stražnja strana

# Koraci za instalaciju

- 1. Molimo instlirajte mrežnu karticu na Vašem računalu prije podešavanja routera
- 2. Molimo pričvrstiteantenicu na uređaj tako da je uvijete na konektor u smjeru kazaljke na satu
- 3. Priključite adapter za napajanje, LAN kabel i ADSL kabel
- 4. Ukoliko koristite bežičnu mrežnu karticu, zadani ADSL SSID je "airlive" i Channel je "6"
- 5. Ukoliko želite mjenjati zadanu konfiguraciju na routeru, slijedite korake:
  - Zadana IP adresa routera je 192.168.2.1. Provjerite da li je Vaše računalo u istom opsegu adresa kao i router (*Subnet* npr. 192.168.2.x)
  - Otvorite Vaš web preglednik i upišite adresu 192.168.2.1. U prozor za korisničko ime i lozinku, upišite admin za korisničko ime i airlive za lozinku.

WT-2000ARM



(48

**Hrvatsha** 

# Čarobnjak za automatsko povezivanje

## Interenet: Osnovne postavke (Basic Setting)

This setup wizard can be run in Win 98SE/Me/2000/XP. Please make sure that you have connect your PC to the LAN port of the ADSL router, the ADSL line is connected to the router before using the Setup Wizard.

 Molimo ubacite u računalo CD koji ste dobili uz uređaj drive. Driver CD bi se trebao automatski pokrenuti i prikazati *installation guide*. Ukoliko se ne otvori, molimo pokrenite datoteku *run.exe* koja se nalazi na CD-u. Nakon toga slijedite prvi link "Setup Wizard".

 Kad se pokrene ovaj "Čarobnjak za instalaciju" on će sam pokušati pronaći ADSL router.









- Ukoliko čarobnjak ne može pronaći router, molimo unesite njegovu IP adresu i lozinku i kliknite "Next" za nastavak.
- AirLive ADSL Setup Wizard www.airlive.com Language Engin C Login the ADSL Router Please Enter the IP Assares of the ADSL [122.168.2.1 Please Enter the Password of the ADSL [124]

 Molimo, odaberite zamlju u za koju želite instalirati ADSL router i kliknite "Next".









5. Odaberite Vašeg davatelja usluge (*ISP - Internet Service Provider*)

Ukoliko Vaše zemlje ili davatelja usluge nema na popisu, molimo Vas da slijedite "Manual setup wizard" za ručno podešavanje postavki.

 Upišite korisničko ime i lozinku koju ste dobili od Vašeg davatelja ADSL usluge I kliknite "Next".



Air Live AISL Setup Wizard

Please Select ISP: AOL British Telecom







www.airlive.com

Language: English

Back Next Cancel

 Kliknite mišom na "Save" kako bi spremili postavke l ponovo pokrenuli router s novim postavkama.



 Sve postavke za podešenje ADSL-a su zadane. Ukoliko želite dodatna podešenja Vašeg WT-2000ARM, molimo slijedite "Advanced Settings" meni ili kliknite "Finish" za kraj.





52



# Ručno podešavanje postavki

Kada spojite Vaše računalo i router, te mu dodijelite valjanu IP adresu, u Vaš web preglednik napišite zadanu adresu routera **192.168.2.1** I pritisnite *<enter>* 

Pojavit će se prozor za prijavljivanje kao na slici. Upišite *"User Name"* (Korisničko ime) i *"Password"* (Lozinku) i kliknite na *<OK>* za prijavu. Zadano korisničko ime je "**admin**", a zadana lozinka je "**airlive**". Zbog sigurnosnih razloga, preporučujemo da pri prvom spajanju promjenite svoju lozinku.

 Pojavit će se početni ekran. Podjeljen je u sedam grupa: Quick Start (Brza podešenja), Interface Setup (Podešenja sučelja), Advanced Setup (Dodatna podešenja), Access Management (Pristupna podešenja), Maintenance (Održavanje), Status (Status) and Help (Pomoć).









 Odaberite Quick Start meni, nakon toga odaberite "Run Wizard" kako bi pokrenuli čarobnjak za podešavanje.











### Anmerkungen zum FCC-Standard

Dieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien der FCC, Teil 15 für digitale Geräte der Kategorie B übereinzustimmen. Diese Beschränkungen sind dafür bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichen Umgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutzten Radiofrequenzen und können darüber hinaus solche ausstrahlen. Bei einer Installation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung richtet kann zudem eine schädliche Störung des Funkverkehrs auftreten. Beim Betrieb dieser Produkte im Wohnbereich sind solche Störungen nicht unwahrscheinlich. In diesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.

#### Anmerkungen zum CE-Zeichen

Hier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In häuslicher Umgebung können solche Produkte Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Die Firma OvisLink erklärt hiermit, dass der AirLive WT-2000ARM die Basisanforderungen der CE-Direktive 99/05/CE erfüllt und ist somit verantwortlich für die Verlässlichkeit dieser Angaben:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

#### Garantiebestimmungen

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurde dieses Produkt verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen. Für dieses Produkt werden innerhalb der Europäischen Union zwei Jahre Garantie gewährt. In anderen Ländern beträgt die Garantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines Herstellungsfehlers oder Defektes wird das Gerät durch Ovislink repariert. Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Händler nach weiteren Details. Diese Garantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgemäße Benutzung, Unfallschäden, Transportschäden oder einer Manipulation des Gerätes, sowie auch nicht bei zukünftigen Inkompatibilitäten mit Produkten eines Dritten.





55

# Wichtige Informationen

- Das Rückstellung subnet mask ist 255.255.255.0
- Der Rückstellung LOGON-Name ist admin
- Das Rückstellung Kennwort ist airlive
- Die Rückstellung SSID ist airlive
- Die Rückstellung Führung ist 11
- Bitte Gebrauch, nur, das der Energie Adapter mit dem Fräser versah

# Anzeige LED

	WT-2000ARM		PWR	WLAN	ADSL	-	L/ 2	3	4
--	------------	--	-----	------	------	---	---------	---	---

LE	D	Status	
Anzeige	Farbe	An	Flashing
Power	●Grün	Eingeschaltet	-
ADSL	●Grün	Verbindung aufgebaut	-
WLAN	●Grün	-	Wireless Senden/Empfangen
LAN	●Grün	-	LAN Senden/Empfangen





## Installationsschritte

- 1. Bitte installieren und konfigurieren Sie zuerst die
- Netzwerkkarten Molimo pričvrstiteantenicu na uređaj tako da je uvijete na konektor u smjeru kazaljke na satu
- 3. Priključite adapter za napajanje, LAN kabel i ADSL kabel

WT-2000ARM

- 4. Ukoliko koristite bežičnu mrežnu karticu, zadani ADSL SSID je "airlive" i Channel je "6"
- 5. Ukoliko želite mjenjati zadanu konfiguraciju na routeru, slijedite korake:
  - Zadana IP adresa routera je 192.168.2.1. Provjerite da li je Vaše računalo u istom opsegu adresa kao i router (*Subnet* npr. 192.168.2.x)
  - Otvorite Vaš web preglednik i upišite adresu 192.168.2.1. U prozor za korisničko ime i lozinku, upišite admin za korisničko ime i airlive za lozinku.



Deutsch

ō7

## Installationsassistent

## Internet: Grundeinstellungen

Der Installationsassistent kann unter Windows 98SE/Me/2000/XP gestartet werden. Bevor der Assistent gestartet wird, stellen Sie bitte sicher, dass der PC korrekt anden LAN Port des ADSL Routers und dass die ADSL Leitungangeschlossen ist.

 Legen Sie die mitgelieferte CD in ein CD-ROM Laufwerk. Die Software sollte automatisch starten.
 Falls nicht, starten Sie bitte das Programm "Run.exe" auf der CD. Klicken Sie in dem erscheinenden Fenster auf "Setup Wizard".

2. Der Installationsassistent wird gestartet und sucht nach dem ADSL Router.





Deutsch

 Sollte der Router nicht gefunden werden, tragen Sie die IP Adresse und das Passwort des Routers ein, um erneut zu suchen. Um fort zu fahren klicken Sie "Next".

 Bitte wählen Sie das Land aus in dem Sie den Router betreiben und klicken Sie auf "Next".











 Bitte wählen Sie den ISP (Internet Service Provider) der Ihr ADSL bereitstellt.

() Sollte Ihr Land oder der ISP nicht aufgeführt sein, lesen Sie bitte im Abschnitt "Manuelle Einrichtung" weiter.

 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort,welches Ihnen Ihr ISP zur Verfügung stellt, ein. Klicken Sie auf "Next".

Air Live	AirLive ADSL Setup Wizard	www.airlive.com
	Lanç	juage: English 💌
Please	Select ISP:	
British T	elecom	
	Back	Next Cancel







 Klicken Sie auf "Save" um die Einstellungen zu speichern und starten Sie den Router neu. speichern und starten Sie den Router neu.



 Die ISP Einstellung ist damit abgeschlossen. Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, so klicken Sie auf "Advanced Settings". Zum beenden klicken Sie auf "Finish".



Deutsch







## Manuelle Einrichtung

Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP Adresse 192.168.2.1ein.

Es erscheint das Anmeldefenster des Routers. Der Loginname ist admin und das Passwort ist airlive Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen das Passwort möglichst bald zu ändern.





WT-2000ARM

 Die Startseite HOME erscheint. Sie ist unterteilt in 7 Bereiche: Quick Start, Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status and Help.

Deutscr

2

Deutsch

 Wählen Sie das "Quick Start" Menu und dann "Run Wizard", um die Konfiguration zu starten.









## FCC Standard - upozornění

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje předpisům třídy B pro digitální zařízení, na základě odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny po poskytování účinné ochrany před škodlivými vlivy zařízení pracující v komerční sféře. Toto zařízení vyzařuje radiové vlny a pokud není instalováno a používáno v souladu s touto uživatelskou příručkou, tak může vykazovat rušení okolní radiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v osídlených oblastech bude pravděpodobně příčinou nežádoucího rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout opatření, která povedou ke korekci rušení.

## CE Marking - upozornění

Toto zařízení odpovídá třídě B. V domácím prostředí může způsobovat radiové rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout odpovídající opatření. Společnost OvisLink Corp. takto deklaruje, že AirLive WT-2000ARM splňuje základní pravidla norem 99/05/CE, a je proto odpovědná za správnost všech údajů:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

#### Záruka

Tento produkt byl podrobený rozličným kontrolám kvality k zajištění všech funkcí. Tento produkt podléhá dvouleté záruce v krajinách Evropské Unie. V ostatních krajinách je záruční doba stanovena na jeden rok. V případě výrobních závad nebo nefunkčnosti bude zařízení opraveno společností OvisLink Corp. Prosím kontaktujte svého dodavatele, který vám sdělí detailní informace. Záruka nebude uznána pokud dojde k poškození zařízení vlivem nestandardního užívání, např.: fyzické poničení následkem pádu, nesprávná manipulace, neautorizované zásahy, provoz v extremních podmínkách atd.





# Důležité informace

- Defaultní Router adresa je 192.168.2.1
- Defaultní Subnet Mask je 255.255.255.0
- Defaultní jméno je admin
- Defaultní heslo je airlive
- Defaultní SSID je airlive
- Defaultní kanál je 11

# **LED Indikátor**

WT-2000ARM	PWR	WIAN		L/	N	
Zooonim	•	•		-	•	•

LED			Stav		
Indikátor	Barva	Indikátor	Barva		
Power	<ul> <li>Zelená</li> </ul>	Napájení zapnuto	-		
ADSL	<ul> <li>Zelená</li> </ul>	Spojení ustanoveno	-		
WLAN	<ul> <li>Zelená</li> </ul>	-	Bezdrátová část Odesílání/Příjem		
LAN	<ul> <li>Zelená</li> </ul>	-	LAN Odesílání/Příjem		









## Postup instalace

- 1. Nainstalujte prvně svou síťovou kartu, dříve než router
- 2. Zašroubujte anténu (po směru hodinových ručiček) do anténního konektoru
- 3. Připojte napájení, LAN kabel a ADSL kabel
- 4. Použijte vaši bezdrátovou kartu pro vyhledání sítí, základní SSID ADSL je "airlive" a kanál je "6"
- 5. Pokud chcete změnit konfiguraci routeru, prosím použijte tento postup:
  - Základní IP adresa routeru je 192.168.2.1. Prosím ujistěte se, že vaše IP PC se nachází ve stejném subnetu jako IP AP (i.e. 192.168.2.x)
  - Otevřete webový prohlížeč a zadejte 192.168.2.1. Pokud se zeptá zařízení na přihlášení, jen zadejte admin pro přihlašovací jméno a airlive pro heslo.

WT-2000ARM





Jesk

66

Česky

# Průvodce nastavením

## Internet: Základní nastavení

Tohoto průvodce můžete spustit v Win 98SE/Me/2000/XP. Před použitím průvodce prosím zkontrolujte zda máte připojenu ADSL linku a PC k ADSL routeru.

 Prosím vložte CD s ovladači do vaší CD-ROM mechaniky, automaticky se spustí průvodce instalací. Pokud ne, použijte dvoj klik na ikonu CD-ROM mechaniky v "Tento počítač" a spusťte Run.exe. Na následující obrazovce klikněte na "Setup Wizard".

2. Průvodce se spustí a pokusí se vyhledat ADSL router.









 Pokud není router nalezen, zadejte prosím IP adresu a heslo routreu. Klikněte na "Next" pro pokračování.

 Prosím vyberte zemi, ve které instalujete ADSL router a klikněte na "Další".



ir Li	ive'	AirLive ADSL Setup Wizard	www.airlive.com
		La	nguage: English 👱
	Please S New Zeal Norway Poland Portugal Spain Sweden Faiwan JK	Select Country: and	
_			×







 Pokud není vaše země nebo ISP v průvodci. Pokračujte v sekci "Manuální nastavení" pro instalaci.

- Pokud není vaše země nebo ISP v průvodci. Pokračujte v sekci "Manuální nastavení" pro instalaci.
- Zadejte přihlašovací jméno a heslo které vám bylo přiděleno vaším ISP (pokud je vyžadováno od ISP). Klikněte na "Next".

**WT-2000ARM** 

Air Live	AirLive ADSL Setup Wizard	www.airlive.com
	Lang	uage: English 👱
Please AOL British T	Select ISP: elecom	
	Back	Next Cancel





.



7. Klikněte na "Save" pro uložení nastavení a restart

routru.



 ISP nastavení je nyní dokončeno. Pokud chcete provést další konfiguraci, klikněte prosím na "Advanced Settings" nebo na "Finish" pro ukončení průvodce.






## Manuální nastavení

Poté co PC získá IP adresu , zadejte základní IP adresu 192.168.2.1 (router IP) do webového prohlížeče vašeho PC a zmáčkněte <enter>



Zobrazí se přihlašovací obrazovka. Zadejte "Přihlašovací jméno" a "Heslo" a klikněte na <OK> pro přihlášení. Základní přihlašovací jméno je "admin" a heslo "airlive". Pro větší zabezpečení doporučujeme změnit heslo ihned jak to bude možné.



 Home stránka je rozdělena do šesti částí: Quick Start, Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status and Help.

WT-2000ARM





1. Vyberte Quick Start a poté klikněte na "Run Wizard" pro spuštění konfigurace.









#### Nota sobre el estándar FCC

Este equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones para los equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos limites se diseñan para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa cuando el equipo opera en un ambiente comercial. Este equipo usa y puede generar frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar interferencia dañosa para otros transmisores de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una área residencial cause interferencia, en ese caso el usuario tendrá que corregir la interferencia por su propios medios.

#### Nota sobre CE Marking

Este es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causar interferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomar mediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el AirLive WT-2000ARM cumple con los requisitos básicos de las directivas 99/05/CE, y es por consiguiente responsable por la exactitud de estos datos:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

#### Garantías

Este producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el funcionamiento apropiado. Este producto esta cubierto por dos anos de garantía para los países que componen la Unión Europea. Por otros países, el periodo de garantía es de un ano. En el caso de un falla de fabricación o rotura, sera reparado por Ovislink Corp. Por favor contáctese con su distribuidor para mayor información de este procedimiento. Esta garantía no será aplicable en caso de daño causado por el uso impropio del producto, accidentes, manejo defectuoso o manipulación ni cualquier incompatibilidad futura con terceros productos.









## Información importante

- La dirección IP por defecto en 192.168.2.1
- La Máscara de Subred por defecto es 255.255.255.0
- El nombre de la conexión del defecto es admin
- La contraseña del defecto es airlive
- SSID por defecto es airlive
- El Canal por defecto es 11
- Por favor uso solamente que el adaptador de la energía proporcionó la rebajadora

# **LED Indicators**

WT-2000ARM	PWR	WLAN	ADSL	5	L	AN3	-

LE	ED	Status		
Anzeige Farbe		An	Flashing	
Power	•Verde	Encendido	-	
ADSL	●Verde	Link establecido	-	
WLAN	●Verde	-	Wireless Enviando / Recibiendo	
LAN	●Verde	-	LAN Enviando / Recibiendo	



WT-2000ARM



### Pasos para la instalación

- 1. Por favor instale su tarjeta de red antes del Router.
- 2. Enrosque la antena (en sentido horario) en el conector de la Antena.

WT-2000ARM

- 3. Conecte la fuente, el cable LAN y el cable ADSL en la parte trasera de equipo.
- Si necesita cambiar la configuración del router, por favor siga las instrucciones detalladas mas abajo:
  - La dirección IP del Router por defecto es 192.168.2.1 Por favor asegurese que su computadora este en la misma subred del Router (Ej. 192.168.2.x)
  - Abra el web browser y coloque 192.168.2.1.Cuando requiera el usuario y la contraseña, tipee admin para el usuario y airlive para la contraseña.



Español



# Auto configuración

#### Internet: Conexión Básica

Esta configuración puede instalarse automaticamente en Win 98SE/Me/2000/XP.Por favor asegurese que tenga conexión su PC al puerto del ADSL Router, la línea ADSL debe estar conectada antes de correr la configuración automatica.

- Por Favor inserte el CD con los drivers que vienen con elequipo, el CD va auto ejecutar y mostrara una guía para la instalación. Si no, haga doble clic en el Icono de la compactera del CD-ROM y ejecute el archivo "Run.exe" En la pantalla siguiente le mostrara la guía haga clic en "Setup Wizard".
- 2. Esta instalación automatica va a ejecutarse y tratara de buscar el ADSL Router.



WT-2000ARM





Español

 Si el router no funciona, por favor coloque la dirección IP y contraseña del router para buscarlo nuevamente. Haga clic en Next para continuar.



4. Por favor seleccione el país donde va a instalar el Router ADSLy haga Clic











5. Por favor seleccione el ISP (Proveedor de servicio de Internet) de su servicio ADSL

- Si su país o ISP no está en la instalación automatica, por favor vea el " Manual Setup Wizard" en la sección, instrucciones de instalación.
  - nstalación.
- 6. Entre el nombre de usuario y contraseña que su ISP le suministro si es necesario. Clickee " Next"



Air Live AISL Setup Wizard

Please Select ISP: AOL British Telecom

**WT-2000ARM** 



www.airlive.com

Back Next Cancel





7. Clickee "Save" para guardar los cambios y re inicie el router

Air Li	ve	AirLive A	ADSL Setu	p Wizard	www.a	irlive.com
Set	tings	Overviev	v			
C IS VI E U P	ountry: P:AOL PI:0 CI:38 ncapsu sernam asswor	JK lation:PPP le:Test d:****	oA VC-ML	IX		

 La configuración del ISP se ha terminado. Si quiere configurar mas funciones, por favor clickee "AdvancedSettings" o " Finish" para cerrar la configuración automatica wizard









## Manual de configuración Wizard

Una vez que su PC obtenga una IP del router, coloque la dirección por defecto 192.168.2.1 ( Dirección IP del router) en su web browser y presione <enter>

Aparecerá la pantalla de login. Coloque el nombre de usuario y contraseña y luego <OK> para habilitarse. Por defecto el nombre de usuario es admin y la contraseña airlive. Por razones de seguridad es recomendable que cambie la contraseña lo antes posible.

4	K	• =	> <del>•</del>	۲	¢	đ	-
re	ss 🗌	htt	:p://1	192.1	68.2	. 1	
	·• [[	6	≶ D	AP	🖻 C	)ptior	ראר   ד
			_		_		
	Connec	t to 192	2.168.2	2.1			? 🛛
	P						
	AD5L M	odem					
	<u>U</u> ser na	me:	Ø	admin			~
	Passwo	rd:	••	••			
			B	emember	my passv	vord	
					ок	Car	icel

 Aparecera la pagina HOME mas abajo. La pagina HOME esta dividida en siete secciones. Quick Start, Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status y Help.



WT-2000ARM



Español

1. Seleccione el "Quick Start menu" el menú rápido, luego clickee "Run Wizard" ejecutar la auto configuración Wizard para empezar la configuración.













OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

### RU

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/ЕС.

### SK

OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

### FR

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes. РТ

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

ES

OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC.



OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.



この装置が指導的な1999/5/EC の必要な条件そし て他の関連した準備に従ってあるとOvisLink Corporation は宣言する。



OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.



Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.



Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.



OvisLink Corp.

5F, NO.6, LANE 130, MIN CHUAN RD., HSIN-TIEN CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR



OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.



Tested To Comply With FCC Standards. FOR HOME OR OFFICE USE

