Air Live®
Powered by OvisLink Corp.
www.airlive.com

NAS-235
AirLive 2Bay DiskMaster

Quick Setup Guide ▶

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.
5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City 231, Taipei County, Taiwan

Declare that the product

AirLive 2Bay DiskMaster NAS235
AirLive NAS235
is in conformity with

In accordance with 2004/108/ EEC-EMC Directive

| Clause	Description
■ **EN 55022:2006**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment
■ **EN 61000-3-2: 2006**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"
■ **EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 +A2: 2005**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
■ **EN 55024:1998+A1: 2001+A2:2003**	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits And Methods of measurement
■ **CE marking**	C E

Manufacturer/Importer

Signature：_Albert Yeh_
Name：Albert Yeh
Position/ Title : Vice President   Date：2010/08/12

Regulatory Approvals

● **FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

● **CE Statement**

This product complies with the 99/5/EEC directives, including the following safety and EMC standards:

■ **EN 55022:2006**

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

■ **EN 61000-3-2: 2006**

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"

■ **EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 +A2: 2005**

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

■ **EN 55024:1998+A1: 2001+A2:2003**

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits And Methods of measuremen

● **CE Marking Warning**

This is a Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

● **Directive 1999 / 5 / EC**

EN
OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

DE
OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

FR
OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

HR
OvisLink Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa neophodnimpreporukama i ostalim važnim odredbama Directive 1999/5/EC.

IT
OvisLink Corporation dichiara che questa periferica è realizzata in conformità alle prescrizioni e alle altre rilevanti misure della direttiva 1999/5/EC.

PL
OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.

RU
Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

CZ
Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.

ES
OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC.

GR
Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.

HU
Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

JP
この装置が指導的な1999/5/EC の必要な条件そして他の関連した準備に従ってあるとOvisLink Corporation は宣言する。

PT
A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

SK
OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR

C E   OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.   FC   Tested To Comply With FCC Standards. FOR HOME OR OFFICE USE

EN English

Important Information

- The default IP address is *192.168.1.254*
- The default Subnet Mask is *255.255.255.0*
- The default login name is *admin*
- The default password is *airlive*
- Please check manual on CD for more detail configuration

CZ Česky

Důležité informace

- Základní IP adresa je *192.168.1.254*
- Základní maska sítě *255.255.255.0*
- Základní přihlašovací jméno je '*admin*'
- Základní heslo je '*airlive*'
- Doporučujeme nastudovat detaily v uživatelském manuálu

DE Deutsch

Wichtige Informationen

- Die Standard-IP des ist *192.168.1.254*
- Das Standard-Subnet Mask ist *255.255.255.0*
- Der Standard Login ist "*admin*"
- Das Standard Passwort ist "*airlive*"
- Weitere detaillierte Informationen über die Konfiguration entnehmen Sie bitte dem auf der beiliegenden CD enthaltenen Benutzerhandbuch.

ES Español

Información Importante

- La dirección IP por defecto del Enrutador es *192.168.1.254*
- La máscara de red por defecto es *255.255.255.0*
- El nombre de acceso por defecto '*admin*'
- La clave de acceso por defecto es '*airlive*'
- Por favor lea el manual en el CD para mayor información sobre la configuración.

GR Ελληνικὸς

Βασικές Πληροφορίες

- Η IP προκαθορισμένη IP διεύθυνση τουείναι *192.168.1.254*
- Η προκαθορισμένη Μάσκα υποδικτύου είναι *255.255.255.0*
- Το προκαθορισμένο όνομα χρήστη είναι *admin*
- Το προκαθορισμένο password είναι *airlive*
- Παρακαλούμε ελέγξτε τον ηλεκτρονικό οδηγό που βρίσκετε στο CD

HR Hrvatska

Važne informacije

- Zadanu adresu IP *192.168.1.254*
- Zadani Subnet Mask je *255.255.255.0*
- Zadani naziv prijavu je *admin*
- Zadana lozinka je *airlive*
- Molimo provjerite priručnik na CD-u za više detalja konfiguracije

HU Magyar

Fontos információk

- Az router alapértelmezett IP címe: *192.168.1.254*
- Alapértelmezett alhálózati maszk: *255.255.255.0*
- Alapértelmezett felhasználói név: *admin*
- Alapértelmezett jelszó: *airlive*
- Részletesebb leírás a telepítő CD-n lévő kézikönyvben található

PL Polski

Ważne informacje

- Standardowy adres IP to *192.168.1.254*
- Standardowa maska podsieci to *255.255.255.0*
- Standardowa nazwa użytkownika to *admin*
- Standardowe hasło to *airlive*
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika na płycie CD

PT Português

Informação importante

- O endereço IP por defeito do é *192.168.1.254*
- Por defeito a subnet mask é *255.255.255.0*
- O nome do login por defeito é "*admin*"
- A palavra-chave por defeito é "*airlive*"
- Por favor verifique as configurações em detalhe no manual que vem no CD.

RU Русский

Важная информация

- IP-адрес по умолчанию *192.168.1.254*
- Маска подсети по умолчанию *255.255.255.0*
- Имя пользователя по умолчанию "*admin*"
- Пароль по умолчанию "*airlive*"
- Для более детальной информации о Web конфигурациях, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя доступном на CD.

SK Slovensky

Dôležité informácie

- Štandardná IP smerovača s je *192.168.1.254*
- Štandardná maska podsiete je *255.255.255.0*
- Štandardné prihlasovacie meno je '*admin*'
- Štandardné heslo je '*airlive*'
- Opis detailnej konfigurácie nájdete na CD dodávanom spolu s výrobkom