



www.airlive.com

Security Gateway Series

Quick Setup Guide ►

Table of Contents

List of Languages

 English 1	 Português..... 63
 Español..... 14	 Česky 73
 Deutsch..... 24	 Русский 83
 Polski 34	 Français 92
 日本語 44	 Italiano 102
 Slovensky 53	 Magyar 112
	 Ελληνικός 122

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the products

VPN GateWay

RS-1000, RS-1200, RS-2000

are in conformity with

In accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

- EN 55022:1998/A1:2000
- EN 61000-3-2:2000
- EN 61000-3-3:1995 A1:2001
- EN 55024:1998/A1:2001
- CE marking

Description

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement

CE

Manufacturer/Importer

Albert Yeh

Albert Yeh

Vice President

2007/6/20

Signature :

Name :

Position/ Title :

Date :

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the products

Multi Security Firewall

RS-3000

are in conformity with

In accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

- EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003
- EN 61000-3-2:2000
- EN 61000-3-3:1995/ A1:2001
- EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- CE marking

Description

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement



Manufacturer/Importer

Albert Yeh

Signature :

Name :

Position/ Title :

Date :

Albert Yeh

Vice President

2007/5/21



Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the products

Firewall

AirLive ES-4000 Series, IAR-5000 Series

are in conformity with

In accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

- EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003
- EN 61000-3-2:2000
- EN 61000-3-3:1995/ A1:2001
- EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- CE marking

Description

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement

CE

Manufacturer/Importer

Albert Yeh

Signature :

Name :

Position/ Title :

Date :

Albert Yeh

Vice President

2007/7/5

Note on the FCC standard

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

Note on CE Marking

This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio interference, in which case the user can be required to take the appropriate measures. OvisLink Corp. hereby declares that AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000, and IAR-5000 meet the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the accuracy of these data:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Warranties

This product has undergone various quality controls to ensure proper operation. This product is covered by a two-year warranty for countries inside European Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repaired by OvisLink Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow. This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor any future incompatibility with third party products.




Important Information

- The default IP address is **192.168.1.1**
- The default Subnet Mask is **255.255.255.0**
- The default login name is **admin**
- The default password is **airlive**

LED Indicators


RS-2000



Indicator	LED Color	Status	
		ON	Flashing
Power	● Green	Power on	-
Status	● Green	-	Turning on
WAN	● Green	-	Sending/Receiving
LAN	● Green	-	Sending/Receiving

WAN Port (WAN)	Use this port to connect to a router, DSL modem, or Cable modem
LAN Port (LAN)	Use this port to connect to the LAN network of the office.
Reset	Reset the WAN Security Gateway to the original default settings.
DC Power	Connect one end of the power supply to this port, the other end to the electrical wall outlet.

RS-1200



Indicator	LED Color	Status	
		ON	Flashing
Power	● Green	Power on	-
Status	● Green	Ready to use	Turning on
WAN1	● Green	-	Sending/Receiving
WAN2	● Green	-	Sending/Receiving
LAN	● Green	-	Sending/Receiving
DMZ	● Green	-	Sending/Receiving

WAN 1 Port (WAN)	Use this port to connect to a router, DSL modem, or Cable modem
WAN 2 Port (WAN)	Use this port to connect to a router, DSL modem, or Cable modem
LAN Port (LAN)	Use this port to connect to the LAN network of the office.
DMZ	connection to the Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Reset the Dual WAN Security Gateway to the original default settings.
DC Power	Connect one end of the power supply to this port, the other end to the electrical wall outlet.

RS-3000



LED		Status	
Indicator	Color	ON	Flashing
Power	● Green	Power on	-
Status	● Green	Ready to use	Turning on
WAN1	● Green	-	Sending/Receiving
	● Orange	100 Mbps	-
WAN2	● Green	-	Sending/Receiving
	● Orange	100 Mbps	-
LAN	● Green	-	Sending/Receiving
	● Orange	100 Mbps	-
DMZ	● Green	-	Sending/Receiving
	● Orange	100 Mbps	-

WAN1 Port (WAN)	Use this port to connect to a router, DSL modem, or Cable modem
WAN2 Port (WAN)	Use this port to connect to a router, DSL modem, or Cable modem
LAN Port (LAN)	Use this port to connect to the LAN network of the office.
DMZ	connection to the Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Console	9-pin serial port connector for checking setting and restore to the factory setting.
DC Power	Input voltages ranging from 100 ~ 250 VAC, and with a maximum power output of 80 watts.

ES-4000 v2



Indicator	LED Color	Status			
		OFF	ON	Orange	Flashing
Power	● Green	-	Power on	-	-
Hard Disk	● Green	-	-	-	Data reading/accessing
Port1	● Green	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Sending/Receiving
Port2	● Green	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Sending/Receiving

Port1	Use this port to connect to internal network
Port2	HA
Console Port	9-pin serial port connector for checking setting and restore to the factory setting.
AC Power	Input voltages ranging from 100 ~ 240 VAC, and with a maximum power output of 85 watts.



IAR-5000 v2



Indicator	LED Color	Status			
		OFF	ON	Orange	Flashing
Power	● Green	-	Power on	-	-
Hard Disk	● Green	-	-	-	Data reading/accessing
Port1	● Green	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Sending/Receiving
Port2	● Green	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Sending/Receiving


Port1	Use this port to connect to internal network
Port2	Use this port to connect to internal network
Console Port	9-pin serial port connector for checking setting and restore to the factory setting.
AC Power	Input voltages ranging from 100 ~ 240 VAC, and with a maximum power output of 85 watts.

RS-1200/2000/3000 WebUI Example

STEP 1:

1. Connect the Admin's PC and the LAN port of the Security Gateway.
2. Open an Internet web browser and type the default IP address of the Security Gateway as **192.168.1.1** in the address bar.
3. A pop-up screen will appear and prompt for a username and password. Enter the default login username (**admin**) and password (**airlive**) of Administrator.

If the company's LAN IP Address is not subnet of 192.168.1.0, (i.e. LAN IP Address is 172.16.0.1), then the Administrator must change his/her PC IP address to be within the same range of the LAN subnet (i.e. 172.16.0.2). Reboot the PC if necessary.



STEP 2:

After entering the username and password, the Security Gateway WEB UI screen will display. Select the **Interface** tab on the left menu and a sub-function list will be displayed.

- Click on **WAN** from the sub-function list, enter proper Layer3 network setup information
- Click **Modify** to modify WAN1/2 settings (i.e. WAN1 Interface)

WAN1 interface

IP Address	61.11.11.11
NetMask	255.255.255.0
Default Gateway	61.11.11.254
DNS Server1	168.95.1.1

STEP 3:

Click on the **Policy** tab from the main function menu, and then click on **Outgoing** from the sub-function list.

STEP 4:

Click on **New Entry** button.

Note: The above figures are only examples. Please fill in the appropriate IP address information provided to you by the ISP.

STEP 5:



When the **New Entry** option appears, enter the following configuration:

Source Address **-Inside_Any**
Destination Address **-Outside_Any**
Service **-ANY**
Action **-Permit ALL**

Click on **OK** to apply the changes.

STEP 6:

The configuration is successful when the screen below is displayed. Make sure that all the computers that are connected to the LAN port have their Default Gateway IP Address set to the Security Gateway's LAN IP Address (i.e. 192.168.1.1). At this point, all the computers on the LAN network should gain access to the Internet immediately. If a Security Gateway filter function is required, please refer to the Policy section in the user manual.



ES-4000 / IAR-5000 Configuration

STEP 1:

1. Connect the Admin's PC and the port1 of the Security Gateway.
2. Open an Internet web browser and type the default IP address of the Security Gateway as **192.168.1.1** in the address bar.
3. A pop-up screen will appear and prompt for a username and password. Enter the default login username (**admin**) and password (**airlive**) of Administrator.

STEP 2:

1. If user is the first time to login the Security Gateway management interface, system will automatically switch to **Install Wizard** page, and guide user to configure the settings.
2. Please check manual on CD for more detail configuration.

Nota sobre el estándar FCC

Este equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones para los equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa cuando el equipo opera en un ambiente comercial. Este equipo usa y puede generar frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar interferencia dañosa para otros transmisores de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una área residencial cause interferencia, en ese caso el usuario tendrá que corregir la interferencia por su propios medios.

Nota sobre CE Marking

Este es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causar interferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomar mediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000 y IAR-5000 cumple con los requisitos básicos de las directivas 99/05/CE, y es por consiguiente responsable por la exactitud de estos datos:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantías

Este producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el funcionamiento apropiado. Este producto esta cubierto por dos anos de garantía para los países que componen la Unión Europea. Por otros países, el periodo de garantía es de un ano. En el caso de un falla de fabricación o rotura, sera reparado por Ovislink Corp. Por favor contáctese con su distribuidor para mayor información de este procedimiento. Esta garantía no será aplicable en caso de daño causado por el uso impropio del producto, accidentes, manejo defectuoso o manipulación ni cualquier incompatibilidad futura con terceros productos.




Información Importante

- La dirección IP predeterminada es: **192.168.1.1**
- El nombre de usuario predeterminado es **admin**
- La máscara de subred predeterminada es **255.255.255.0**
- La contraseña predeterminada es **airlive**

LEDs Indicadores


RS-2000



LED		Estado	
Indicadore	Color	ON	Intermitente
Power	● Verde	Encendido	-
Estado	● Verde	Listo para usar	Encendido
WAN	● Verde	-	Enviando/Recibiendo
LAN	● Verde	-	Enviando/Recibiendo

Puerto WAN (WAN)	Use este puerto para conectar al router, DSL modem, o Cable modem.
Puerto LAN (LAN)	Use este puerto para conectar la red LAN a la Oficina
Reset	Vuelve a los valores predeterminados del ancho de banda original.
DC Power	Conecte el conector de la fuente de alimentación al equipo y el otro extremo a la pared.

RS-1200



LED		Estado	
Indicadore	Color	ON	Intermitente
<i>Power</i>	• Verde	Encendido	-
<i>Estado</i>	• Verde	Listo para usar	Encendido
<i>WAN1</i>	• Verde	-	Enviando/Recibiendo
<i>WAN2</i>	• Verde	-	Enviando/Recibiendo
<i>LAN</i>	• Verde	-	Enviando/Recibiendo
<i>DMZ</i>	• Verde	-	Enviando/Recibiendo

Puerto WAN 1 (WAN)	Use este puerto para conectar al router, DSL modem, o Cable modem.
Puerto WAN 1 (WAN)	Use este puerto para conectar al router, DSL modem, o Cable modem.
Puerto LAN (LAN)	Use este puerto para conectar la red LAN a la Oficina
DMZ	Conexión a Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Vuelve a los valores predeterminados de los puertos WAN del gateway de seguridad.
DC Power	Conecte el conector de la fuente de alimentación al equipo y el otro extremo a la pared.

RS-3000



LED		Estado	
Indicadore	Color	ON	Intermitente
Power	● Verde	Encendido	-
Estado	● Verde	Listo para usar	Encendido
WAN1	● Verde	-	Enviando/Recibiendo
	● Naranja	100 Mbps	-
WAN2	● Verde	-	Enviando/Recibiendo
	● Naranja	100 Mbps	-
LAN	● Verde	-	Enviando/Recibiendo
	● Naranja	100 Mbps	-
DMZ	● Verde	-	Enviando/Recibiendo
	● Naranja	100 Mbps	-

Puerto WAN 1 (WAN)	Use este puerto para conectar al router, DSL modem, o Cable modem.
Puerto WAN 2 (WAN)	Use este puerto para conectar al router, DSL modem, o Cable modem.
Puerto LAN (LAN)	Use este puerto para conectar la red LAN a la Oficina
DMZ	Conexión a Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Puerto de Consola	conector serial de 9 pines para revisar la configuración y restaurar las configuraciones de fabrica.
Fuente de Corriente Alterna	entrada de voltaje rango entre 100 a 250VAC, y con un maximo de salida de potencia de 80 Watts

ES-4000 v2



LED		Estado			
Indicadore	Color	OFF	ON	Naranja	Intermitente
Power	● Verde	-	Encendido	-	-
Hard Disk	● Verde	-	-	-	Lectura de los datos/el tener acceso
Puerto 1	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Naranja	-	-	-	Enviando/Recibiendo
Puerto 2	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Naranja	-	-	-	Enviando/Recibiendo

Puerto 1	Use este puerto para conexiones de la red interna
Puerto 2	HA
Puerto de Consola	conector serial de 9 pines para revisar la configuración y restaurar las configuraciones de fabrica.
Fuente de Corriente Alterna	entrada de voltaje rango entre 100 a 240VAC, y con un maximo de salida de potencia de 85 Watts.

IAR-5000 v2



LED		Estado			
Indicadore	Color	OFF	ON	Naranja	Intermitente
Power	● Verde	-	Encendido	-	-
Hard Disk	● Verde	-	-	-	Lectura de los datos/el tener acceso
Puerto 1	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Naranja	-	-	-	Enviando/Recibiendo
Puerto 2	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Naranja	-	-	-	Enviando/Recibiendo


Puerto 1	Use este puerto para conexiones de la red interna.
Puerto 2	Use este puerto para conexiones de la red interna.
Puerto de Consola	conector serial de 9 pines para revisar la configuración y restaurar las configuraciones de fabrica.
Fuente de Corriente Alterna	entrada de voltaje rango entre 100 a 240VAC, y con un maximo de salida de potencia de 85 Watts.

Ejemplo de la Web UI RS-1200/2000/3000

Paso 1:

1. Conecte la PC del administrador y el puerto de LAN al Gateway de Seguridad.
2. Abra el browser y tipee la dirección IP predeterminada del equipo Gateway de Seguridad, 192.168.1.1 en el campo del browser.
3. Aparecera una pantalla emergente requiriendo el usuario y contraseña. Entre los datos predeterminados de fabrica usuario (admin) y contraseña (airlive)

Si la dirección IP de la compañía no esta en el mismo rango de subred de 192.168.1.0 (EJ. Dirección IP de la LAN 172.16.0.1), el Administrador deberá cambiar su dirección IP de la PC para colocar en el equipo el mismo rango de subnet de la LAN (EJ. 172.16.0.2) reinicie la PC si es necesario.



Paso 2:

Luego de entrar el usuario y contraseña, el Gateway de Seguridad mostrara la WEB UI. Selccione en el menu de la izquierda 'Interface' y se despegara un submenu.

- Clicsee en WAN del submenu de funciones, ingresar la información apropiada de capa 3 de la red.
- Clicsee MODIFY para modificar la configuración de WAN1/2 (EJ. Interface WAN1)

WAN1 interface

IP Address	61.11.11.11
NetMask	255.255.255.0
Default Gateway	61.11.11.254
DNS Server1	168.95.1.1

Paso 3:

Clicsee en el menu principal 'Policy' y luego en 'Outgoing' de la lista del submenu.

Paso 4:

Clicsee en el botón 'New Entry'.

Air Live Interface x WAN

System
Interface
LAN
WAN
DMZ
Policy Object
Policy
Anti-Attack
Monitor

WAN1 Interface

Service: DNS Server IP Address:
 Domain name:

Wait seconds between sending alive packet. (0 - 99, 0 : means not checking)

PPPoE (ADSL User)
 Dynamic IP Address (Cable Modem User)
 Static IP Address

IP Address:
 Netmask:
 Default Gateway:
 DNS Server 1:
 DNS Server 2:

Max. Downstream Bandwidth: Kbps (Max. 25 Mbps)
 Max. Upstream Bandwidth: Kbps (Max. 25 Mbps)

Enable Ping HTTP

Nota: La figura de abajo es solo un ejemplo. Por favor complete la correcta Dirección IP e información del proveedor de Internet.

Paso 5:



Cuando las opciones de ‘New Entry’ aparecen. Ingrese la siguiente configuración:

Source Address -Inside_Any
Destination Address -Outside_Any
Service -ANY
Action -Permit ALL

Click **OK** para aplicar los cambios.

Paso 6:

La configuración es exitosa cuando se muestre la pantalla de abajo. Asegúrese que todas las computadoras que estén conectadas al puerto LAN tengan la misma dirección IP Gateway predeterminada del equipo de Seguridad (EJ. 192.168.1.1). Por esto todas las computadoras en la LAN deberán poder conectarse a Internet inmediatamente. Si requiere del uso de filtro del Gateway de Seguridad, refiérase a la sección de Políticas en el Manual del usuario.



ES-4000 / IAR-5000 Configuration

Paso 1:

1. Conecte la PC del Administrador y el Puerto 1 del Gateway de Seguridad.
2. Abra el browser web y tipee la dirección IP predeterminada del equipo 192.168.1,1 en el campo de direcciones.
3. Aparecera una pantalla emergente requiriendo el usuario y contraseña. Entre los datos predeterminados de fabrica usuario (admin) y contraseña (airlive).

Paso 2:

1. Si el usuario es la primera ves que va a ingresar a la interface del Security Gateway management., el sistema automáticamente cambiara a la Instalación Wizard page, y guiara al usuario a realizar la configuración.
2. Por favor lea el manual en el CD para mayor información sobre la configuración.

Anmerkungen zum FCC-Standard

Dieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien der FCC, Teil 15 für digitale Geräte der Kategorie B übereinzustimmen. Diese Beschränkungen sind dafür bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichen Umgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutzen Radiofrequenzen und können darüber hinaus solche ausstrahlen. Bei einer Installation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung richtet kann zudem eine schädliche Störung des Funkverkehrs auftreten. Beim Betrieb dieser Produkte im Wohnbereich sind solche Störungen nicht unwahrscheinlich. In diesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.

Anmerkungen zum CE-Zeichen

Hier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In häuslicher Umgebung können solche Produkte Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Die Firma OvisLink erklärt hiermit, dass der AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000, und IAR-5000 die Basisanforderungen der CE-Direktive 99/05/CE erfüllt und ist somit verantwortlich für die Verlässlichkeit dieser Angaben:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantiebestimmungen

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurde dieses Produkt verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen. Für dieses Produkt werden innerhalb der Europäischen Union zwei Jahre Garantie gewährt. In anderen Ländern beträgt die Garantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines Herstellungsfehlers oder Defektes wird das Gerät durch Ovislink repariert.

Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Händler nach weiteren Details. Diese Garantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgemäße Benutzung, Unfallschäden, Transportschäden oder einer Manipulation des Gerätes, sowie auch nicht bei zukünftigen Inkompatibilitäten mit Produkten eines Dritten




Wichtige Informationen

- Werkseitig voreingestellte IP-Adresse **192.168.1.1**
- Werkseitig voreingestellter Login-Name **admin**
- Werkseitig voreingestellte Subnetz-Maske **255.255.255.0**
- Werkseitig voreingestelltes Passwort **airlive**

LED-Statusanzeigen


RS-2000



LED		Status	
Anzeige	Farbe	Auf	Blinken
Power	• Grün	Gerät eingeschaltet	-
Status	• Grün	Betriebsbereit	Einschaltvorgang aktiv
WAN	• Grün	-	Senden/Empfangen
LAN	• Grün	-	Senden/Empfangen

WAN-Port (WAN)	Für die Verbindung mit einem Router, DSL-Modem oder Kabelmodem.
LAN-Port (LAN)	Für die Verbindung mit dem lokalen (Büro-) -Netzwerk.
Reset	Zum Zurücksetzen der Bandbreiten-Verwaltung auf die werkseitigen Voreinstellungen.
DC Power	Verbinden Sie das entsprechende Kabelende des Netzteils mit diesem Anschluss und das andere Ende mit Ihrem Stromnetz.

RS-1200



LED		Status	
Anzeige	Farbe	Auf	Blinken
Power	● Grün	Gerät eingeschaltet	-
Status	● Grün	Betriebsbereit	Einschaltvorgang aktiv
WAN1	● Grün	-	Senden/Empfangen
WAN2	● Grün	-	Senden/Empfangen
LAN	● Grün	-	Senden/Empfangen
DMZ	● Grün	-	Senden/Empfangen

WAN1-Port (WAN)	Für die Verbindung mit einem Router, DSL-Modem oder Kabelmodem.
WAN2-Port (WAN)	Für die Verbindung mit einem Router, DSL-Modem oder Kabelmodem.
LAN-Port (LAN)	Für die Verbindung mit dem lokalen (Büro-)Netzwerk.
DMZ	Verbindung zum Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Zurücksetzen des Dual WAN Security Gateway auf die Werksvoreinstellungen.
DC Power	Verbinden Sie das entsprechende Kabelende des Netzteils mit diesem Anschluss und das andere Ende mit Ihrem Stromnetz.

RS-3000



LED		Status	
Anzeige	Farbe	Auf	Blinken
Power	• Grün	Gerät eingeschaltet	-
Status	• Grün	Betriebsbereit	Einschaltvorgang aktiv
WAN1	• Grün	-	Senden/Empfangen
	• Orange	100 Mbps	-
WAN2	• Grün	-	Senden/Empfangen
	• Orange	100 Mbps	-
LAN	• Grün	-	Senden/Empfangen
	• Orange	100 Mbps	-
DMZ	• Grün	-	Senden/Empfangen
	• Orange	100 Mbps	-

WAN1-Port (WAN)	Für die Verbindung mit einem Router, DSL-Modem oder Kabelmodem.
WAN2-Port (WAN)	Für die Verbindung mit einem Router, DSL-Modem oder Kabelmodem.
LAN-Port (LAN)	Für die Verbindung mit dem lokalen (Büro-)Netzwerk.
DMZ	Verbindung zum Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Console Port	9-poliger Seriell-Anschluss zur Überprüfung der Einstellungen und zur Wiederherstellung der Werksvoreinstellungen.
AC Power	Eingangsspannung im Bereich von 100 bis 250 VAC mit einer maximalen Ausgangsleistung von 80 Watt.

ES-4000 v2



LED		Status			
Anzeige	Farbe	OFF	ON	Orange	Blinken
Power	● Grün	-	Gerät eingeschalte	-	-
Hard Disk	● Grün	-	-	-	Daten lesen/Zugriff
Port 1	● Grün	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Senden/Empfangen
Port 2	● Grün	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Senden/Empfangen

Port 1	Für die Verbindung mit dem internen Netzwerk
Port 2	HA
Console Port	9-poliger Seriell-Anschluss zur Überprüfung der Einstellungen und zur Wiederherstellung der Werksvoreinstellungen.
AC Power	Eingangsspannung im Bereich von 100 bis 250 VAC mit einer maximalen Ausgangsleistung von 85 Watt.

IAR-5000 v2


LED		Status			
Anzeige	Farbe	OFF	ON	Orange	Blinken
Power	● Grün	-	Gerät eingeschalte	-	-
Hard Disk	● Grün	-	-	-	Daten lesen/Zugriff
Port 1	● Grün	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Senden/Empfangen
Port 2	● Grün	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Senden/Empfangen


Port 1	Für die Verbindung mit dem internen Netzwerk
Port 2	Für die Verbindung mit dem internen Netzwerk
Console Port	9-poliger Seriell-Anschluss zur Überprüfung der Einstellungen und zur Wiederherstellung der Werksvoreinstellungen.
AC Power	Eingangsspannung im Bereich von 100 bis 250 VAC mit einer maximalen Ausgangsleistung von 85 Watt.

RS-1200/2000/3000 Beispiel Weboberfläche

SCHRITT 1:

1. Verbinden Sie den Admin-PC mit dem LAN-Port des Security Gateways.
2. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die Standard-IP-Adresse **192.168.1.1** im Adressfeld ein.
3. Es erscheint ein Pop-Up-Fenster, das Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts auffordert. Geben Sie den werkseitig voreingestellten Benutzernamen (**admin**) und das Administrator-Passwort (**airlive**) ein.

Wenn sich die LAN-IP-Adresse Ihrer Firma nicht im Subnetz 192.168.1.0 befindet (wie z.B. 172.16.0.1) muss der Administrator die IP-Adresse seines PCs auf eine IP-Adresse in diesem Subnetz ändern (z.B. 192.168.0.2). Falls nötig führen Sie einen Neustart des betreffenden PCs durch.



SCHRITT 2:

Nach Eingabe von Benutzernamen und Passwort erscheint die Web-Oberfläche des Security Gateway. Nach dem Anklicken von **Interface** im Menü auf der linken Seite wird ein Untermenü angezeigt.

- Klicken Sie hier auf **WAN** und geben Sie die entsprechenden Netzwerkinformationen ein.
- Klicken Sie auf **Modify** um die Änderungen (ggf. für WAN1/2) zu speichern.

WAN1 interface

IP Address	61.11.11.11
NetMask	255.255.255.0
Default Gateway	61.11.11.254
DNS Server1	168.95.1.1

SCHRITT 3:

Klicken Sie bitte im Hauptmenü auf **Policy** (Regelwerk) und im dann sich öffnenden Untermenü auf **Outgoing** (Ausgehend).

SCHRITT 4:

Klicken Sie auf **New Entry** (neuer Eintrag).



N Anmerkung: Die Abbildungen sind nur Beispiele. Bitte greifen Sie auf die Daten zurück, die Sie von Ihrem Internetprovider erhalten haben.

SCHRITT 5:



Wenn die Option **New Entry** erscheint geben Sie bitte die folgende Konfiguration ein:

Source Address	-Inside_Any
Destination Address	-Outside_Any
Service	-ANY
Action	-Permit ALL

Klicken Sie dann auf **OK** um die Änderungen durchzuführen.

SCHRITT 6:

Die Konfiguration war erfolgreich wenn der unten abgebildete Bildschirm erscheint. Stellen Sie sicher, dass alle mit dem LAN-Port verbundenen PCs als Default-Gateway die IP-Adresse des Security-Gateways (z.B. 192.168.1.1) eingestellt haben. Ab diesem Punkt sollten alle Computer im LAN Zugriff auf das Internet haben. Wenn eine Filterfunktion des Security Gateway benötigt wird schlagen Sie bitte in der Policy-Sektion des Benutzerhandbuchs nach.



ES-4000 / IAR-5000 Konfiguration

SCHRITT 1:

1. Verbinden Sie den Admin-PC mit dem Port 1 des Security Gateways.
2. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die Standard-IP-Adresse des Security Gateway **192.168.1.1** im Adressfeld ein.
3. Es erscheint ein Pop-Up-Fenster, das Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts auffordert. Geben Sie den werkseitig voreingestellten Benutzernamen (**admin**) und das Administrator-Passwort (**airlive**) ein.

SCHRITT 2:

1. Beim erstmaligen Anmelden an der Managementoberfläche des Security Gateway ruft das System automatisch den Installations-Assistenten auf und begleitet Sie durch die Konfiguration.
2. Weitere detaillierte Informationen über die Konfiguration entnehmen Sie bitte dem auf der beiliegenden CD enthaltenen Benutzerhandbuch.

Ostrzeżenie FCC

Ten produkt został przetestowany i uzyskał potwierdzenie zgodności z rozporządzeniami na temat urządzeń cyfrowych należących do Klasy B (Class B), według części 15 Regulacji FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi interferencjami, które mogą powstać podczas użytkowania produktu w środowisku miejskim. Urządzenie wytwarza, używa i może promieniować energię w postaci fal radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Może wtedy spowodować powstanie szkodliwych interferencji i zakłócać łączność radiową. Jeśli używanie tego produktu w terenie zamieszkałym spowoduje szkodliwe interferencje, użytkownik może spotkać się z wymaganiem usunięcia tych interferencji na własny koszt.

Ostrzeżenie CE

To urządzenie Klasy B (Class B). W środowisku zabudowanym może ono spowodować powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takim przypadku obowiązkiem jego użytkownika jest wykonanie odpowiednich poprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszym oświadcza, że urządzenie AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000, oraz IAR-5000 spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 99/05/CE. Podaje też swoje dokładne dane:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Gwarancje

Niniejszy produkt przeszedł szczegółową kontrolę jakości, która zweryfikowała jego właściwe działanie. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W innych krajach okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub błędów producenta, będzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych informacji o przebiegu procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu, wypadków losowych, a także błędów spowodowanych samodzielną próbą zmian parametrów produktu oraz niekompatybilności z urządzeniami innych producentów.




Ważne informacje

- Domyślny adres IP to **192.168.1.1**
- Domyślna maska podsieci to **255.255.255.0**
- Domyślny login to **admin**
- Domyślne hasło to **airlive**

Wzkaźniki LED


RS-2000



LED		Status	
Wzkaźniki	Kolor	ON	Wzkaźnik mruga
Power	● Zielony	Zasilanie włączone	-
Status	● Zielony	Gotowy do używania	W trakcie włączania
WAN	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych
LAN	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych

WAN-Port (WAN)	Użyj tego portu do podłączenia do sieci biurowej.
LAN-Port (LAN)	Użyj tego portu do podłączenia rutera, modemu DSL lub kablowego.
Reset	Przywraca pierwotne, domyślne ustawienia sieciowe.
DC Power	Podłącz najpierw jeden koniec kabla zasilania do tego portu, a następnie drugi jego koniec włóż do gniazdka sieci

RS-1200



LED		Status	
Wzkaźniki	Kolor	ON	Wzkaźnik mruga
Power	● Zielony	Zasilanie włączone	-
Status	● Zielony	Gotowy do używania	W trakcie włączania
WAN1	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych
WAN2	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych
LAN	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych
DMZ	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych
WAN1-Port (WAN)	Użyj tego portu do podłączenia rutera, modemu DSL lub kablowego.		
WAN2-Port (WAN)	Użyj tego portu do podłączenia rutera, modemu DSL lub kablowego.		
LAN-Port (LAN)	Użyj tego portu do podłączenia do sieci biurowej		
DMZ	Połączenia z Internetem (FTP, SNMP, HTTP, DNS)		
Reset	Przywraca domyślne ustawienia bezpieczeństwa bramki Dual WAN.		
DC Power	Podłącz najpierw jeden koniec kabla zasilania do tego portu, a następnie drugi jego koniec włóż do gniazdka sieci		



RS-3000



LED		Status	
Wzkaźniki	Kolor	ON	Wzkaźnik mruga
Power	● Zielony	Zasilanie włączone	-
Status	● Zielony	Gotowy do używania	W trakcie włączania
WAN1	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych
	● Pomarańczowy	100 Mbps	-
WAN2	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych
	● Pomarańczowy	100 Mbps	-
LAN	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych
	● Pomarańczowy	100 Mbps	-
DMZ	● Zielony	-	Odbieranie/wysyłanie danych
	● Pomarańczowy	100 Mbps	-

WAN1-Port (WAN)	Użyj tego portu do podłączenia rutera, modemu DSL lub kablowego.
WAN2-Port (WAN)	Użyj tego portu do podłączenia rutera, modemu DSL lub kablowego.
LAN-Port (LAN)	Użyj tego portu do podłączenia do sieci biurowej
DMZ	Połączenia z Internetem (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Port konsoli	9-pinowe złącze szeregowo do sprawdzania konfiguracji i przywracania ustawień fabrycznych.
AC Power	Zakres napięcia wejściowego 100 ~ 250 V, maksymalna moc wyjściowa 80 watów.

ES-4000 v2


LED		Status			
Wzkaźniki	Kolor	OFF	ON	Pomarańczowy	Wzkaźnik mruga
Power	● Zielony	-	Zasilanie włączone	-	-
Hard Disk	● Zielony	-	-	-	Odczyt/dostęp do danych
Port 1	● Zielony	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Pomarańczowy	-	-	-	Odbieranie/wysyłanie danych
Port 2	● Zielony	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Pomarańczowy	-	-	-	Odbieranie/wysyłanie danych

Port 1	Użyj tego portu do podłączenia do sieci wewnętrznej.
Port 2	HA
Port konsoli	9-pinowe złącze szeregowe do sprawdzania konfiguracji i przywracania ustawień fabrycznych.
AC Power	Zakres napięcia wejściowego 100 ~ 240 V, maksymalna moc wyjściowa 85 watów.



IAR-5000 v2



LED		Status			
Wzkaźniki	Kolor	OFF	ON	Pomarańczowy	Wzkaźnik mruga
Power	● Zielony	-	Zasilanie włączone	-	-
Hard Disk	● Zielony	-	-	-	Odczyt/dostęp do danych
Port 1	● Zielony	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Pomarańczowy	-	-	-	Odbieranie/wysyłanie danych
Port 2	● Zielony	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Pomarańczowy	-	-	-	Odbieranie/wysyłanie danych


Port 1	Użyj tego portu do podłączenia do sieci wewnętrznej.
Port 2	Użyj tego portu do podłączenia do sieci wewnętrznej.
Port konsoli	9-pinowe złącze szeregowo do sprawdzania konfiguracji i przywracania ustawień fabrycznych.
AC Power	Input voltages ranging from 100 ~ 240 VAC, and with a maximum power output of 85 watts.

RS-1200/2000/3000 Przykład interfejsu użytkownika na stronie WWW

Krok 1:

1. Podłącz komputer administratora oraz port LAN do bramki bezpieczeństwa.
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w niej domyślny adres IP bramki bezpieczeństwa – **192.168.1.1**.
3. Pojawi się okienko z żądaniem wpisania nazwy użytkownika i hasła. Wpisz domyślną nazwę (**admin**) i hasło (**airlive**) administratora.

Jeśli adres IP sieci firmowej nie jest podsiecią 192.168.1.0, (np. adres IP sieci LAN to 172.16.0.1), administrator musi zmienić adres IP swojego komputera na taki, który należy do tego samego zakresu podsieci LAN (np. 172.16.0.2). Należy restartować komputer, jeśli pojawi się takie żądanie.



Krok 2:

Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła pojawi się interfejs użytkownika bramki sieciowej. Wybierz opcję **Interfejs** w lewym menu – pojawi się wtedy lista dostępnych funkcji.

- Kliknij na **WAN** z tej listy i wpisz właściwe informacje na temat ustawień sieciowych Layer3.
- Kliknij na **Zmień (Modify)**, aby zmodyfikować ustawienia WAN1/2 (tu przykład interfejsu WAN1).

Interfejs WAN1

Adres IP	61.11.11.11
Maska sieci	255.255.255.0
Domyślna bramka	61.11.11.254
DNS Serwer1	168.95.1.1

Krok 3:

Kliknij na zakładkę **Zabezpieczenia** w menu funkcyjnym, a następnie kliknij na **Wychodzące** na liście funkcji.

Krok 4:

Kliknij na przycisk **Nowe Wejście**.

The screenshot shows the 'Air Live' web interface for configuring a WAN1 interface. The left sidebar contains a tree view with 'Interface' expanded to show 'WAN1'. The main content area is titled 'WAN1 Interface' and contains the following fields and options:

- Service:** A dropdown menu set to 'DNS'.
- DNS Server IP Address:** A text box containing '168.95.1.1' with an 'Assist' button.
- Domain name:** A text box containing 'finet.net' with an 'Assist' button.
- Wait:** A text box containing '3' with the label 'seconds between sending alive packet. (0 - 99, 0 : means not checking)'. There is a small '0' in a box next to it.
- Radio buttons:** Three options are listed: 'PPPoE (ADSL User)', 'Dynamic IP Address (Cable Modem User)', and 'Static IP Address'. The 'Static IP Address' option is selected.
- IP Address:** A text box containing '61.11.11.11'.
- Netmask:** A text box containing '255.255.255.0'.
- Default Gateway:** A text box containing '61.11.11.254'.
- DNS Server 1:** A text box containing '168.95.1.1'.
- DNS Server 2:** A text box containing '168.95.1.2'.
- Max. Downstream Bandwidth:** A text box containing '25000' with the label 'Kbps (Max. 25 Mbps)'.
- Max. Upstream Bandwidth:** A text box containing '25000' with the label 'Kbps (Max. 25 Mbps)'.
- Enable:** A section with two checked checkboxes: 'Ping' and 'HTTP'.

At the bottom right of the form are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Uwaga: Pokazane powyżej wartości mają jedynie charakter przykładowy. Należy podać właściwe dane na temat adresu IP zgodnie z informacjami dostarczonymi przed odpowiedniego dostawcę usług internetowych.

Krok 5:



Kiedy pojawią się opcje **Nowego Wejścia**, wybierz następującą konfigurację:

Adres źródłowy -Inside_Any
Adres docelowy -Outside_Any
Usługa -ANY
Akcja -Permit ALL

Kliknij **OK**, aby zatwierdzić zmiany.

Krok 6:

Konfiguracja będzie udana, jeśli pojawi się następujący ekran. Upewnij się, że wszystkie komputery, które są podłączone do portów LAN, mają swój domyślny adres IP bramki ustawiony na adres IP bramki bezpieczeństwa (np. 192.168.1.1). W takim przypadku wszystkie komputery powinny otrzymać natychmiastowy dostęp do sieci internetowej. Jeśli wymagane jest włączenie funkcji filtra w bramce bezpieczeństwa, zapoznaj się z częścią instrukcji użytkownika poświęconą zabezpieczeniu.



Konfiguracja ES-4000 / IAR-5000

Krok 1:

1. Podłącz komputer administratora do portu 1 bramki bezpieczeństwa.
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w niej domyślny adres bramki bezpieczeństwa – **192.168.1.1**.
3. Pojawi się okienko z żądaniem wpisania nazwy użytkownika i hasła. Wpisz domyślną nazwę (**admin**) i hasło (**airlive**) administratora.

Krok 2:


1. Jeśli użytkownik loguje się do interfejsu zarządzania bramką bezpieczeństwa po raz pierwszy, system automatycznie uruchomi **program instalacyjny**, który pokieruje użytkownikiem w celu konfiguracji odpowiednich ustawień.
2. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika na płycie CD.

重要情報

- AP モードのデフォルト IP アドレスは **192.168.1.1**
 - デフォルトのサブネットマスク **255.255.255.0**
 - デフォルトのログインは **admin**
 - デフォルトのパスワード **airlive**
- **GPLコンプライアンス:** デバイスのファームウェアの一部がGPLの認可されたコードを使用します。GPLソフトウェアのための保証がありません。あなたは <http://www.airlive.com/gpl.htm> で我々のウェブサイトからGPLソースコードのコピーを得ることができます。

LED インジケータ

RS-2000




LED		状態	
インジケータ	カラー	ON	点滅
Power	● 緑	パワーオン	-
状態	● 緑	使用の準備	つきます
WAN	● 緑	-	発信/受信
LAN	● 緑	-	発信/受信

WAN ポート (WAN)	オフィスの LAN ネットワークに接続するのにこのポートを使用してください。
LAN ポート (LAN)	ルータ、DSL モデム、またはケーブルモデムに接続するのにこのポートを使用してください。
Reset	最初のデフォルトの設定に Bandwidth Management をセットしてください。
DC 電源	電力供給の一端をこのポート、もう一方の端まで電気の壁面コンセントに接続してください。



RS-1200



LED		状態	
インジケータ	カラー	ON	点滅
Power	● 緑	パワーオン	-
状態	● 緑	使用の準備	つきます
WAN1	● 緑	-	発信/受信
WAN2	● 緑	-	発信/受信
LAN	● 緑	-	発信/受信
DMZ	● 緑	-	発信/受信



WAN1 ポート (WAN)	ルータ、DSL モデム、またはケーブルモデムに接続するのにこのポートを使用してください。
WAN2 ポート (WAN)	ルータ、DSL モデム、またはケーブルモデムに接続するのにこのポートを使用してください。
LAN ポート (LAN)	オフィスの LAN ネットワークに接続するのにこのポートを使用してください。
DMZ	インターネットとの接続(FTP、SNMP、HTTP、DNS)
リセット	最初のデフォルトの設定に Dual WAN セキュリティ・ゲートウェイをリセットしてください。
DC 電源	電力供給の一端をこのポート、もう一方の端まで電気の壁面コンセントに接続してください。

RS-3000



LED		状態	
インジケータ	カラー	ON	点滅
Power	● 緑	パワーオン	-
状態	● 緑	使用の準備	つきます
WAN1	● 緑	-	発信/受信
	● オレンジ	100 Mbps	-
WAN2	● 緑	-	発信/受信
	● オレンジ	100 Mbps	-
LAN	● 緑	-	発信/受信
	● オレンジ	100 Mbps	-
DMZ	● 緑	-	発信/受信
	● オレンジ	100 Mbps	-

WAN1 ポート(WAN)	ルータ DSL モデム、またはケーブルモデムに接続するのにこのポートを使用してください。
WAN2 ポート(WAN)	ルータ DSL モデム、またはケーブルモデムに接続するのにこのポートを使用してください。
LAN ポート(LAN)	オフィスの LAN ネットワークに接続するのにこのポートを使用してください。
DMZ	インターネットとの接続(FTP、SNMP、HTTP、DNS)
コンソールポート	設定をチェックするための 9 ピンのシリアルポートコネクタ、出荷時設定に回復します。
AC 電源	100~ 250 VAC から、および 80 ワットの最大出力で及ぶ電圧を入力してください。



ES-4000 v2



LED		状態			
インジケータ	カラー	OFF	ON	オレンジ	点滅
Power	● 緑	-	パワーオン	-	-
Hard Disk	● 緑	-	-	-	データ・リーディング/アクセス
Port 1	● 緑	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● オレンジ	-	-	-	発信/受信
Port 2	● 緑	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● オレンジ	-	-	-	発信/受信

ポート 1	内部のネットワークに接続するのにこのポートを使用してください。
ポート 2	HA
コンソールポート	設定をチェックするための 9 ピンのシリアルポートコネクタ 出荷時設定に回復します。
AC 電源	100~240VAC、および 85 ワットの最大出力で及ぶ電圧を入力してください。

IAR-5000 v2



LED		状態			
インジケータ	カラー	OFF	ON	オレンジ	点滅
Power	● 緑	-	パワーオン	-	-
Hard Disk	● 緑	-	-	-	データ・リーディング/アクセス
Port 1	● 緑	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● オレンジ	-	-	-	発信/受信
Port 2	● 緑	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● オレンジ	-	-	-	発信/受信

ポート 1	内部のネットワークに接続するのにこのポートを使用してください。
ポート 2	内部のネットワークに接続するのにこのポートを使用してください。
コンソールポート	設定をチェックするための 9 ピンのシリアルポートコネクタ、出荷時設定に回復します。
AC パワー	100~240VAC、および 85 ワットの最大出力で及ぶ電圧を入力してください。




RS-1200/2000/3000 WebUI エグザンプル

ステップ 1:

1. 管理者の PC とセキュリティー・ゲートウェイのポート 1 を接続します。
2. インターネットウェブブラウザを開けて、そして、セキュリティー・ゲートウェイのデフォルト IP アドレス **192.168.1.1** としてアドレスバーでを入力します。
3. ポップアップスクリーンが現れて、ユーザ名とパスワードのプロンプトにアドミニストレーター **Administrator** に関するデフォルトログインユーザ名(**admin**)とパスワード(**airlive**)を入力します。

会社の LAN IP アドレスが 192.168.1.0 (すなわち、LAN IP アドレスは、172.16.0.1) のサブネットでないならば、アドミニストレーターは LAN サブネット (すなわち 172.16.0.2) の同じ範囲の中にあるために彼/彼女の PC IP アドレスを変えなければなりません。必要に応じて PC を再起動してください。



ステップ 2:

ユーザ名とパスワードを入力した後に、セキュリティ・ゲートウェイ WEB UI スクリーンは表示します。左のメニューのインターフェース **Interface** タブを選択してください。そうすれば、サブ機能リストを表示されません。

- サブ機能リストから **WAN** をクリックしてください、そして、適切な Layer3 ネットワークセットアップ情報を入力してください。
- モディファイ **Modify** をクリックして、WAN1/2 設定(すなわち、WAN1 インタフエース WAN1 Interface)

WAN1 インタフエース

IP アドレス	61.11.11.11
ネットマスク	255.255.255.0
デフォルト・ゲートウェイ	61.11.11.254
DNS Server1	168.95.1.1

ステップ 3:

メイン機能メニューから **Policy** タブをクリックしてください、そして、次に、サブ機能リストから **Outgoing** をクリックしてください。

ステップ 4:

New Entry ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows the 'WAN1 Interface' configuration page in the Air Live web interface. The left sidebar contains a menu with 'Interface' selected, showing sub-items for LAN, WAN, DMZ, Policy Object, Policy, Anti-Attack, and Monitor. The main content area is titled 'WAN1 Interface' and includes the following fields and options:

- Service:** A dropdown menu set to 'DNS'.
- DNS Server IP Address:** A text box containing '168.95.1.1' with an 'Assist' button.
- Domain name:** A text box containing 'hinet.net' with an 'Assist' button.
- Interval:** A text box containing '0' with the note 'seconds between sending alive packet. (0 - 99, 0 means not checking)'. There is a 'Help' icon.
- Dynamic IP Address (Cable Modem User):** A radio button option.
- Static IP Address:** A radio button option that is selected.
- IP Address:** A text box containing '61.11.11.11'.
- Netmask:** A text box containing '255.255.255.0'.
- Default Gateway:** A text box containing '61.11.11.254'.
- DNS Server 1:** A text box containing '168.95.1.1'.
- DNS Server 2:** A text box containing '168.95.1.2'.
- Max. Downstream Bandwidth:** A text box containing '25000' kbps (Max. 25 Mbps).
- Max. Upstream Bandwidth:** A text box containing '25000' kbps (Max. 25 Mbps).
- Enable:** A section with two checked checkboxes: 'Ping' and 'HTTP'.

At the bottom right of the form are 'OK' and 'Cancel' buttons.

注：上記の数字は、例だけです。ISP によってあなたに提供される適当な IP アドレス情報を記入してください。




ステップ5:

New Entry オプションが現れるとき、以下の構成を入れてください:


Source Address -Inside_Any
Destination Address -Outside_Any
Service -ANY
Action -Permit ALL

OK をクリックして、変化を適用してください



ステップ6:

下記の画面が示されるとき、構成は成功しています。すなわち、LAN ポートに接続されるすべてのコンピュータでセキュリティー・ゲートウェイの LAN IP アドレスにそれらのデフォルト・ゲートウェイ IP アドレスを設定するのを確実にしてください、(192.168.1.1)。ここに、LAN ネットワークのすべてのコンピュータがすぐに、インターネットへのアクセスを得るべきです。



ES-4000 / IAR-5000 構成

ステップ1:

1. 管理者の PC とセキュリティー・ゲートウェイのポート 1 を接続します。
2. インターネットウェブブラウザを開けて、そして、セキュリティー・ゲートウェイのデフォルト IP アドレス **192.168.1.1** としてアドレスバーを入力します。
3. ポップアップスクリーンが現れて、ユーザ名とパスワードのプロンプトにアドミニストレーター **Administrator** に関するデフォルトログインユーザ名(**admin**)とパスワード(**airlive**)を入力します。

ステップ2:

1. もしユーザーは初めて、セキュリティー・ゲートウェイの管理インターフェースにログインするなら、システムは自動的に**インストール・ウィザード**ページが変わって、設定を構成するためにユーザーを案内します。
2. より多くの詳細構成のために CD の上でマニュアルをチェックしてください。



Pozn. o štandarde FCC

Toto zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia Class B zodpovedajúceho časti číslo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom ochrany proti škodlivým interferenciám pre zariadenia pracujúce v komerčnom sektore. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované podľa návodu na použitie, môže spôsobiť interferencie v rádiovkej komunikácii. Ak je používané v obývanej oblasti, môže spôsobiť ohrozujúce interferencie, ktoré môže používateľ odstrániť podľa vlastného uváženia.

Poznámka o značke CE

Toto je product triedy B. V obývanej oblasti môže tento product spôsobiť rádiové interferencie, ktoré používateľ odstráni. OvisLink Corp. tu deklaruje, že AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000, a IAR-5000 spĺňa základné požiadavky direktívy 99/05/CE. Za toto tvrdenie zodpovedá:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Záruky

Aby bola zaručená správnosť fungovania, tento product podlieha náročným kontrolám kvality.


V krajinách Európskej únie je na tento product poskytovaná dvojročná záruka. V iných krajinách je záruka 1 rok. V prípade zlyhania z dôvodu výrobnnej chyby bude product opravený spoločnosťou OvisLink Corp. Prosím kontaktujte vášho dodávateľa, ktorý vám podá viac informácií. Táto záruka nemôže byť aplikovaná v prípade zlyhania z dôvodu nesprávneho použitia produktu, fyzického poškodenia či nesprávneho uloženia alebo manipulácii či z dôvodu nekompatibility so zariadeniami tretej strany.

Dôležité informácie

- Štandardná IP zariadenia je **192.168.1.1**
- Štandardné prístupové meno je **admin**
- Štandardná maska podsiete je **255.255.255.0**
- Štandardné heslo je **airlive**

Signalizácia LED

RS-2000



LED		Stav	
Popis	Farba	ON	Bliká
Power	● Zelená	Zapnuté	-
Stav	● Zelená	Pripravené na používanie	Zapínanie
WAN	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát
LAN	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát

WAN-Port (WAN)	Tento port použite na pripojenie k routru, DSL modemu či káblovému modemu.
LAN-Port (LAN)	Tento port použite na pripojenie lokálnej siete v kancelárii.
Reset	Nastavenie delenia prenosových rýchlostí uvedie do továrenského nastavenia.
DC Power	Jeden koniec pripojte do napäťového adaptéra a druhý koniec do elektrickej siete.

RS-1200

LED		Stav	
Popis	Farba	ON	Bliká
Power	● Zelená	Zapnuté	-
Stav	● Zelená	Pripravené na používanie	Zapínanie
WAN1	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát
WAN2	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát
LAN	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát
DMZ	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát

WAN1-Port (WAN)	Tento port použite na pripojenie k routru, DSL modemu či káblovému modemu.
WAN2-Port (WAN)	Tento port použite na pripojenie k routru, DSL modemu či káblovému modemu.
LAN-Port (LAN)	Tento port použite na pripojenie lokálnej siete v kancelárii.
DMZ	Pripojenie PC v demilitarizovanej zóne (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Nahrá továrenské nastavenia.
DC Power	Jeden koniec pripojte do napäťového adaptéra a druhý koniec do elektrickej siete.

RS-3000



LED		Stav	
Popis	Farba	ON	Bliká
Power	● Zelená	Zapnuté	-
Stav	● Zelená	Pripravené na používanie	Zapínanie
WAN1	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát
	● Oranžová	100 Mbps	-
WAN2	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát
	● Oranžová	100 Mbps	-
LAN	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát
	● Oranžová	100 Mbps	-
DMZ	● Zelená	-	Prijímanie/odosielanie dát
	● Oranžová	100 Mbps	-

WAN1-Port (WAN)	Tento port použite na pripojenie k routru, DSL modemu či káblovému modemu.
WAN2-Port (WAN)	Tento port použite na pripojenie k routru, DSL modemu či káblovému modemu.
LAN-Port (LAN)	Tento port použite na pripojenie lokálnej siete v kancelárii.
DMZ	Pripojenie PC v demilitarizovanej zóne (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Konzola	9-pinový sériový port pre kontrolu nastavení a nahratie továrenských nastavení.
Napájanie	Vstupné napätia od 100 ~ 250 VAC, s maximálnou spotrebou 80 wattov.

ES-4000 v2


LED		Stav			
Popis	Farba	OFF	ON	Oranžová	Bliká
Power	● Zelená	-	Zapnuté	-	-
Hard Disk	● Zelená	-	-	-	Komunikácia / prístup
Port 1	● Zelená	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Oranžová	-	-	-	Prijímanie/odosielanie dát
Port 2	● Zelená	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Oranžová	-	-	-	Prijímanie/odosielanie dát

Port 1	Tento port použite na pripojenie lokálnej siete.
Port 2	HA
Konzola	9-pinový sériový port pre kontrolu nastavení a nahratie továrenských nastavení.
Napájanie	Vstupné napätia od 100 ~ 250 VAC, s maximálnou spotrebou 80 wattov

IAR-5000 v2



LED		Stav			
Popis	Farba	OFF	ON	Oranžová	Bliká
Power	● Zelená	-	Zapnuté	-	-
Hard Disk	● Zelená	-	-	-	Komunikácia / prístup
Port 1	● Zelená	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Oranžová	-	-	-	Prijímanie/odosielanie dát
Port 2	● Zelená	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Oranžová	-	-	-	Prijímanie/odosielanie dát


Port 1	Tento port použite na pripojenie lokálnej siete.
Port 2	Tento port použite na pripojenie lokálnej siete.
Konzola	9-pinový sériový port pre kontrolu nastavení a nahranie továrenských nastavení.
Napájanie	Vstupné napätia od 100 ~ 250 VAC, s maximálnou spotrebou 80 wattov

RS-1200/2000/3000 WebUI – príklad

Krok 1:

1. Pripojte správcove PC do portu LAN na Bezpečnostnej bráne.
2. Otvorte webový prehliadač a zadajte štandardnú IP bezpečnostnej brány vo formáte **192.168.1.1**.
3. Zobrazí sa okno so žiadosťou o zadanie mena a hesla. Vložte štandardné meno (**admin**) a heslo (**airlive**).

Ak vo vašej firme používate IP z inej pod siete ako 192.168.1.0, (napr. 172.16.0.1), potom administrator musí zmeniť nastavenia IP v jeho počítači aby boli rovnaké ako v sieti (napr. 172.16.0.2). Bude potrebný reštart PC.



Krok 2:

Po zadani mena a hesla sa zobrazí webová stránka bezpečnostnej brány. Kliknite na **Interface** v ľavom menu a zobrazí sa podskupina funkcií.

- V podskupine kliknite na **WAN** a zadajte správne nastavenia siete na vrstve 3
- Kliknite na **Modify** a upravte nastavenia WAN1/2 (napr. rozhrania WAN1)

Rozhranie WAN1

IP Address	61.11.11.11
Maska podsiete	255.255.255.0
Štandardná brána	61.11.11.254
DNS Server1	168.95.1.1

Krok 3:

Kliknite na **Policy** v hlavnom funkčnom menu a potom kliknite na **Outgoing** v prehľade podfunkcií.

Krok 4:

Kliknite na tlačidlo **New Entry**.



Pozn.: Tieto nastavenia slúžia iba ako príklad. Prosím zadajte správne nastavenia IP, ktoré sa dozviete napr. od vášho providera.

Krok 5:



Po zobrazení vlastností **New Entry** zadajte tieto hodnoty:

Adres zdrojowy -Inside_Any
Adres docelowy -Outside_Any
Usluga -ANY
Akcja -Permit ALL

Kliknite na **OK** a zmeny budú akceptované.

Krok 6:

Po úspešnom nakonfigurovaní sa zobrazí toto okno. Prosím skontrolujte či všetky počítače pripojené do lokálnej siete majú nastavenú IP štandardnej brány do internetu tak, aby to bola IP bezpečnostnej brány (napr. 192.168.1.1). Ak áno, od tohto momentu môžu pripojené počítače pristupovať do internetu. Ak potrebujete zmeniť nastavenia filtrovacích funkcií, prosím prečítajte si sekciu Policy v úplnom návode na použitie.



Nastavenie ES-4000 / IAR-5000

Krok 1:

1. Pripojte správcove PC do portu LAN na Bezpečnostnej bráne.
2. Otvorte webový prehliadač a zadajte štandardnú IP bezpečnostnej brány vo formáte **192.168.1.1**.
3. Zobrazí sa okno so žiadosťou o zadanie mena a hesla. Vložte štandardné meno (**admin**) a heslo (**airlive**).

Krok 2:

1. Ak sa používateľ prvý krát prihlási do prostredia nastavení bezpečnostnej brány, systém automaticky spustí **Spríevodcu nastaveniami** a prevedie používateľa základnými nastaveniami.
2. Opis detailnej konfigurácie nájdete na CD dodávanom spolu s výrobkom.

Nota sobre o padrão FCC

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar protecção contra interferências prejudiciais quando o equipamento está a funcionar numa área comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência e se não for instalado de acordo com o manual de utilizador, pode causar interferências na transmissão de comunicações via rádio. Se está a ser utilizado em área residencial, é provável que este equipamento cause interferências prejudiciais, e nesse caso o utilizador deverá tentar corrigir esta interferência usando os seus próprios meios.

Nota sobre a Etiqueta CE

Este é um produto de Classe B. Numa área residencial este produto pode causar rádio interferência, e nesse caso o utilizador deverá tomar as devidas medidas para a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000 e IAR-5000 cumpre os requisitos básicos da Directiva 99/05/CE e é por conseguinte responsável pela precisão destes dados:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantias


Este produto sofre vários controlos de qualidade para assegurar o funcionamento adequado. Este produto está coberto por uma garantia de dois anos para os países da União Europeia. Para outros países, o período de garantia é de um ano. Em caso de algum defeito de fabrico ou falha, será reparado pela OvisLink Corp. Contacte o seu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Esta garantia não se aplica em caso de avaria causada por utilização imprópria do produto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulação nem por quaisquer incompatibilidades futuras com outros produtos

Informação importante

- O IP por defeito é **192.168.1.1**
- A Subnetmask por defeito é **255.255.255.0**
- O Login name por defeito é **admin**
- A password por defeito é **airlive**

Indicadores LED

RS-2000




LED		Status	
Indicadore	Cor	ON	A cintilar
Power	● Verde	Power on	-
Status	● Verde	Pronto a usar	ligando
WAN	● Verde	-	Enviar/receber
LAN	● Verde	-	Enviar/receber



Porta WAN (WAN)	Use esta porta para ligar o Router ao modem DSL ou Cabo.
Porta LAN: (LAN)	Use esta porta para ligar à rede do seu escritório.
Reset	Reset o gestor de largura de banda para as definições originais.
DC Power	Ligue um extremo do alimentador a esta porta, o outro extremo à tomada de corrente.



RS-1200

LED		Status	
Indicadore	Cor	ON	A cintilar
Power	● Verde	Power on	-
Status	● Verde	Pronto a usar	ligando
WAN1	● Verde	-	Enviar/receber
WAN2	● Verde	-	Enviar/receber
LAN	● Verde	-	Enviar/receber
DMZ	● Verde	Pronto a usar	Enviar/receber



Porta WAN1 (WAN)	Use esta porta para ligar o Router ao modem DSL ou Cabo
Porta WAN2 (WAN)	Use esta porta para ligar o Router ao modem DSL ou Cabo
Porta LAN: (LAN)	Use esta porta para ligar à rede do seu escritorio
DMZ	ligação de Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Reset o Dual WAN Gateway de segurança para as definições originais.
DC Power	Ligue um extremo do alimentador a esta porta, o outro extremo à tomada de corrente.

RS-3000

LED		Status	
Indicadore	Cor	ON	A cintilar
Power	● Verde	Power on	-
Status	● Verde	Pronto a usar	ligando
WAN1	● Verde	-	Enviar/receber
	● Laranja	100 Mbps	-
WAN2	● Verde	-	Enviar/receber
	● Laranja	100 Mbps	-
LAN	● Verde	-	Enviar/receber
	● Laranja	100 Mbps	-
DMZ	● Verde	-	Enviar/receber
	● Laranja	100 Mbps	-

Porta WAN1 (WAN)	Use esta porta para ligar o Router ao modem DSL ou Cabo.
Porta WAN2 (WAN)	Use esta porta para ligar o Router ao modem DSL ou Cabo.
Porta LAN (LAN)	Use esta porta para ligar à rede do seu escritorio.
DMZ	ligação de Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Console Port	Ligação de porta serie 9 pinos, para verificar definições e por as definições por defeito de fabrica.
AC Power	Voltagem de entrada entre 100 ~250 VAC, e com potencia maxima de saída 80 watts.



ES-4000 v2

LED		Status			
Indicadore	Cor	OFF	ON	Laranja	A cintilar
Power	● Verde	-	Power on	-	-
Hard Disk	● Verde	-	-	-	Data reading / acesso
Port 1	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Laranja	-	-	-	Enviar/receber
Port 2	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Laranja	-	-	-	Enviar/receber

Porta1	Use esta porta para se conectar à rede de Internet
Porta2	HA
Console Port	Ligação de porta serie 9 pinos, para verificar definições e por as definições por defeito de fabrica
AC Power	Voltagem de entrada entre 100 ~240 VAC, e com potencia maxima de saída 85 watts

IAR-5000 v2

LED		Status			
Indicadore	Cor	OFF	ON	Laranja	A cintilar
<i>Power</i>	● Verde	-	Power on	-	-
<i>Hard Disk</i>	● Verde	-	-	-	Data reading / acesso
<i>Port 1</i>	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Laranja	-	-	-	Enviar/receber
<i>Port 2</i>	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Laranja	-	-	-	Enviar/receber

Porta1	Use esta porta para se conectar à rede de Internet
Porta2	Use esta porta para se conectar à rede interna
Console Port	Ligação de porta serie 9 pinos, para verificar definições e por as definições por defeito de fabrica.
AC Power	Voltagem de entrada entre 100 ~240 VAC, e com potencia maxima de saída 85 watts.




RS-1200/2000/3000 WEBUI Exemplos

Passo 1:

1. Ligue o PC de Administrador com a porta LAN do Gateway Security.
2. Abra o Internet browser e escreva na barra de endereço o IP por defeito do Gateway Security, que é **192.168.1.1**.
3. Aparecerá uma janela pop-up perguntando pelo Nome de Utilizador e Password. Entre o nome de utilizador e password de administrador que por defeito é (**admin**) / (**airlive**)

Se o endereço IP da rede da sua Empresa não for subnet 192.168.1.0, (ex. endereço IP da rede 172.16.0.1), então o Administrador terá que modificar o endereço IP do seu PC, para ficar na mesma gama da rede subnet (ex. 172.16.0.2) Reboot o PC se necessário.



Passo 2:

Logo apos entrar com o nome de utilizador e password, aparecerá a janela WEB UI Gateway Security. Seleccione o **Interface** tab do menu à esquerda e uma lista sub-função será mostrada.

- Clique em **WAN** na lista sub-função, Entre com a informação apropriada network setup layer3.
- Clique **Modify** para modificar as definições WAN1/2 (ex. Interface WAN1)

Rozhranie WAN1

Endereço IP	61.11.11.11
NetMask	255.255.255.0
Default Gateway	61.11.11.254
DNS Server1	168.95.1.1

Passo 3:

Clique na Tab Policy do menu de função principal, depois clique no Outgoing da lista de sub-function.

Passo 4:

Clique no botão New Entry.

Nota: as figuras de cima são apenas exemplos. Preencha por favor a informação do endereço IP apropriado, fornecido pelo seu ISP.



Passo 5:



Quando aparecer a opção **New Entry**, entre a seguinte configuração:

Source Address -Inside_Any
Destination Address -Outside_Any
Service -ANY
Action -Permit ALL

Clique **OK** para guardar as modificações.

Passo 6:

Quando a janela em baixo for mostrada significa que a configuração foi feita com sucesso. Verifique que todos os computadores que estão ligados na porta LAN, têm o IP por defeito, do Gateway Security. (ex. 192.168.1.1). Neste momento todos os computadores desta rede LAN terão acesso imediato à Internet. Se necessitar de usar a função filtro no Gateway Security, por favor veja o manual de utilizador na secção Policy



ES-4000 / IAR-5000 Configuração

Passo 1:

1. Ligue o PC de Administrador com a porta1 do Gateway Security.
2. Abra o Internet browser e escreva na barra de endereço o IP por defeito do Gateway Security, que é 192.168.1.1.
3. Aparecerá uma janela pop-up perguntando pelo Nome de Utilizador e Password. Entre o nome de utilizador e password de administrador que por defeito é (admin) / (airlive).

Passo 2:

1. Se o utilizador é a primeira vez que entra no interface de gestão, o sistema vai automaticamente para a pagina Install Wizard, que irá guiar o utilizador a configurar todas as definições.
2. Por favor verifique as configurações em detalhe no manual que vem no CD.



FCC Standard - upozornění

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje předpisům třídy B pro digitální zařízení, na základě odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování účinné ochrany před škodlivými vlivy zařízení pracující v komerční sféře. Toto zařízení vyzařuje radiové vlny a pokud není instalováno a používáno v souladu s touto uživatelskou příručkou, tak může vykazovat rušení okolní radiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v osídlených oblastech bude pravděpodobně příčinou nežádoucího rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout opatření, která povedou ke korekci rušení.

CE Marking - upozornění

Toto zařízení odpovídá třídě B. V domácím prostředí může způsobovat radiové rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout odpovídající opatření. Společnost OvisLink Corp. takto deklaruje, že AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000 a IAR-5000 splňuje základní pravidla norem 99/05/CE, a je proto odpovědná za správnost všech údajů:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Záruka

Tento produkt byl podrobený rozličným kontrolám kvality k zajištění všech funkcí.


Tento produkt podléhá dvouleté záruce v krajinách Evropské Unie. V ostatních krajinách je záruční doba stanovena na jeden rok. V případě výrobních závad nebo nefunkčnosti bude zařízení opraveno společností OvisLink Corp. Prosím kontaktujte svého dodavatele, který vám sdělí detailní informace. Záruka nebude uznána pokud dojde k poškození zařízení vlivem nestandardního užívání, např.: fyzické poničení následkem pádu, nesprávná manipulace, neautorizované zásahy, provoz v extrémních podmínkách atd.

Důležité informace

- Základní IP adresa **192.168.1.1**
- Základní maska sítě **255.255.255.0**
- Základní uživatelské **admin**
- Základní heslo **airlive**

LED indikace


RS-2000



LED		Stav	
Indikace	Barva	ON	Bliká
Power	● Zelená	Zapnuto	-
Stav	● Zelená	Připraveno k užívání	Zapnutí
WAN	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat
LAN	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat



WAN Port (WAN)	Použijte tento port pro připojení routeru, DSL nebo kabelového modemu.
LAN Port (LAN)	Použijte tento port pro připojení do místní sítě.
Reset	Nastavení výchozích hodnot řízení šířky pásma.
DC Power	Připojte jeden konec napájecího kabelu, druhý konec připojte k elektrické síti.

RS-1200

LED		Stav	
Indikace	Barva	ON	Bliká
Power	● Zelená	Zapnuto	-
Stav	● Zelená	Připraveno k užívání	Zapnutí
WAN1	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat
WAN2	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat
LAN	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat
DMZ	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat



WAN 1 Port (WAN)	Použijte tento port pro připojení routeru, DSL nebo kabelového modemu.
WAN 2 Port (WAN)	Použijte tento port pro připojení routeru, DSL nebo kabelového modemu.
LAN Port (LAN)	Použijte tento port pro připojení do místní sítě.
DMZ	Připojení do internetu (FTP, SNMP, http, DNS)
Reset	Nastavení výchozích hodnot zabezpečení WAN portů a Gatewaye.
DC Power	Připojte jeden konec napájecího kabelu, druhý konec připojte k elektrické síti.

Česky

RS-3000



LED		Stav	
Indikace	Barva	ON	Bliká
<i>Power</i>	● Zelená	Zapnuto	-
<i>Stav</i>	● Zelená	Připraveno k užívání	Zapnutí
<i>WAN1</i>	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat
	● Oranžová	100 Mbps	-
<i>WAN2</i>	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat
	● Oranžová	100 Mbps	-
<i>LAN</i>	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat
	● Oranžová	100 Mbps	-
<i>DMZ</i>	● Zelená	-	Odesílání / Příjem dat
	● Oranžová	100 Mbps	-

WAN 1 Port (WAN)	Použijte tento port pro připojení routeru, DSL nebo kabelového modemu
WAN 2 Port (WAN)	Použijte tento port pro připojení routeru, DSL nebo kabelového modemu
LAN Port (LAN)	Použijte tento port pro připojení do místní sítě
DMZ	Připojení do internetu (FTP, SNMP, http, DNS)
Konsole Port	9-pinový sériový port pro kontrolu a obnovení továrního nastavení.
AC Power	Vstup pro napájení v rozsahu 100 ~ 250 VAC, s maximálním výstupním výkonem 80 watů..



ES-4000 v2

LED		Stav			
Indikace	Barva	OFF	ON	Oranžová	Bliká
Power	● Zelená	-	Zapnuto	-	-
Hard Disk	● Zelená	-	-	-	Přístup / čtení dat
Port 1	● Zelená	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Oranžová	-	-	-	Odesílání / Příjem dat
Port 2	● Zelená	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Oranžová	-	-	-	Odesílání / Příjem dat

Port1	tento port pro připojení do místní sítě
Port2	HA
Konsole Port	9-pinový sériový port pro kontrolu a obnovení továrního nastavení.
AC Power	Vstup pro napájení v rozsahu 100 ~ 240 VAC, s maximálním výstupním výkonem 85 watů.

IAR-5000 v2

LED		Stav			
Indikace	Barva	OFF	ON	Oranžová	Bliká
Power	● Zelená	-	Zapnuto	-	-
Hard Disk	● Zelená	-	-	-	Přístup / čtení dat
Port 1	● Zelená	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Oranžová	-	-	-	Odesílání / Příjem dat
Port 2	● Zelená	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Oranžová	-	-	-	Odesílání / Příjem dat

Port1	tento port pro připojení do místní sítě
Port2	tento port pro připojení do místní sítě
Konsole Port	9-pinový sériový port pro kontrolu a obnovení továrního nastavení.
AC Power	Vstup pro napájení v rozsahu 100 ~ 240 VAC, s maximálním výstupním výkonem 85 watů.




RS-1200/2000/3000 Příklad nastavení WebUI

KROK 1:

1. Připojte administrační počítač do LAN portu Security Gateway.
2. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte IP adresu zařízení 192.168.1.1 do adresního řádku.
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo. Základní nastavení uživatelského jména a hesla je **admin** (jméno) a **airlive** (heslo).

Pokud není vaše podniková IP adresa v subnetu 192.168.1.0, tak musí administrátor změnit IP adresu klientských PC do stejného rozsahu jako má podniková síť.



KROK 2:

Po zadání uživatelského jména a hesla se dostanete do webového rozhraní Security Gateway. Zvolte sekci **Interface** v levém menu a rozbalí se vám seznam funkcí.

- Klikněte na možnost **WAN**, zde zadejte odpovídající informace
- Klikněte na **Modify** pro změnu nastavení WAN1/2 (i.e. WAN1 Interface)

WAN 1 rozhraní

IP adresa	61.11.11.11
Maska sítě	255.255.255.0
Výchozí brána	61.11.11.254
DNS Server1	168.95.1.1

Interface > WAN

System

Interface

- LAN
- WAN
- DMZ

Policy Object

Policy

Anti-Attack

Monitor

WAN1 Interface

Service: **DNS** DNS Server IP Address: 168.95.1.1 **Assist**

Domain name: inet.net **Assist**

Interval: 3 seconds between sending alive packet. (0 - 99, 0 means not checking)

PPPoE (ADSL User)

Dynamic IP Address (Cable Modem User)

Static IP Address

IP Address: 61.11.11.11

Netmask: 255.255.255.0

Default Gateway: 61.11.11.254

DNS Server 1: 168.95.1.1

DNS Server 2: 168.95.1.2

Max. Downstream Bandwidth: 25000 kbps (Max: 25 Mbps)

Max. Upstream Bandwidth: 25000 kbps (Max: 25 Mbps)

Enable: Ping HTTP

OK Cancel

KROK 3:

Klikněte na sekci **Policy** v menu a dále zvolte možnost **Outgoing** z funkcí v podmenu.

KROK 4:

Klikněte na tlačítko **New Entry**.

Poznámka: Čísla uvedená nahoře jsou pouze příklady. Zadejte do příslušných polí informace, které získáte od svého poskytovatele internetu.

KROK 5:



Jak se objeví nabídka po kliknutí na tl. **New Entry** postupujte následovně:

Source Address -Inside_Any
Destination Address -Outside_Any
Service -ANY
Action -Permit ALL

Klikněte na **OK** pro potvrzení změn.

KROK 6:

Konfigurace je úspěšná pokud se vám ukáže obrazovka níže uvedená. Ujistěte se, že jsou všechny počítače připojeny do LAN Portů zařízení a že mají nastaveny korektné IP adresy. V tomto okamžiku by měli mít všechny počítače přístup k internetu. Pokud požadujete aby na Security Gateway fungoval bezpečnostní filtr, bude nutné nastavit sekci Policy podle uživatelského manuálu.



Konfigurace ES-4000 / IAR-5000

KROK 1:

1. Připojte administrační počítač do portu LAN 1 Security Gateway.
2. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte IP **192.168.1.1**.
3. Objeví se pop-up okno, do něj zadejte uživatelské jméno (**admin**) a heslo (**airlive**).

KROK 2:

1. Pokud se uživatel připojuje k administračnímu rozhraní Security Gateway poprvé, tak ho systém automaticky přesměruje na stránku **Install Wizard** a provede uživatele konfiguračním nastavením.
2. Doporučujeme nastudovat detaily v uživatelském manuálu.




Важная информация

- IP-адрес по умолчанию **192.168.1.1**
- Маска подсети по умолчанию **255.255.255.0**
- Имя пользователя по умолчанию **admin**
- Пароль по умолчанию **airlive**

— **Лицензия GPL:** Часть кода прошивки устройства подпадает под условия лицензии GPL. Для программного обеспечения GPL не существует гарантии. Вы можете скачать исходные коды GPL с нашего сайта <http://www.airlive.com/gpl.htm>.

LED Indicators


RS-2000



LED		Описание	
Индикатор	Цвет	ON	Непрерывно Мигает
Power	● Зелёный	Включён	-
Описание	● Зелёный	Готов к работе	Идёт загрузка
WAN	● Зелёный	-	Передача данных
LAN	● Зелёный	-	Передача данных

WAN	к этому порту подключается роутер, DSL-модем или кабельный модем.
Локальная сеть (LAN)	к этому порту подключается шнур локальной сети.
Reset	полный сброс настроек.
DC Power	гнездо питания — подключите электрический шнур, а другой конец вставьте в розетку.

RS-1200



LED		Описание	
Индикатор	Цвет	ON	Непрерывно Мигает
<i>Power</i>	● Зелёный	Включён	-
<i>Описание</i>	● Зелёный	Готов к работе	Идёт загрузка
<i>WAN1</i>	● Зелёный	-	Передача данных
<i>WAN2</i>	● Зелёный	-	Передача данных
<i>LAN</i>	● Зелёный	-	Передача данных
<i>DMZ</i>	● Зелёный	-	Передача данных

Русски



WAN1 Port (WAN)	к этому порту подключается роутер, DSL-модем или кабельный модем.
WAN2 Port (WAN)	к этому порту подключается роутер, DSL-модем или кабельный модем.
LAN Port (LAN)	к этому порту подключается шнур локальной сети.
DMZ	подключение к интернету (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Reset the Dual WAN Security Gateway to the original default settings.
DC Power	гнездо питания — подключите электрический шнур, а другой конец вставьте в розетку.



RS-3000



LED		Описание	
Индикатор	Цвет	ON	Непрерывно Мигает
<i>Power</i>	● Зелёный	Включён	-
<i>Описание</i>	● Зелёный	Готов к работе	Идёт загрузка
<i>WAN1</i>	● Зелёный	-	Передача данных
	● Оранжевый	100 Mbps	-
<i>WAN2</i>	● Зелёный	-	Передача данных
	● Оранжевый	100 Mbps	-
<i>LAN</i>	● Зелёный	-	Передача данных
	● Оранжевый	100 Mbps	-
<i>DMZ</i>	● Зелёный	-	Передача данных
	● Оранжевый	100 Mbps	-

WAN 1 Port (WAN)	к этому порту подключается роутер, DSL-модем или кабельный модем.
WAN 1 Port (WAN)	к этому порту подключается роутер, DSL-модем или кабельный модем.
LAN Port (LAN)	к этому порту подключается шнур локальной сети.
DMZ	подключение к интернету (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Console Port	9-жильный серийный порт для проверки правильности настроек и полного сброса.
AC Power	входное питание должно составлять 100 ~ 250 вольт переменного тока, максимальная выходная мощность достигает 80 ватт.

ES-4000 v2



LED		Описание			
Индикатор	Цвет	OFF	ON	Оранжевый	Непрерывно Мигает
Power	● Зелёный	-	Включён	-	-
Hard Disk	● Зелёный	-	-	-	Чтение / доступ к данным
Port 1	● Зелёный	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Оранжевый	-	-	-	Передача данных
Port 2	● Зелёный	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Оранжевый	-	-	-	Передача данных

Port1	используйте этот порт для подключение к внутренней сети
Port2	NA
Console Port	9-жильный серийный порт для проверки правильности настроек и полного сброса.
AC Power	входное питание должно составлять 100 ~ 240 вольт переменного тока, максимальная выходная мощность достигает 85 ватт.



IAR-5000 v2



LED		Описание			
Индикатор	Цвет	OFF	ON	Оранжевый	Непрерывно Мигает
Power	● Зелёный	-	Включён	-	-
Hard Disk	● Зелёный	-	-	-	Чтение / доступ к данным
Port 1	● Зелёный	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Оранжевый	-	-	-	Передача данных
Port 2	● Зелёный	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Оранжевый	-	-	-	Передача данных


Port1	используйте этот порт для подключение к внутренней сети
Port2	используйте этот порт для подключение к внутренней сети
Console Port	9-жильный серийный порт для проверки правильности настроек и полного сброса.
AC Power	входное питание должно составлять 100 ~ 240 вольт переменного тока, максимальная выходная мощность достигает 85 ватт.

Пример настройки RS-1200/2000/3000

Шаг 1:

1. Соедините шлюз с компьютером администратора локальной сети.
2. Откройте веб-браузер и перейдите по IP-адресу шлюза (по умолчанию **192.168.1.1**).
3. В окне авторизации укажите имя пользователя **admin** и пароль **airlive**.

Если локальная сеть имеет другой диапазон IP-адресов (например, адрес компьютера 172.16.0.1), то администратор должен изменить адрес компьютера, чтобы был в той же подсети, что и шлюз. В дальнейшем (при настройке) у шлюза можно будет сменить адрес на соответствующий диапазону вашей локальной сети.



Шаг 2:

В окне браузера откроется главное меню управления шлюзом. Выберите вкладку **Interface** в меню слева.

- Выберите **WAN** из списка, укажите основные сетевые настройки
- Нажмите **Modify** чтобы изменить настройки WAN1/2

WAN1 interface

IP Address	61.11.11.11
NetMask	255.255.255.0
Default Gateway	61.11.11.254
DNS Server1	168.95.1.1

Шаг 3:

Нажмите на вкладку **Policy** в главном меню и выберите **Outgoing** из списка.

Шаг 4:

Нажмите на кнопку **New Entry**.

Air Live Interface - WAN

System

Interface

- LAN
- WAN**
- DMZ

Policy Object

Policy

Anti-Attack

Monitor

WAN1 Interface

Service: **DNS** DNS Server P Address: 168.95.1.1 Assist
Domain name: finet.net Assist

Wait 0 seconds between sending alive packet. (0 - 99, 0 : means not checking)

PPPoE (ADSL User)
 Dynamic IP Address (Cable Modem User)
 Static IP Address

IP Address: 61.11.11.11
Netmask: 255.255.255.0
Default Gateway: 61.11.11.254
DNS Server 1: 168.95.1.1
DNS Server 2: 168.95.1.2

Max. Downstream Bandwidth: 25000 Kbps (Max. 25 Mbps)
Max. Upstream Bandwidth: 25000 Kbps (Max. 25 Mbps)

Enable Ping HTTP

OK Cancel

Примечание: указанные настройки даны как пример. Вы должны указать те адреса, которые вам назначит провайдер доступа в интернет.

Шаг 5:



Когда появится окно настроек **New Entry**, укажите следующую конфигурацию:

Source Address **-Inside_Any**
Destination Address **-Outside_Any**
Service **-ANY**
Action **-Permit ALL**

Нажмите **OK** чтобы сохранить настройки.

Шаг 6:

Если вы видите сообщение как на картинке ниже, значит настройки произведены правильно. Убедитесь, что все компьютеры подключены к локальной сети, и в их настройках указан адрес шлюза (по умолчанию 192.168.1.1). С этого момента все компьютеры должны получить доступ в интернет. Если требуется фильтр Security Gateway, смотрите дополнительную информацию в руководстве (раздел Политики безопасности).



Настройка ES-4000 / IAR-5000

Шаг 1:

1. Соедините кабелем локальной сети компьютер администратора и порт 1 шлюза.
2. Откройте веб-браузер и перейдите по IP-адресу шлюза (по умолчанию **192.168.1.1**).
3. В окне авторизации укажите имя пользователя **admin** и пароль **airlive**.

Шаг 2:

1. При первом заходе на страницу настройки откроется мастер **Install Wizard**, который поможет правильно сконфигурировать шлюз.
2. Дополнительную информацию по настройке смотрите в руководстве на компакт-диске.

Note sur le standard FCC

Ce matériel a été testé et respecte les limites de la classe B des équipements digitaux conformément au paragraphe 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand le matériel est opérationnel dans une zone commerciale. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre une fréquence radio à forte énergie, et s'il n'est pas installé conformément aux instructions du guide de l'utilisateur, il peut causer des interférences dans la transmission des communications radio. Quand on opère dans une zone résidentielle il est probable que ce matériel causera des interférences nuisibles et dans ce cas l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences par ses propres moyens.

Note sur la marque CE

C'est un produit de classe B. En zone résidentielle ce produit peut causer des interférences radio et dans ce cas l'utilisateur doit prendre les mesures appropriées. La compagnie, soussignée, OvisLink Corp déclare AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000, and IAR-5000 répondent aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et par conséquent est responsable de l'exactitude de ces données

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garanties


Ce produit a subi de nombreux contrôles qualité pour assurer un fonctionnement correct. C'est une garantie pour une période de deux ans pour les pays de l'Union Européenne. Pour les autres pays la garantie est d'une année seulement. Dans le cas d'un défaut de fabrication, ce matériel sera réparé par OvisLinkCorp. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir la procédure à suivre. Cette garantie ne sera pas effective dans le cas de dommage dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit, les accidents, les manipulations défectueuses ni en cas d'incompatibilité avec des produits tiers.

Information Importante

- Le défaut de l'adresse IP est **192.168.1.1**
- Le masque par défaut de Sous Réseau est **255.255.255.0**
- Le nom de login par est **admin**
- Le mot de passé par défaut est **airlive**

LED Indicators


RS-2000



LED		Statut	
Indicateur	Couleur	ON	Flashing
Alimentation	● Verte	Branché	-
Statut	● Verte	Prêt à fonctionner	-
WAN	● Verte	-	●Emission/Réception
LAN	● Verte	-	●Emission/Réception

Port WAN(WAN)	Utiliser ce port pour vous connecter au routeur, au modem DSL ou au câble du modem
Port LAN(LAN)	Utiliser ce port pour vous connecter au réseau LAN du bureau.
Remise à zéro	Remettez à zéro le sécurité WAN avec les réglages initiaux par défaut.
Alimentation courant continu	Connecter une extrémité de l'alimentation à ce port et l'autre extrémité à la prise de courant murale.

RS-1200



LED		Statut	
Indicateur	Couleur	ON	Flashing
Alimentation	● Vert	Branché	-
Statut	● Vert	Prêt à fonctionner	Allumé
WAN1	● Vert	-	Emission/Réception
WAN2	● Vert	-	Emission/Réception
LAN	● Vert	-	Emission/Réception
DMZ	● Vert	-	Emission/Réception

Port WAN1 (WAN)	Utiliser ce port pour se connecter au routeur, à un modem DSL ou un câble de modem
Port WAN2 (WAN)	Utiliser ce port pour se connecter au routeur, à un modem DSL ou un câble de modem
Port LAN(LAN)	Utiliser ce port pour vous connecter au réseau LAN du bureau.
DMZ	connexion à Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Remettez à zéro le portail dual de sécurité WAN avec les réglages initiaux par défaut
Alimentation courant continu	Connecter une extrémité de l'alimentation à ce port et l'autre extrémité à la prise de courant

RS-3000



LED		Status	
Indicateur	Couleur	ON	Flashing
Alimentation	●Vert	Branché	-
Status	●Vert	Prêt à fonctionner	Allumé
WAN1	●Vert	-	Emission/Réception
	●Orange	100 Mbps	-
WAN2	●Vert	-	Emission/Réception
	●Orange	100 Mbps	-
LAN	●Vert	-	Emission/Réception
	●Orange	100 Mbps	-
DMZ	●Vert	-	Emission/Réception
	●Orange	100 Mbps	-

WAN1 Port (WAN)	Utiliser ce port pour vous connecter à un routeur, à un modem DSL ou un câble modem.
WAN2 Port (WAN)	Utiliser ce port pour vous connecter à un routeur, à un modem DSL ou un câble modem
LAN Port (LAN)	Utiliser ce port pour la connexion au réseau LAN du bureau.
Zone tampon d'un intranet sécurisé (DMZ)	connexion à Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Console	Port série à 9 fiches du connecteur pour la vérification des réglages et la restauration des réglages usine..
Alimentation en courant continu	Tensions d'entrée allant 100 à 250 VAC avec un maximum de puissance de sortie en courant alternatif de 80 watts.

ES-4000 v2



LED		Status			
Indicateur	Couleur	OFF	ON	Orange	Flashing
Alimentation	● Vert	-	Branché	-	-
Hard Disk	● Vert	-	-	-	Lecture des données / accès
Port1	● Vert	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Emission/Réception
Port2	● Vert	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Emission/Réception

Port1	Utiliser ce port pour la connexion au réseau interne
Port2	HA
Port de la console	Port série à 9 fiches du connecteur pour la vérification des réglages et la restauration des réglages usine..
Alimentation courant alternatif	Tensions d'entrée allant 100 à 250 VAC avec un maximum de puissance de sortie en courant alternatif de 85 watts.

IAR-5000 v2



LED		Status			
Indicateur	Couleur	OFF	ON	Orange	Flashing
<i>Alimentation</i>	● Vert	-	Branché	-	-
<i>Hard Disk</i>	● Vert	-	-	-	Lecture des données / accès
<i>Port1</i>	● Vert	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Emission/Réception
<i>Port2</i>	● Vert	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Orange	-	-	-	Emission/Réception


Port1	Utiliser ce port pour la connexion au réseau interne
Port2	Utiliser ce port pour la connexion au réseau interne
Console Port	Port série à 9 fiches du connecteur pour la vérification des réglages et la restauration des réglages usine..
AC Power	Tensions d'entrée allant 100 à 250 VAC avec un maximum de puissance de sortie en courant alternatif de 85 watts.

RS-1200/2000/3000 WebUI Example

Etape 1:

1. Connectez l'administrateur de l'ordinateur et le port 1 au portail de sécurité.
2. Ouvrir un navigateur web et taper l'adresse IP par défaut du portail de sécurité **192.168.1.1** dans la barre d'adresse.
3. Une fenêtre pop up apparait et déclenche une demande de nom d'utilisateur et de mot de passé. Entrer le login par défaut du nom utilisateur (**admin**) et le mot de passe de l'administrateur (**airlive**).

Si l'adresse IP LAN de la société n'est pas le sous réseau de 192.168.1.0, (c'est à dire l'adresse LAN IP est.172.16.0.1), ensuite l'administrateur doit changer son adresse IP de l'ordinateur pour être dans le même domaine de sous réseau LAN (c'est à dire 172.16.0.2). Rebooter le PC si nécessaire.



ETAPE 2:

Après avoir entré le nom utilisateur et le mot de passe, l'écran Web UI du portail de sécurité s'affichera. Sélectionner l'onglet **Interface** sur le menu à gauche et une liste de sous fonctions s'affichera.

- Cliquez sur **WAN** à partir de la liste de sous fonctions, entrez le Layer 3 correct pour l'information sur l'installation du réseau
- Cliquez **Modifier** pour modifier les réglages WAN 1/2 (c'est à dire l'interface WAN 1)

WAN1 interface

Adresse IP	61.11.11.11
Masque Réseau	255.255.255.0
Portail par défaut	61.11.11.254
Serveur1DNS	168.95.1.1

ETAPE 3:

Cliquez sur l'onglet **Policy** (politique) à partir du menu des fonctions principales et ensuite cliquez sur **Outgoing (sortant)** à partir de la liste des sous fonctions.

ETAPE 4:

Cliquez sur la touche **Nouvelle Entrée..**

Note: Les chiffres ci-dessus sont seulement des exemples. Veuillez donner l'adresse IP appropriée. L'information vous est fournie par l'ISP.

ETAPE 5:

Quand l'option **Nouvelle Entrée** apparaît, entrer la configuration suivante :

Adresse Source	- A l'intérieur d'aucune
Adresse de Destination	- A l'extérieur d'aucune
Service	- aucun
Action	-Permit ALL

Click on **OK** to apply the changes.



ETAPE 6:

La configuration est réussie quand l'écran ci-dessous s'affiche.

Assurez vous que tous les ordinateurs qui sont connectés au port LAN ont leurs adresses IP portail par défaut mis sur l'adresse IP du portail de sécurité LAN (c'est-à-dire 192.168.11)

A ce point, tous les ordinateurs sur le réseau LAN devraient obtenir l'accès à internet immédiatement

Si la fonction filtre du portail de sécurité est demandée, veuillez vous référer à la section Policy dans le manuel utilisateur.



Configuration ES-4000 / IAR-5000

ETAPE 1:

1. Connecter le PC Administrateur et le port 1 du portail de sécurité.
2. Ouvrir le navigateur internet web et taper l'adresse IP par défaut comme Internet comme **192.168.1.1** dans la barre d'adresse.
3. Un écran pop-up apparaîtra et déclenche la demande d'un nom utilisateur et d'un mot de passe. Entrer le login par défaut du nom utilisateur (**admin**) et le mot de passe de l'Administrateur (**airlive**).

ETAPE 2:

1. Si c'est la première fois que l'utilisateur se logue à l'interface de gestion du portail de sécurité, le système se transfère sur **Installer** la page **Wizard** page, et le guide utilisateur pour configurer les réglages.
2. Veuillez vérifier le manuel sur CD pour plus de détails de configuration.

Nota sullo standard FCC

Questa attrezzatura è stata verificata e si trova dentro i limiti per le attrezzature digitali Classe B in conformità al Part 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono stati disegnati per provvedere una protezione tendente ad evitare interferenze quando operata in un'area commerciale. Questa genera, adopera e può radiare energia di radio frequenze, e quando non installata come specificato nella guida dell'utente, può causare interferenze nella trasmissione di comunicazioni di radio. Quando viene operata in un quartiere residenziale, è probabile che questa attrezzatura possa generare interferenze, in cui caso l'utente sarà richiesto di correggere le interferenze adoperando i suoi messi.

Nota sul CE Marking

Questo è un prodotto Classe B. Nei quartieri residenziali può generare radio interferenze, in cui caso l'utente è richiesto di provvedere le misure necessarie. OvisLink Corp rende noto che AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000, and IAR-5000 adempisce con i requisiti basici delle direttive 99/05/CE, ed è per tanto responsabile per l'accuratezza di questi dati.

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garanzia


Questo prodotto è stato soggetto a vari controlli di qualità per garantire il suo corretto funzionamento. Questo prodotto ha due anni di garanzia per i paesi dentro l'Unione Europea. Per altri paesi, il periodo di garanzia è di un anno. Nel caso di difetto di manifattura o guasto, sarà riparato da OvisLink Corp. Si prega di contattare il suo fornitore per i dettagli sulle procedure a seguire. Questa garanzia non contempla i danni ocasionati dall'uso incorretto del prodotto, accidenti, manipolazione difettosa ne altre future incompatibilità con altri prodotti.

Informazioni importanti

- Indirizzo IP di default, è **192.168.1.1**
- Il nome utente di login, di default, è admin
- La maschera di sottorete di default è **255.255.255.0**
- La password di default è airlive

Indicatori LED

RS-2000



LED		Stato	
indicatore	Colore	ON	Flashing
Alimentazione	●Verde	Accensione	-
Stato	●Verde	Pronto all'uso	Avvio
WAN	●Verde	-	Invio/ricezione
LAN	●Verde	-	Invio/ricezione

WAN Port (WAN)	Utilizzare questa porta per connettersi al router, al modem DLS o a un modem via cavo
LAN Port (LAN)	Utilizzare questa porta per connettersi al network LAN dell'ufficio
Reset	Azzerare il Security Gateway alle impostazioni originali di partenza
DC Power	Connettere un estremo dell'alimentatore alla porta e l'altro alla presa di alimentazione

RS-1200



Italiano

LED		Stato	
Indicatore	Colore	ON	Flashing
Alimentazione	●Verde	Accensione	-
Stato	●Verde	Pronto all'uso	Avvio
WAN1	●Verde	-	Invio/ricezione
WAN2	●Verde	-	Invio/ricezione
LAN	●Verde	-	Invio/ricezione
DMZ	●Verde	-	Invio/ricezione

WAN1 Port (WAN)	Utilizzare questa porta per connettersi al router, al modem DLS o a un modem via cavo
WAN2 Port (WAN)	Utilizzare questa porta per connettersi al router, al modem DLS o a un modem via cavo
LAN Port (LAN)	Utilizzare questa porta per connettersi al network LAN dell'ufficio
DMZ	Connessione a Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Azzerare il Dual WAN Security Gateway alle impostazioni originali di partenza
DC Power	Connettere un estremo dell'alimentatore alla porta e l'altro alla presa di alimentazione

RS-3000

LED		Stato	
Indicatore	Colore	ON	Flashing
Alimentazione	●Verde	Accensione	-
Stato	●Verde	Pronto all'uso	Avvio
WAN1	●Verde	-	Invio/ricezione
	●Arancione	100 Mbps	-
WAN2	●Verde	-	Invio/ricezione
	●Arancione	100 Mbps	-
LAN	●Verde	-	Invio/ricezione
	●Arancione	100 Mbps	-
DMZ	●Verde	-	Invio/ricezione
	●Arancione	100 Mbps	-

WAN1 Port (WAN)	Utilizzare questa porta per connettersi al router, al modem DLS o a un modem via cavo
WAN2 Port (WAN)	Utilizzare questa porta per connettersi al router, al modem DLS o a un modem via cavo
LAN Port (LAN)	Utilizzare questa porta per connettersi al network LAN dell'ufficio
DMZ	Connessione a Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Console	Connettore a 9 piedini per la verifica delle impostazioni e il ripristino delle impostazioni del costruttore
DC Power	Tensione di alimentazione compresa tra 100 e 250 V (AC), con Potenza massima di uscita di 80 W

ES-4000 v2


LED		Stato			
Indicatore	Colore	OFF	ON	Arancione	Flashing
Alimentazione	● Verde	-	Accensione	-	-
Disco rigido	● Verde	-	-	-	Fase di lettura/accesso dei dati
Porta1	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Arancione	-	-	-	Invio/ricezione
Porta2	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Arancione	-	-	-	Invio/ricezione

Porta1	Utilizzare questa porta per connettersi al network interno
Porta2	HA
Console Port	Connettore a 9 piedini per la verifica delle impostazioni e il ripristino delle impostazioni del costruttore
AC Power	Tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V (AC), con Potenza massima di uscita di 85 W

IAR-5000 v2

LED		Stato			
Indicatore	Colore	OFF	ON	Arancione	Flashing
Alimentazione	● Verde	-	Accensione	-	-
Disco rigido	● Verde	-	-	-	Fase di lettura/accesso dei dati
Porta1	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Arancione	-	-	-	Invio/ricezione
Porta2	● Verde	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Arancione	-	-	-	Invio/ricezione


Porta1	Utilizzare questa porta per connettersi al network interno
Porta2	Utilizzare questa porta per connettersi al network interno
Console Port	Connettore a 9 piedini per la verifica delle impostazioni e il ripristino delle impostazioni del costruttore
AC Power	Tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V (AC), con Potenza massima di uscita di 85 W

RS-1200/2000/3000 WebUI Example

Passo 1:

1. Connettere il PC dell'amministratore alla porta 1 del gateway di sicurezza (Security Gateway)
2. Aprire una finestra del browser Internet e battere l'indirizzo IP del gateway di sicurezza , 192.168.1.1 nella barra dell'indirizzo
3. Apparirà una schermata di pop-up che chiederà il nome utente e la password. Inserire , come nome utente di default (**admin**) e come password dell'amministratore (**airlive**)

Se l'indirizzo LAN IP della società non è nel subnet 192. 168.1.0, (ad esempio l'indirizzo LAN IP è 172.16.0.1), l'amministratore deve cambiare l'indirizzo IP del proprio PC in modo che sia nel range della subnet LAN (ad esempio 172.16.0.2).Riavviare il PC se necessario.



Passo 2:

dopo aver inserito il nome utente e di la password, comparirà La schermata del Security Gateway WEB. Selezionare il modulo Interfaccia dal menu a sinistra e i comparirà la lista delle azioni possibili.

- Cliccare su WAN dalla lista delle sottofunzioni, inserire le le esatte informazioni di Startup del network livello 3.
- Cliccare Modifica dall'aria di modifica WAN1/2 (ad esempio l'interfaccia WAN1

WAN1 interface

Indirizzo IP	61.11.11.11
maschera di sottorete	255.255.255.0
gateway di default	61.11.11.254
server1 DNS	168.95.1.1

Passo 3:

cliccare sulla voce Policy dal menu delle funzioni principali, quindi cliccare su Outgoing - uscita per la lista delle sottofunzioni.

Passo 4:

Cliccare sul bottone New Entry.

Nota: Le figure precedenti sono solo esempi. Prego, inserire negli indirizzi appropriati le informazioni fornite dal proprio ISP

Passo 5:



alla comparsa dell'opzione New Entry - nuovo inserimento, inserire la seguente configurazione::

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| indirizzo sorgente | - qualunque all'interno |
| indirizzo di destinazione | - qualunque all'esterno |
| servizio | - Qualunque |
| azione | - consenti qualunque |
- clickare OK per applicare i cambiamenti

Passo 6:

la configurazione si è conclusa con successo quando lo schermo seguente viene mostrato. Assicurarsi che tutti i computer e sono connessi alla LAN abbiano il loro Gateway di default, come indirizzo, stabilito pari all'indirizzo del Security

Gateway's LAN IP (ad esempio, 192.168.1.1). A questo punto, tutti i computer e sul network all'anno dovrebbero essere accessibili e acquisire la connessione a Internet immediatamente. Se è richiesta una qualche funzione di filtro del gateway di sicurezza, per favore fare riferimento alla sezione Policy del manuale utente.



Configurazione del ES-4000 / IAR-5000

Passo 1:

1. Connettere il PC dell'amministratore alla porta 1 del gateway di sicurezza (Security Gateway)
2. Aprire una finestra del browser Internet e battere l'indirizzo IP del gateway di sicurezza , 192.168.1.1 nella barra dell'indirizzo
3. Apparirà una schermata di pop-up che chiederà il nome utente e la password. Inserire , come nome utente di default (**admin**) e come password dell'amministratore (**airlive**)

Passo 2:

1. Se l'utente si collega per la prima volta all'interfaccia di gestione del Gateway di Sicurezza (Security Gateway), il sistema passerà automaticamente alla pagina di Installazione, guidando l'utente alla configurazione dell'ambiente.
2. Prego, verificare il manuale sul CD per più dettagliate informazioni sulla configurazione

Megjegyzés az FCC szabvánnyal kapcsolatban

Az elvégzett vizsgálatok szerint a készülék az FCC szabályok 15. részének megfelelően összhangban áll a B osztályú digitális készülékek határértékeivel. Ezek a határértékek kellő védelmet nyújtanak a káros interferenciákkal szemben abban az esetben, ha a készülék kereskedelmi (ipari) területen működik. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ vagy sugározhat, és ha a telepítése nem a használati utasításban leírtak szerint történik, a rádió-hírközlési adatátvitelben interferenciát okozhat. A készülék sűrűn lakott területen való működtetésekor káros interferenciát okozhat. Ebben az esetben ezt a zavaró hatást a felhasználónak magának kell elhárítania.

Megjegyzés a CE jelzéssel kapcsolatban

B osztályba sorolt termék. Sűrűn lakott területen a termék rádiózavarokat okozhat, amely esetben a felhasználónak kell megtennie a szükséges intézkedéseket. Az OvisLink Corp. ezennel kijelenti, hogy a AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000, and IAR-5000 az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek megfelel, és szavatolja az adatok pontosságát:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Jótállás

A termék megfelelő működését a végrehajtott különböző minőségellenőrzések biztosítják.


Az Európai Unió országaiiban a termékre két év jótállást vállalunk. Egyéb országokban a jótállási időszak mindössze egy év. Gyártási hiba vagy üzemzavar esetén a javítást az OvisLink Corp. végzi. A szükséges teendőkre vonatkozóan bővebb információért forduljon eladójához. A jótállás érvényét veszti abban az esetben, ha a károsodás a termék nem rendeltetésszerű használata, baleset, hibás kezelés vagy beavatkozás, vagy idegen (harmadik fél által gyártott) termékekkel való később bekövetkező összeférhetlenség miatt következik be.

Fontos információ

- Az alapértelmezett IP cím: **192.168.1.1**
- Az alapértelmezett felhasználónév (login): **admin**
- Az alapértelmezett alhálózati maszk: **255.255.255.0**
- Az alapértelmezett jelszó (password): **airlive**

Jelzőfények

RS-2000




LED		Status	
Jelzőfény	Szín	Világít	Villog
Power	●Zöld	Tápfeszültség be	-
Status	●Zöld	Használatra kész	A bekapcsolás folyamatban
WAN	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás
LAN	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás

WAN Port (WAN)	Ezt a portot használja a routerhez, DSL modemhez vagy kábelmodemhez való csatlakozásra
LAN Port (LAN)	Ezt a portot használja az irodai hálózathoz történő csatlakozáshoz.
Reset	Ezzel a kapcsolóval állíthatja vissza a Security Gateway-t a gyári alapbeállításokra.
DC Power	Ide csatlakoztassa a tápegység megfelelő csatlakozóját – a másikat pedig a fali tápaljzatba.

Magyar

RS-1200



LED		Status	
Jelzőfény	Szín	Világít	Villog
Power	●Zöld	Tápfeszültség be	-
Status	●Zöld	Használatra kész	A bekapcsolás folyamatban
WAN1	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás
WAN2	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás
LAN	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás
DMZ	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás

WAN 1 Port (WAN)	Ezt a portot használja a routerhez, DSL modemhez vagy kábelmodemhez való csatlakozásra
WAN 2 Port (WAN)	Ezt a portot használja a routerhez, DSL modemhez vagy kábelmodemhez való csatlakozásra
LAN Port (LAN)	Ezt a portot használja az irodai hálózathoz történő csatlakozáshoz.
DMZ	Internethez történő csatlakozáshoz (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Ezzel a kapcsolóval állíthatja vissza a Dual WAN Security Gateway-t a gyári alapbeállításokra.
DC Power	Ide csatlakoztassa a tápegység megfelelő csatlakozóját – a másikat pedig a fali tápaljzatba.

RS-3000



LED		Status	
Jelzőfény	Szín	Világít	Villog
Power	●Zöld	Tápfeszültség be	-
Status	●Zöld	Használatra kész	A bekapcsolás folyamatban
WAN1	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás
	●Narancs	100 Mbps	-
WAN2	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás
	●Narancs	100 Mbps	-
LAN	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás
	●Narancs	100 Mbps	-
DMZ	●Zöld	-	Adatküldés/fogadás
	●Narancs	100 Mbps	-

WAN1 Port (WAN)	Ezt a portot használja a routerhez, DSL modemhez vagy kábelmodemhez való csatlakozásra
WAN2 Port (WAN)	Ezt a portot használja a routerhez, DSL modemhez vagy kábelmodemhez való csatlakozásra
LAN Port (LAN)	Ezt a portot használja az irodai hálózathoz történő csatlakozáshoz.
DMZ	Internethez történő csatlakozáshoz (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Console	9 tűs soros csatlakozó a beállítások ellenőrzésére és a gyári értékek visszaállítására
DC Power	A feszültségnek 100-250 VAC között kell lennie, a maximális fogyasztás 80 Watt

ES-4000 v2



LED		Status			
Jelzőfény	Szín	Lekapcsol	Világít	Narancs	Villog
Power	● Zöld	-	Tápfeszültség be	-	-
Hard Disk	● Zöld	-	-	-	Adatolvasás/hozzáférés
Port1	● Zöld	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Narancs	-	-	-	Adatküldés/fogadás
Port2	● Zöld	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Narancs	-	-	-	Adatküldés/fogadás

Port1	Ezt a portot használja a helyi hálózathoz való csatlakozásra
Port2	HA
Console Port	9 tűs soros csatlakozó a beállítások ellenőrzésére és a gyári értékek visszaállítására
AC Power	A feszültségnek 100-240 VAC között kell lennie, a maximális fogyasztás 85 Watt

IAR-5000 v2



LED		Status			
Jelzőfény	Szín	Lekapcsol	Világít	Narancs	Villog
Power	● Zöld	-	Tápfeszültség be	-	-
Hard Disk	● Zöld	-	-	-	Adatolvasás/hozzáférés
Port1	● Zöld	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Narancs	-	-	-	Adatküldés/fogadás
Port2	● Zöld	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Narancs	-	-	-	Adatküldés/fogadás


Port1	Ezt a csatlakozót használhatja a hálózattal való összeköttetéshez.
Port2	Ezt a csatlakozót használhatja a hálózattal való összeköttetéshez.
Console Port	9 tűs csatlakozó a beállítások teszteléséhez és az alapértékek visszaállításához
AC Power	A feszültségnek 100-240 VAC között kell lennie, a maximális fogyasztás 85 Watt

RS-1200/2000/3000 WebUI Example

1 Lépés :

1. Csatlakoztassa a rendszergazda számítógépét a Port 1 feliratú dugaszhoz.
2. Nyissa meg az internetböngészőjét és a címsorba gépelje be az alapértelmezett IP-címet (**192.168.1.1**).
3. A felugró ablakban adja meg a felhasználói nevet és a hozzá tartozó jelszót. (Alapértelmezés szerint **admin/airlive.**)

Ha a céges LAN hálózat nem a 192.168.1.0-nak megfelelő alhálózati IP címeket használja (pl. 172.16.0.1), akkor a rendszergazdának meg kell változtatnia a saját gépén az IP-címet úgy, hogy az a céges alhálózatra kerüljön (pl. 172.16.0.2). Ha szükséges, indítsa újra számítógépet.



2 Lépés:

A felhasználónév és a jelszó beírása után megjelenik a Security Gateway webes kezelőfelülete. A bal oldali menüben válassza ki az Interface fület – ezután megjelenik az innen elérhető funkciók listája.

- Kattintson a WAN opcióra, és adja meg a megfelelő Layer3 hálózati beállításokat
- Kattintson a Modify opcióra a WAN 1/2 beállítások módosításához (pl. WAN1 interfész)

WAN1 interfész

IP cím	61.11.11.11
Alhálózati maszk	255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró	61.11.11.254
Első DNS szerver	168.95.1.1

3. Lépés:

Kattintson a Policy fülre a fő szolgáltatások menüben, majd az Outgoing almenüre.

4. Lépés:

Kattintsunk a New Entry gombra.

Air Live Interface > WAN

System
Interface
 LAN
 WAN
 DMZ
Policy Object
Policy
Anti-Malware
Monitor

WAN1 Interface

Service: DNS Server IP Address: Assist
Domain name: Assist

Vlan: seconds between sending alive packet. (0-99, 0: means not checking)

PPPoE (ADSL User)
 Dynamic IP Address (Cable Modem User)
 Static IP Address

IP Address:
Netmask:
Default Gateway:
DNS Server 1:
DNS Server 2:
Max. Downstream Bandwidth: kbps (Max: 25 Mbps)
Max. Upstream Bandwidth: kbps (Max: 25 Mbps)

Enable: Ping HTTP

OK Cancel

Megjegyzés: A fenti értékek csak példák, kérjük helyettük az internetszolgáltató által megadott IP címet és adatokat használja.

5. Lépés:



Amikor a New Entry ablak megjelenik, állítsa be az alábbi konfigurációt:

Source Address	-Inside_Any
Destination Address	-Outside_Any
Service	-ANY
Action	-Permit ALL

Kattintson az OK gombra a változtatások elmentéséhez.

6. Lépés:

Amennyiben a beállítás sikeres volt, az alábbi ablak jelenik meg. Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes LAN porthoz csatlakozó számítógépen az alapértelmezett átjáró IP címe a Security Gateway IP címére (pl 192.168.1.1) van állítva. Ennél a pontnál a helyi hálózaton valamennyi számítógépnek el kell érnie az internetet. Ha a Security Gateway-en szűrési funkciókat is aktiválni szeretne, olvassa el a kézikönyv Policy fejezetét.



ES-4000 / IAR-5000 Beállítása

1. LÉPÉS :

1. Csatlakoztassa a rendszergazda számítógépét a Port 1 feliratú dugaszhoz..
2. Nyissa meg az internetböngészőjét és a címsorba gépelje be az alapértelmezett IP-címet **(192.168.1.1)**.
3. A felugró ablakban adja meg a felhasználói nevet és a hozzá tartozó jelszót. (Alapértelmezés szerint **admin/airlive**.)

2. LÉPÉS :

1. Amennyiben először lépünk be a kezelőfelületre, az AP automatikusan elindítja a telepítés-varázslót és végigvezet a konfiguráció lépésein.
2. Részletesebb leírás a telepítő CD-n lévő kézikönyvben található.

Σημείωση για το standard FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει εξεταστεί και είναι συμβατός με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν ως σκοπό να παρέχουν τη λογική προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβάσεις όταν λειτουργεί ο εξοπλισμός σε μια εμπορική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει την ενέργεια ραδιοσυχνότητας, και εάν δεν εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, μπορεί να προκαλέσει την παρέμβαση στη μετάδοση των ραδιοεπικοινωνιών. Εάν λειτουργεί σε μια κατοικημένη περιοχή, και δεν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως είναι πιθανό αυτός ο εξοπλισμός να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει αυτήν την παρέμβαση με τα δικά του μέσα.

Σημείωση για το CE

Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας Β. Σε μια κατοικημένη περιοχή αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η εταιρεία OvisLink με το παρόν έγγραφο δηλώνει ότι τα AirLive AirLive RS-2000, RS-1200, RS-3000, ES-4000, and IAR-5000 συναντούν τις βασικές προϋποθέσεις της οδηγίας 99/05/CE, και είναι επομένως υπεύθυνη για την ακρίβεια αυτών των στοιχείων:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Εγγυήσεις


Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε διάφορους ποιοτικούς ελέγχους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από μια (2)διετή εγγύηση για τις χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις άλλες χώρες, η περίοδος εγγύησης είναι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ελαττώματος ή διακοπής κατασκευής, θα επισκευαστεί από την OvisLink Corp. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή σας για τις λεπτομέρειες στη διαδικασία που ακολουθείται. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιάς που θα προκληθεί από την ανάρμοστη χρήση του προϊόντος, των ατυχημάτων, του ελαττωματικού χειρισμού ή του χειρισμού ούτε οποιουδήποτε μελλοντικού ασυμβιβάστου με τα προϊόντα τρίτων.

Βασικές Πληροφορίες

- Η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP για την συσκευή είναι **192.168.1.1**
- Η προεπιλεγμένη μάσκα υποδικτύου είναι **255.255.255.0**
- Το προεπιλεγμένο όνομα πρόσβασης είναι **admin**
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι **airlive**

Ενδεικτικές Λυχνίες


RS-2000



Λυχνία		Κατάσταση	
Ένδειξη	Χρώμα	ON	Παλλόμενο
Τροφοδοσία	●Πράσινο	Ενεργή συσκευή	-
Κατάσταση	●Πράσινο	Έτοιμο για χρήση	Σε διαδικασία ενεργοποίησης
WAN	●Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή
LAN	●Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή

Πόρτα Wan (WAN)	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε router, DSL modem ή Cable modem
Πόρτα LAN (LAN)	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε το υπόλοιπο δίκτυο του χώρου σας.
Reset	Χρησιμοποιείτε για να επαναφέρει την συσκευή στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.
DC Power	Χρησιμοποιείτε για να τροφοδοτήσει την συσκευή..

RS-1200



Λυχνία		Κατάσταση	
Ένδειξη	Χρώμα	ON	Παλλόμενο
Τροφοδοσία	●Πράσινο	Ενεργή συσκευή	-
Κατάσταση	●Πράσινο	Έτοιμο για χρήση	Σε διαδικασία ενεργοποίησης
WAN1	●Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή
WAN2	●Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή
LAN	●Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή
DMZ	●Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή

Θύρα WAN 1 (WAN)	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε router, DSL modem ή Cable modem.
Θύρα WAN 2 (WAN)	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε router, DSL modem ή Cable modem.
LAN Port (LAN)	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε το υπόλοιπο δίκτυο του χώρου σας.
DMZ	Συνδέστε κατευθείαν στο Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Reset	Χρησιμοποιείτε για να επαναφέρει την συσκευή στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.
DC Power	Χρησιμοποιείτε για να τροφοδοτήσει την συσκευή..

RS-3000



Λυχνία		Κατάσταση	
Ένδειξη	Χρώμα	ON	Παλλόμενο
Τροφοδοσία	● Πράσινο	Ενεργή συσκευή	-
Status	● Πράσινο	Έτοιμο για χρήση	Σε διαδικασία ενεργοποίησης
WAN1	● Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή
	● Πορτοκαλί	100 Mbps	-
WAN2	● Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή
	● Πορτοκαλί	100 Mbps	-
LAN	● Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή
	● Πορτοκαλί	100 Mbps	-
DMZ	● Πράσινο	-	Αποστολή/Παραλαβή
	● Πορτοκαλί	100 Mbps	-

Θύρα WAN 1 (WAN)	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε router, DSL modem ή Cable modem.
Θύρα WAN 2 (WAN)	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε router, DSL modem ή Cable modem.
LAN Port (LAN)	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε το υπόλοιπο δίκτυο του χώρου σας.
DMZ	Συνδέστε κατευθείαν στο Internet (FTP, SNMP, HTTP, DNS)
Console	9-pin σειριακή θύρα για έλεγχο παραμέτρων και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
DC Power	Εύρος τροφοδοσίας 100 ~ 250 VAC, με μέγιστη κατανάλωση 80 watts.

ES-4000 v2



Λυχνία		Κατάσταση			
Ένδειξη	Χρώμα	OFF	ON	Πορτοκαλί	Παλλόμενο
Τροφοδοσία	● Πράσινο	-	Τροφοδοσία	-	-
Σκληρός δίσκος	● Πράσινο	-	-	-	Επεξεργασία/δεδομένων
Port1	● Πράσινο	100 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Πορτοκαλί	-	-	-	Αποστολή/Παραλαβή
Port2	● Πράσινο	100 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Πορτοκαλί	-	-	-	Αποστολή/Παραλαβή

Port1	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε το υπόλοιπο δίκτυο του χώρου σας.
Port2	HA
Console Port	9-pin σειριακή θύρα για έλεγχο παραμέτρων και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων..
AC Power	Εύρος τροφοδοσίας 100 ~ 250 VAC, με μέγιστη κατανάλωση 80 watts.

IAR-5000 v2



Λυχνία		Κατάσταση			
Ένδειξη	Χρώμα	OFF	ON	Πορτοκαλί	Παλλόμενο
Τροφοδοσία	● Πράσινο	-	Τροφοδοσία	-	-
Σκληρός δίσκος	● Πράσινο	-	-	-	Επεξεργασία/δεδομένων
Port1	● Πράσινο	100 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Πορτοκαλί	-	-	-	Αποστολή/Παραλαβή
Port2	● Πράσινο	100 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	-
	● Πορτοκαλί	-	-	-	Αποστολή/Παραλαβή


Port1	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε το υπόλοιπο δίκτυο του χώρου σας.
Port2	Χρησιμοποιήστε την θύρα για να συνδέσετε το υπόλοιπο δίκτυο του χώρου σας.
Console Port	9-pin σειριακή θύρα για έλεγχο παραμέτρων και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων..
AC Power	Εύρος τροφοδοσίας 100 ~ 250 VAC, με μέγιστη κατανάλωση 80 watts.

RS-1200/2000/3000 WebUI Example

ΒΗΜΑ 1:

1. Συνδέστε τον Η/Υ με την θύρα 1 της συσκευής.
2. Τρέξτε μία εφαρμογή Internet Explorer και πληκτρολογήστε την παρακάτω διεύθυνση **192.168.1.1..**
3. Ένα παράθυρο θα αναδυθεί όπου και θα σας ζητάει να πληκτρολογήσετε τα παρακάτω στοιχεία: username (**admin**) και password (**airlive**).

Στην περίπτωση που το δίκτυο της εταιρίας δεν βρίσκετε στο ίδιο range με αυτό της συσκευής, ο διαχειριστής του δικτύου θα πρέπει να αλλάξει την διεύθυνση του Η/Υ του, έτσι ώστε να βρίσκετε στο ίδιο class 192.168.1.0..



BHMA 2:

Μετά την πιστοποίηση που θα ζητήσει η συσκευή θα εμφανιστεί το μενού παραμετροποίησης της. Επιλέξτε το κουμπί **Interface** στα αριστερά και θα εμφανιστούν υποκατηγορίες.

- Κάνετε κλικ στο κουμπί **WAN** από το υπομενού και θα εισαχθείτε στις ρυθμίσεις Layer3 network.
- Κάνετε κλικ στην επιλογή **Modify** για να παραμετροποιήσετε τα WAN1/2 Interfaces.

WAN1 interface

Διεύθυνση IP	61.11.11.11
Μάσκα υποδικτύου	255.255.255.0
Προεπιλεγμένη πύλη	61.11.11.254
DNS Server1	168.95.1.1

BHMA 3:

Κάνετε κλικ στην επιλογή **Policy** από το μενού επιλογών και στη συνέχεια κλικ στο **Outgoing**.

BHMA 4:

Κάνετε κλικ στο κουμπί **New Entry**.

The screenshot shows the 'Air Live' interface configuration for the WAN1 interface. The left sidebar contains a tree view with 'Interface' selected, showing sub-items for LAN, WAN, and DMZ. The main content area is titled 'WAN1 Interface' and contains the following settings:

- Service:** DNS
- DNS Server IP Address:** 168.95.1.1
- Domain name:** jinet.net
- Valid:** 0 seconds between sending alive packet. (0-99, 0: means not checking)
- Dynamic IP Address:** Static IP Address is selected.
- IP Address:** 61.11.11.11
- Netmask:** 255.255.255.0
- Default Gateway:** 61.11.11.254
- DNS Server 1:** 168.95.1.1
- DNS Server 2:** 168.95.1.2
- Max. Download Bandwidth:** 2500 kbps (Max: 25 Mbps)
- Max. Upload Bandwidth:** 2500 kbps (Max: 25 Mbps)
- Enable:** Ping, HTTP

Buttons for 'OK' and 'Cancel' are visible at the bottom right.

Σημείωση: Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για δείγματα.


Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τις ανάλογες διευθύνσεις που σας έχουν δοθεί

BHMA 5:

Όταν εισαχθείτε στο μενού **New Entry** εισάγετε τις παρακάτω ρυθμίσεις

Source Address	-Inside_Any
Destination Address	-Outside_Any
Service	-ANY
Action	-Permit ALL


Κάνετε κλικ στο **OK** για να σώσετε τις ρυθμίσεις.



BHMA 6:

Οι ρυθμίσεις έχουν εκτελεστεί σωστά όταν εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι H/Y του δικτύου είναι συνδεδεμένοι και έχουν σαν προεπιλεγμένη πύλη την διεύθυνση του Security Gateway 192.168.1.1. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει όλοι οι H/Y του δικτύου, να έχουν πρόσβαση στο Internet.

Εάν χρειαστεί κάποια εφαρμογή φίλτρου για την συσκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.



Παραμετροποίηση ES-4000 / IAR-5000

ΒΗΜΑ 1:

1. Συνδέστε τον Η/Υ στην θύρα1 της συσκευής.
2. Ανοίξτε μία εφαρμογή Internet Explorer και πληκτρολογήστε την παρακάτω διεύθυνση **192.168.1.1**.
3. Ένα παράθυρο θα αναδυθεί όπου και θα σας ζητάει να πληκτρολογήσετε τα παρακάτω στοιχεία: username (**admin**) και password (**airlive**)

ΒΗΜΑ 2:

1. Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την συσκευή, το σύστημα θα σας παραπέμψει αυτόματα στην σελίδα **Install Wizard** για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις..
2. Παρακαλούμε ελέγξτε τον ηλεκτρονικό οδηγό που βρίσκετε στο CD..