

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd.,
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan

Declare that the product

**20-Port Gigabit + 4-Port UTP/SFP Combo
Active PoE Web Smart Switch**

**AirLive POE-GSH2004L-370
is in conformity with**

In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

- EN 55022:2010/ AC:2001 Class A
- EN 55024:2010
- EN 60950-1:2009+A1: 2010+A12:2011
- CE marking

Description

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment
Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and Methods of measurement
Safety for information technology equipment including electrical business equipment



Manufacturer/Importer

Signature : _____

Name : Albert Yeh

Position/ Title : Vice President

Place : Taiwan Date : 2013/05/10



Regulatory Approvals

• FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

• CE Statement

This product complies with the 99/5/EEC directives, including the following safety and EMC standards:

■ EN 55022:2010/ AC:2001 Class A

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

■ EN 55024:2010

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and Methods of measurement

■ EN 60950-1:2009+A1: 2010+A12:2011

Safety for information technology equipment including electrical business equipment

• CE Marking Warning

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

• Directive 1999 / 5 / EC

EN

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

DE

OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

FR

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

HR

OvisLink Corp. izjavlja da je ovaj uređaj u skladu sa neophodnimpreporukama i ostalim važnim odredbama Directive 1999/5/EC.

ID

OvisLink Corporation menyatakan bahwa perangkat ini telah sesuai dengan persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya direktif 1999/5/EC.

JP

この装置が指導的な1999/5/ECの必要な条件として他の関連した準備に従ってであるとOvisLink Corporationは宣言する。

PT

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

RU

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

CZ

OvisLink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.

ES

OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facultades relevantes de la directriz 1999/5/EC.

GR

Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.

HU

Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

IT

OvisLink Corporation dichiara che questa periferica è realizzata in conformità alle prescrizioni e alle altre rilevanti misure della direttiva 1999/5/EC.

PL

OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.

RO

OvisLink Corporation declara ca acest dispozitiv este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC

SK

OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HR, HU, ID, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR



OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.



Tested To Comply With FCC Standards. FOR HOME OR OFFICE USE



Σημαντικές πληροφορίες

- Η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP: **192.168.2.1**
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι **airlive**
- Αυτό το switch χρησιμοποιεί 48V το πρότυπο 802.3at/af PoE. Δεν λειτουργεί με το παθητικό PoE. ΜΗΝ συνδέετε με παθητικές συσκευές PoE.
- Συνιστάται να εγκαταστήσετε το διακόπτη με ένα UPS για την προστασία από την πιθανή αύξηση ισχύος.
- Το περιεχόμενο του οδηγού χρήστη και το σχετικό λογισμικό μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα (www.airlive.com) και το συνοδευτικό CD.

Εγκατάσταση:

1. Συνδέστε την PoE συσκευή σας σε μία θύρα POE του switch (βλέπε σχήμα Α).
2. Εάν χρησιμοποιείτε το διαχωριστή 802.3at/af συμβατό με το διακόπτη, μπορείτε να το εγκαταστήσετε σύμφωνα με το σχήμα Β.
3. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το switch σε 19" rack, παρακαλούμε να εγκαταστήσετε το kit τοποθέτησης σύμφωνα με το σχήμα C.
4. Η PoE συσκευή σας θα πρέπει να πάρει την τροφοδοσία από το switch τώρα. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω της διαχείρισης web. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
5. Ρυθμίστε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας στην 192.168.2.50.
6. Ανοίξτε το web browser σας και πληκτρολογήστε "192.168.2.1" για να μπείτε σε διαχείριση ιστού του switch.
7. Πληκτρολογήστε "admin" για το όνομα, "airlive" για τον κωδικό πρόσβασης.
8. Παρακαλώ ελέγξτε το εγχειρίδιο στο CD για πιο λεπτομερείς διαμορφώσεις

Fontos információ

- Az alapértelmezett IP-cím: **192.168.2.1**
- Az alapértelmezett jelszó: **airlive**
- A switch a 48 voltos 802.3at/af szabványt használja. Passzív PoE eszközökkel nem használható együtt, ezért passzív PoE eszközöket ne csatlakoztasson hozzá.
- A túlfeszültségből illetve feszültségingadozásból adódó károk megelőzése érdekében ajánlott a switchet szünetmentes tápegységgel védeni.
- A felhasználói kézikönyv és a termékhez kapcsolódó szoftverek a mellékelt CD-n illetve a www.airlive.com weboldalon is megtalálhatók.

A telepítés lépései:

1. Csatlakoztassa a PoE kompatibilis eszköz portját a switch PoE portjához az A ábra szerint.
2. Ha 802.3at/af szabványú, kapcsolóval ellátott splitter használ, akkor azt a B ábra utasításainak megfelelően telepítse.
3. Ha a switchet 19"-os rack szekrénybe szeretné szerelni, a szükséges szerelvényeket a C ábra alapján helyezze fel.
4. A PoE eszköz most már áram alatt van. Ha webes felületen keresztül szeretné megváltoztatni a beállításokat, kövesse az alábbi lépéseket.
5. A számítógép IP-címét állítsa 192.168.2.50-re.
6. Nyissa meg a böngészőt, és a címsorba írja be: 192.168.2.1.
7. A felhasználói név helyére írja be, hogy „admin”, a jelszó helyére pedig azt, hogy „airlive”.
8. A részletesebb beállítási lehetőségekről bővebben a telepítő CD-n lévő kézikönyvben olvashat.

Informação Importante

- O endereço IP padrão: **192.168.2.1**
- A palavra-chave padrão é **airlive**
- Este switch usa o standard PoE 48V 802.3at/af. Ele não trabalha com PoE passivo. NÃO conecte com dispositivos passivos PoE.
- Recomenda-se que você instale o switch com uma UPS para o proteger da potencial oscilação de energia.
- O conteúdo do guia do utilizador e software associado podem ser carregados através do website (www.airlive.com) e do CD fornecido.

Passos de Instalação:

1. Conecte a porta do seu dispositivo PoE à porta POE do switch (ver Figura A).
2. Se você estiver usando o splitter compatível 802.3at/af com o switch, instale-o por favor de acordo com a Figura B.
3. Se pretende instalar o switch num bastidor de 19", instale por favor o kit de montagem segundo a Figura C.
4. Seu dispositivo PoE deve obter agora a energia através do switch. Se desejar alterar as configurações através do gestor web. Siga por favor as instruções em baixo.
5. Defina o endereço IP do seu PC para 192.168.2.50.
6. Abra o seu explorador web e digite "192.168.2.1" para entrar no gestor web do switch.
7. Digite "admin" para o username, "airlive" para a password.
8. Verifique por favor o manual no CD para configurações mais detalhadas

Dôležité informácie

- Predvolená IP adresa: **192.168.2.1**
- Predvolené heslo: **airlive**
- Tento prepínač používa 48V 802.3at/af PoE štandard. Nespolupracuje s pasívnym PoE. NEPRIPÁJAJTE žiadne pasívne PoE zariadenia.
- Aby sa predišlo poškodeniu prepätím, je odporúčané inštalovať prepínač so záložnou batériou UPS.
- Manuál a pridružený softvér je možné stiahnuť z webstránky www.airlive.com a priloženého CD.

Važne informacije

- Zadana IP adresa je **192.168.2.1**
- Zadana lozinka je **airlive**
- Tento prepinač pouziva 48V 802.3at/af PoE štandard. Nespolupracuje s pasivnym PoE. NEPRIPAJAJTE ziadne pasivne PoE zariadenia.
- Aby sa predišlo poškodeniu prepätím, je odporúčané inštalovať prepínač so záložnou batériou UPS.
- Manuál a pridružený softvér je možné stiahnuť z webstránky www.airlive.com a priloženého CD.

Instalacijski koraci:

1. Spojite PoE port pripajaneho zariadenia s PoE portom prepinaču (vid' obrázok A).
2. Ak použijete rozdeľovač spĺňajúci štandard 802.3at/af, nainštalujte ho podľa obrázku B.
3. Ak budete prepínač montovať do 19" racku, použite montážnu sadu znázornenú na obrázku C.
4. Pripojené zariadenie by teraz malo byť napájané el. energiou. Ak potrebujete cez web-manažment zmeniť nastavenia, postupujte podľa nasledovného postupu.
5. IP adresu vášho PC nastavte na 192.168.2.50.
6. Spustite internetový prehliadač, zadajte adresu „192.168.2.1”, čím spustíte web-manažment.
7. Zadajte prihlasovacie meno „admin” a heslo „airlive”.
8. Popis detailnej konfigurácie nájdete v manuály na priloženom CD.

Ważne informacje

- Standardowy adres IP to : **192.168.2.1**
- Standardowe hasło to : **airlive**
- Switch wykorzystuje standard PoE 48V 802.3at/af. Standard ten nie jest kompatybilny ze standardem passive PoE. Proszę nie podłączać urządzeń zgodnych z PoE pasywnym.
- Rekomendujemy zasilanie switcha przez UPS, co zapobiega niebezpiecznym przepięciom w sieci energetycznej.
- Dodatkowe instrukcje obsługi oraz oprogramowanie możesz pobrać ze strony (www.airlive.com), znajdując się też na dostarczonej płycie CD.

Kroki Instalacji

1. Podłącz swoje urządzenie PoE do portu PoE Switcha (Rys A).
2. Jeżeli używasz dedykowanego splitera zgodnego z 802.3at/af, podłącz go wg wskazówek na Rys B.
3. Jeżeli montujesz urządzenie w szafie typu Rack 19", proszę postępować zgodnie ze wskazówkami wg Rys C.
4. Teraz swoje urządzenie PoE powinno już otrzymać zasilanie ze switcha . Jeżeli chcesz dostać się do panelu zarządzania urządzeniem, proszę postępować wg kroków przedstawionych niżej.
5. Ustaw adres IP Komputera na 192.168.2.50.
6. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP "192.168.2.1" by dostać się do panelu zarządzania.
7. Wprowadź "admin" jako użytkownika, "airlive" jako hasło domyślne.
8. Dodatkowe informacje o szczegółowej konfiguracji urządzenia znajdziesz na dołączonej płycie CD.

Важная информация

- IP адрес по умолчанию: **192.168.2.1**
- Пароль по умолчанию: **airlive**
- Коммутатор использует PoE стандарт 48V 802.3at/af. Он не работает с пассивными PoE, поэтому НЕ подключайте к пассивным PoE устройствами.
- Рекомендуется устанавливать коммутатор вместе с системой бесперебойного питания, для защиты от скачков напряжения.
- Руководство пользователя и полезное ПО можно скачать с нашего сайта (www.airlive.com) или с прилагаемого CD.

Последовательность установки:

1. Подключите PoE порт Вашего устройства к POE порту коммутатора (см. схему А).
2. Если Вы используете разветвитель совместимый со стандартом 802.3at, подключайте в соответствии со схемой В.
3. Если вы ходите монтировать коммутатор в 19" стойку, пожалуйста, используйте набор для крепления как показано на схеме С.
4. Ваше PoE устройство теперь должно получать питание от коммутатора. Если Вы хотите изменить настройки через веб менеджмент, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.
5. Установите IP адрес Вашего ПК: 192.168.2.50.
6. Откройте браузер и введите "192.168.2.1" для входа в веб менеджмент.
7. Введите "admin" в графе имя пользователя, "airlive" в графе пароля.
8. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя доступном на диске для более детальной конфигурации.

Postup inštalácie:

1. Spojte PoE port pripajaneho zariadenia s PoE portom prepinaču (vid' obrázok A).
2. Ak použijete rozdeľovač spĺňajúci štandard 802.3at/af, nainštalujte ho podľa obrázku B.
3. Ak budete prepínač montovať do 19" racku, použite montážnu sadu znázornenú na obrázku C.
4. Pripojené zariadenie by teraz malo byť napájané el. energiou. Ak potrebujete cez web-manažment zmeniť nastavenia, postupujte podľa nasledovného postupu.
5. IP adresu vášho PC nastavte na 192.168.2.50.
6. Spustite internetový prehliadač, zadajte adresu „192.168.2.1”, čím spustíte web-manažment.
7. Zadajte prihlasovacie meno „admin” a heslo „airlive”.
8. Popis detailnej konfigurácie nájdete v manuály na priloženom CD.